mergeWtHtFile.sh说明

根据测风塔层高和测风塔编号分拣数据的程序

软件当前版本: v20.01.000

文档更新时间: 2023-04-15

作者: fu.sky

版本变化历史记录:

2023-04-15:初始版本: v20.01.000

目录

- i. -----功能说明
- ii. ------软件部署
- iv. ------软件目录结构说明
- vii. ------附配置文件样例

功能说明

简述: 根据特殊格式的测风塔源数据文件,按测风塔编号和层高分类生成结果文件

使用此脚本的条件

- 1. 在脚本的同级目录下有配置文件cfg/cfg.cfg,且配置文件已经按要求配置完成
- 2. 源文件需要满足如下条件:
 - (1) 文件名最好满足格式: JSDLFD_20110614_1930_CFT.WPD,即 "前缀 时间 后缀"
 - (2) 文件内容同一个文件中包含:

同一个时刻所有层高采集的数据,

且文件第一行内容就为数据时刻,格式为:// 2011-06-14_19:30:00 (格式解释:顶格//空格yyy-mm-dd_hh24:mi:ss)

层高数据类似如下:

<MastData::0001> 属性项 数值 @id 9.1 #1 WS_10 #2 WS_BZC_10 #3 WS_SS_10 9.1 #4 WS MAX 10 9.1 #5 WD_10 #6 WD_SS_10 </MastData::0001>

其中属性项中"_线后的数字"表示层高; MastData后的数字代表测风塔编号

(同一个文件中可以有多个测风塔编号包含的内容)

3. 结果文件说明:

文件名类似: cft_001_010_20230307-20230307.csv

文件名规则: 前缀_测风塔编号_数据层高_开始时间-结束时间 文件后缀 其中开始时间和结束时间精确到天(因此开始与结束是同一个值)

文件名只有: "前缀 后缀"在配置文件中可配置

文件内容: 将同一个测风塔同一个层高的数据, 当天所有时刻的数据合成一起

数据类似如下:

DATE, WS, WD, T, P, H

2023-03-07 00:00,5.134,28,20,1014,69.6 2023-03-07 00:10,5.134,28,20,1014,69.6 2023-03-07 00:20,5.134,28,20,1014,69.6

『注意』

- 1. 脚本运行后会把满足条件文件(配置文件中配置的文件名,且文件修改时间为8秒之前)移动到脚本目录下的 tmp/x/src_bak/ (其中x代指配置文件的组号:第0组则为0,第1组为1...)
- 2. 此脚本生成的结果文件在脚本目录下的tmp/x/dst_bak/有备份;脚本将生成结果文件拷贝到目标目录的过程分两步:(假定文件名为aa.csv)
 - (1) 先将tmp/x/dst_bak/aa.csv拷贝成tmp/x/dst_bak/aa.csv.tmp_copy
 - (2) 将tmp/x/dst_bak/aa.csv.tmp_copy文件移动到目标目录的aa.csv
- 3. 脚本目录下的tmp目录原则上都只是临时文件的存储,当配置文件配置了过期删除的设置时,脚本会把此目录下的所有的过期文件进行清除.
- 4. 如果程序正常运行,则程序是长驻内存的;如果修改配置文件,程序会自动重新加载配置文件不需要重新启动程序.

软件部署

1.确定要生成的文件所属操作系统用户

比如要生成的文件是在root用户的软件在使用则此文件操作系统用户属主为root

- 2. 用第1步确定的操作系统用户登录服务器
- 3. 将merge_windtower_htfile压缩包导入服务器
- 4. 确定merge_windtower_htfile放于系统哪个目录

比如常用的软件部署目录是 /fglyc/wpfs17/ 则将merge_windtower_htfile压缩包解压后 的文件夹 merge_windtower_htfile放于 /fglyc/wpfs17/ 目录下

5. 在部署的目录merge_windtower_htfile下打开配置文件进行配置

例如:你将 merge_windtower_htfile文件夹放于了 /fglyc/wpfs17 则打开 /fglyc/wpfs17/merge_windtower_htfile/cfg/cfg.cfg 文件进行编辑,此文件有如下几个部分需要配置:

(1) 过期删除设置

(2) 日志输出控制

(3) 结果文件字段长度设置

```
#
       『 ■■ 结果文件部分字段长度配置 ■■ 』
#
#
#
  结果文件形如:cft_001_010_20230307-20230307.csv
  文件名构成:前缀_测风塔编号_层高_开始日期-结束日期 后缀
#
#
  当定义的长度超过实际数值的长度,便会在原值前加0来满足要求
#
 g_fname_wno_len #定义如上文件中测风塔编号长度
#
           #定义如上文件中层高的长度
#
 g_fname_ht_len
#
g_fname_wno_len="3"
g_fname_ht_len="3"
```

(4) 数据源与结果文件配置

可以配置多组,但至少有一组设置. 要注意的是: 多组下标序号必须连续且从0开始.

```
#
#
               #源文件所在目录
#
 g_src_dir
 g_src_file
               #源文件名(支持通配符*)
 g_src_nodePrefix #源文件内容定义一个测风塔编号内容节点的前缀如
                某个编号的内容处于<MastData::0001>与
                </MastData::0001>之间的内容则此值配置成"MastData::"
  g_src_cntAttrItePrefix #需要从源文件抽取的属性项配置(不带层高),
#
                    此处的顺序需要根据结果文件的列顺序来定,
                    结果文件的内容在此基础上加上时间列即变成
#
#
                    结果文件的一行内容,如可以配置成
#
                    "WS, WD, T, P, H"
               #结果文件存入目录
#
  g_dst_dir
#
   结果文件形如:cft_001_010_20230307-20230307.csv
#
   文件名构成:前缀 测风塔编号 层高 开始日期-结束日期 后缀
#
 g_dst_file_prefix #结果文件前缀如:"cfg"
 g_dst_file_suffix #结果文件后缀如:".csv"
 g_dst_file_head #结果文件头,如:"DATE,WS,WD,T,P,H"
  g_dst_time_resolution #结果文件内容时间分辨率(单位:分钟),表示两条数据之间时间间隔
#
g_src_dir[0]="/home/fusky/tmp/风机能效/merge_windtower_htfile/gen_tmp_srcfile/result"
g_src_file[0]="JSDLFD_*_CFT.WPD"
g_src_nodePrefix[0]="MastData::"
g_src_cntAttrItePrefix[0]="WS,WD,T,P,H"
g_dst_dir[0]="/home/fusky/tmp/风机能效/merge_windtower_htfile/result"
g_dst_file_prefix[0]="cfg"
g_dst_file_suffix[0]=".csv"
g_dst_file_head[0]="DATE, WS, WD, T, P, H"
g_dst_time_resolution[0]="10"
```

6. 将mergeWtHtFile.sh脚本加入自启动中

将mergeWtHtFile.sh加入自启动中有两种方法:

方法1: 将脚本mergeWtHtFile.sh.sh加入系统的crontab中;

方法2: 将脚本mergeWtHtFile.sh加入自启动软件中,但前提是系统中已经部署了自启动软件.

推荐使用第2种方法

假定系统的自启动软件部署在 /fglyc/wpfs20/startup 下,则打开自启动的的配置文件(配置root用户下的软件自启动打开 rcfqRoot.cfg文件,其他用户下的软件自启动打开 rcfq.cfg文件) 添加如下配置项:

```
[mergeWtHtFile.sh]
logDir=/fglyc/wpfs17/merge_windtower_htfile/ttylog
runPath=/fglyc/wpfs17/merge_windtower_htfile
runPrePara=
runPara=
```

7. 检查mergeWtHtFile.sh的日志是否有报错及其他情况

需要通过命令 pidof -x mergeWtHtFile.sh 查看是否有进程在运行(有进程号输出则表示有进程在运行)

- (1) 如果没有进程号则需要排查自启动是否生效,或者脚本重启后自己退出了?
- (2) 如果程序自己异常退出则需要通过查看日志文件错误信息排除错误

当确认程序进程在运行中后,查看日志文件(当天的日志)是否有ERROR

- (1) 有ERROR 则需要提示信息修改相应部署或配置,直至无ERRR生成
- (2) 没有ERROR时检查结果目录是否有文件生成,源目录是否有源文件生成,生成的结果文件格式与文件名是否与预期相符合。
- (3) 一切检查都正常后,确认配置文件的日志级别需要是INFO,确认过期文件删除设置是否合理。

软件目录结构说明

软件所在目录的结构和相关说明如下:

```
merge_windtower_htfile/
 — cfg/
   └─ cfg.cfg
                                      #配置文件
 - gen_tmp_srcfile/
                                      #脚本自测时用干生成自测数据的目录
   ├─ gen.sh*
     — mode/
      └─ JSDLFD_20110614_1930_CFT.WPD
   └─ result/
 — log/
                                      #日志目录
   mergeWtHtFile_20230412.log
   mergeWtHtFile_20230413.log
   mergeWtHtFile_20230414.log
                                      #主功能脚本
 — mergeWtHtFile.sh
 — myDiyShFunction.sh
                                      #自定义脚本函数
 — readme.md
                                      #markdown格式说明文档
 — result/
                                      #自测脚本时用到的目标目录
   - cfg_001_010_20230412-20230412.csv
   - cfg_001_030_20230412-20230412.csv
     — cfg_001_050_20230412-20230412.csv
   ___ cfg_002_100_20230412-20230412.csv
 - sample_output_file/
   ├─ cft_001_010_20230307-20230307.csv #开发此脚本时用到的样例(数据源)
   └─ JSDLFD_20110614_1930_CFT.WPD
                                     #开发此脚本时用到的样例(结果文件)
 — tmp/
                                      #临时目录
   <u></u> 0/
                                        #与配置文件中的组号对应
       ├─ 0001/
                                        #测风塔编号
                                         #第一列属性对应所有层高数据
         ├─ col_1.txt
          └─ content.txt
                                           #存储某个编号对应的源数据
        — 0002/
          ├─ col_1.txt
          \sqsubseteq content.txt
                                        #生成的结果文件备份目录
       ├─ dst_bak/
          - cfg_001_010_20230412-20230412.csv
          - cfg_001_030_20230412-20230412.csv
          - cfg_001_050_20230412-20230412.csv
          - cfg_001_060_20230412-20230412.csv
          L cfg_002_100_20230412-20230412.csv
                                       #要处理的源数据备份目录
        — src_bak/
          ├─ JSDLFD_20230412_1025_CFT.WPD
            - JSDLFD_20230412_1030_CFT.WPD
          └─ JSDLFD 20230412 1220 CFT.WPD
       ├─ tmp_cft_no_file.txt
                                       #存当前文件的所有测风塔编号
       #源目录下满足条件的文件名
  version.txt
                                     #当前脚本对应的版本号
```

返回目录

```
#
            『 配置说明 🚳 』
#
#
  1. 此配置文件中凡'#'号在一行中开头的行为注释行,不影响配置项
#
  2. 所有配置项所用"号为英文半角状态下输入的引号
#
  3. 配置项中的=号两边不能有空格
#
  4. 所有的路径配置值不要在最后加/符号:
     例如:配置/zfmd/wpfs20 此为某个路径值
#
       不能配置成/zfmd/wpfs20/
#
#
#脚本的版本号:
#
  2023-04-11 initial version v20.01.000
#
g version no="v20.01.000"
#
#
# 所有的删除设置规则为:(单位为天)
 0 不对超期的文件进行删除
#
 >0 表示超过其值的天数日志将要删除
#
#
           日志超期删除设置
# g log delExpirDays
# g_tmp_delExpirDays
            当前脚本下临时目录tmp下临时文件删除设置
#
g log delExpirDays=10
g tmp delExpirDays=1
#
#
         『 図 日志输出控制 図図
#
```

OUT LOG LEVEL=\${DEBUG}

调试时

```
NOOUT=0 ; levelName[0]="NOOUT";
ERROR=1 ; levelName[1]="ERROR";
INFO=2 ; levelName[2]="INFO" ;
DEBUG=3 : levelName[3]="DEBUG";
#调试时:
     设置成${DEBUG}
#正常运行时:
    设置成${INFO}
OUT LOG LEVEL=${INFO}
#OUT LOG LEVEL=${DEBUG}
#
        『 塚 结果文件部分字段长度配置 』
#
#
  结果文件形如:cft 001 010 20230307-20230307.csv
#
  文件名构成:前缀 测风塔编号 层高 开始日期-结束日期 后缀
#
#
  当定义的长度超过实际数值的长度,便会在原值前加0来满足要求
#
#
              #定义如上文件中测风塔编号长度
# g_fname_wno_len
              #定义如上文件中层高的长度
#
 g fname ht len
#
g fname wno len="3"
g_fname_ht_len="3"
#
        『 ◎ 处理文件与结果文件配置 ◎ 』
#
#
        #源文件所在目录
# g_src_dir
            #源文件名(支持通配符*)
# g_src_file
 g_src_nodePrefix #源文件内容定义一个测风塔编号内容节点的前缀如
#
             某个编号的内容处于<MastData::0001>与
#
             </MastData::0001>之间的内容则此值配置成"MastData::"
#
```

g src cntAttrItePrefix #需要从源文件抽取的属性项配置(不带层高),

正常运行时 OUT_LOG_LEVEL=\${INFO}

```
#
                   此处的顺序需要根据结果文件的列顺序来定,
                   结果文件的内容在此基础上加上时间列即变成
#
                   结果文件的一行内容,如可以配置成
#
                   "WS, WD, T, P, H"
#
              #结果文件存入目录
#
  g dst dir
#
  结果文件形如:cft 001_010_20230307-20230307.csv
#
  文件名构成:前缀_测风塔编号_层高_开始日期-结束日期 后缀
#
#
# g_dst_file_prefix #结果文件前缀如:"cfg"
# g dst file suffix #结果文件后缀如:".csv"
# g dst file head #结果文件头,如:"DATE,WS,WD,T,P,H"
 g dst time resolution #结果文件内容时间分辨率(单位:分钟),表示两条数据之间时间间隔
#
#
#
g src dir[0]="/home/fusky/tmp/风机能
效/merge windtower htfile/gen tmp srcfile/result"
g_src_file[0]="JSDLFD_*_CFT.WPD"
g src nodePrefix[0]="MastData::"
g src cntAttrItePrefix[0]="WS,WD,T,P,H"
g dst dir[0]="/home/fusky/tmp/风机能效/merge windtower htfile/result"
g dst file prefix[0]="cfg"
g dst file suffix[0]=".csv"
g dst file head[0]="DATE,WS,WD,T,P,H"
g_dst_time_resolution[0] = "10"
#
                   『 全局临时变量 쨃 』
#
  【此部分的配置不需要修改】
#
#
  【以下配置不需要修改】
```

g grp nums="\${#g src dir[*]}"