
MCU_Demo二次开发手册

1.概述

MCU_Demo是基于"**通用模组+MCU**"的接入方式,开发的一款MCU端demo程序,开发者可以将此demo作为参考来开发自己的产品,加快产品上线速度。MCU_Demo实现了模组与MCU的串口通信、MCU OTA升级等产品接入所需要的最基本的功能(注:MCU_Demo 的OTA流程只实现了从模组端下载固件到MCU,并未实现烧写,也没有做OTA异常处理,**demo程序仅供参考**)。

2.代码架构



如上图所示, MCU_Demo的代码结构大致分为三层:

• MCU底层资源

主要是MCU底层相关内容,包括: UART、系统定时器、通用GPIO、看门狗等等。**MCU_Demo 针对不同MCU的适配主要是在这一层**。


• MIoT中间层协议

主要实现与MIoT模组通信相关的协议,包括:与通用模组通信的串口协议、OTA升级协议、Xmodem传输协议等。

• 上层应用

主要实现产品功能,包括:定义的相关属性、功能实例、产品其他功能等,若产品支持固件升级,则还需要实现MCU IAP功能。

3.源码目录结构



如上图所示,为MCU_Demo源码目录结构:

1.arch目录主要存放板级相关代码,以兼容适配不同平台,目前包括Linux和Stm32平台,适配新的MCU后会放到该目录下。

2.user目录主要存放产品功能实现代码,主要包括功能定义的相关内容和ota升级相关内容。

3.tools目录存放固件添加crc工具,只有添加了crc校验的固件,才能完成OTA流程。

4.miio目录,主要存放协议相关代码

4.在MCU Demo上开发功能

user/app目录

user/app目录主要存放用户自定义的功能函数

- 用户自定义的功能函数,建议**统一放在**user/app/user_app_func.c**文件中,并统一在** user/app/user_app_main.c**中的**user_app_main()接口中调用
- 该目录下已经为用户提供了相关例程可直接调试使用,更具体的功能函数开发由用户进行

user/handler目录

user/handler目录主要存放,**用户在代码自动生成平台生成的函数**,具体内容以用户在平台上定义的功能为准(**DEMO**中以小米**model**: **miot.plug.plugv1**为例)

• 用户需要在代码自动生成平台上根据产品model,生成相应代码并复制到该文件夹下。该部分代码屏蔽了MCU与Wi-Fi模组通信的具体细节,并预留了用户接口。如下是利用代码生成工具生成的代码目录结构,仅需要hander和iid目录下的文件,替换到user/handler

```
|-device
|-codec
|-handler
|-iid
|-typedef
|-utils
|-operation_executor.c
|-operation_executor.h
|-app_main.c
|-component.mk
```

功能函数适配说明

- 开始适配前,用户需要了解小米model和SPEC的相关说明文档
- 下面以通用模型miot.plug.plugv1中的P_2_1_On_doSet函数为例,说明用户在代码自动生成平台上获取代码后,如何进行适配操作:

```
static void P_2_1_On_doSet(property_operation_t *o)
{
    /* judge value format */
    if (o->value->format != PROPERTY_FORMAT_BOOLEAN)
    {
        o->code = OPERATION_ERROR_VALUE;
        return;
    }

    /* TODO : execute operation */
    /* return execution result */
    o->code = OPERATION_OK;
    return;
}
```

- 该部分代码放置在user/handler/S_2_Switch_doSet.c文件中,P_2_1_On_doSet函数主要表示对于 MCU 控制的开关进行通断操作
- 用户**只需要对于函数中标记的TODO部分进行具体实现**:在接收到小米后台下发的控制指令后,DEMO会自动解析Wi-Fi模组的串口指令**down set_properties 2 1 [true]/[false]**并进入到该函数内,用户只需做出**打开/关闭开关**的动作,并将返回结果赋值给结构体指针**property_operation_t** ***o**的code成员即可(code成员为枚举类型,具体定义可在**property_operation_t**结构体中查看)

user/ota目录

user/ota目录主要存放MCU OTA升级相关代码

- 小米已经为用户做好标准的Xmodem通信流程,让MCU能够顺利从小米Wi-Fi模组处获取MCU升级固件
- 在用户收到Wi-Fi模组传输的MCU升级固件后,**更进一步的固件升级操作**,由用户在 user/arch/arch_ota.c文件中定义的接口函数完成
- 关于用户如何上传MCU固件到小米开发者平台,和如何通过后台指令进行MCU OTA升级,可参阅: 小米开发者平台OTA文档
- MCU_Demo并未实现OTA异常处理,需要开发者根据所开发的产品添加。

user/user_config.h文件

user/user_config.h文件存放用户配置选项,其中为用户准备了USER_OS_ENABLE、USER_OTA_ENABLE等宏定义开关进行代码的适配,定义了USER_MODEL、USER_MCU_VERSION等宏定义需要用户修改为开发中采用的model和MCU版本号

IAP (In applicating Programing)

IAP就是通过软件实现在线电擦除和编程的方法。

- IAP即在应用编程,也就是用户可以使用自己的程序对MCU的中的运行程序进行更新,而无需借助于外部烧写器。
- 目前MCU_Demo中只实现了通过Xmodem协议将固件传输到MCU中,并未实现将固件烧写到MCU flash中,需要根据具体的MCU芯片实现其IAP功能。

5.将MCU Demo移植到新平台

已有的工程例程介绍

MCU_Demo内自带Linux下和Stm32的工程例程,分别在源码目录mcu_demo/arch/linux和mcu_demo/arch/stm32。

```
gong@ubuntu:/mnt/hgfs/code/test_code/mcu_demo/mcu_demo/arch/linux$ ls -l
total 33
-rwxrwxrwx 1 root root 5300 Jun 11 00:39 app_main.c
-rwxrwxrwx 1 root root 512 Jun 11 00:39 arch_dbg.c
-rwxrwxrwx 1 root root 4475 Jun 11 00:39 arch_dbg.h
-rwxrwxrwx 1 root root 2178 Jun 11 00:39 arch_define.h
-rwxrwxrwx 1 root root 229 Jun 11 00:39 arch_init.c
-rwxrwxrwx 1 root root 921 Jun 11 00:39 arch_init.h
-rwxrwxrwx 1 root root 623 Jun 11 00:39 arch_os.c
-rwxrwxrwx 1 root root 1705 Jun 11 00:39 arch_os.h
-rwxrwxrwx 1 root root 176 Jun 11 00:39 arch_ota.c
-rwxrwxrwx 1 root root 156 Jun 11 00:39 arch_ota.h
-rwxrwxrwx 1 root root 6599 Jun 11 00:43 arch_ota.h
-rwxrwxrwx 1 root root 3263 Jun 11 00:39 arch_ota.h
-rwxrwxrwx 1 root root 3263 Jun 11 00:39 arch_ota.h
-rwxrwxrwx 1 root root 2727 Jun 11 00:39 Makefile
gong@ubuntu:/mnt/hgfs/code/test_code/mcu_demo/mcu_demo/arch/linux$
```

linux平台下直接使用make编译,即可在当前目录下生成可执行文件。

电脑 > 本地磁盘 (D:) > work > code > test_code > mcu_demo > mcu_demo > arch > stm32 >			
名称	修改日期	类型	大小
core	2020/6/11 12:28	文件夹	
device	2020/6/11 15:41	文件夹	
📙 lib	2020/6/11 12:28	文件夹	
📙 main	2020/6/11 12:28	文件夹	
MDK-ARM	2020/6/11 14:45	文件夹	
system	2020/6/11 12:28	文件夹	

stm32的工程使用Keil集成开发环境打开即可。

新的MCU需要做的适配

MCU_Demo在运行时需要**通信串口**与模组通信,同时需要**调试串口**打印debug信息,因此,MCU至少需要具备**2个串口**资源;另外,由于MCU_Demo内部分功能依赖系统时间,建议MCU具备一个严格的**系统时钟**。根据不同的MCU品牌型号,这部分内容会有差异,所以适配工作主要针对这一块进行。下面以stm32为例说明适配新平台:

stm32的例程中,需要适配的文件全部放在mcu_demo/arch/stm32/device文件夹中。

• 系统函数的适配

在arch_define.h文件中有如下定义,主要是usleep函数,需要MCU来实现us级系统延迟。同时需要MCU支持malloc内存分配函数、字符串操作函数strtok等。

```
#define arch_usleep(us)
#define arch_msleep(ms)

#define arch_memset(str, val, len)
#define arch_memcpy(dst, src, len)

#define arch_malloc(len)
#define arch_calloc(num, len)

#define arch_strtok(str, temp)

#define arch_strtok(str, temp)

usleep(us)
arch_usleep(ms*1000)

memset(str, val, len)
memcpy(dtong'shist, src, len)

malloc(len)
calloc(num, len)

strtok(str, temp)
```

• 串口的适配

MCU_Demo中会用到两个串口,因此需要MCU端实现通信串口和调试串口这两个串口的适配。

通信串口的适配,主要在mcu demo/arch/stm32/device/arch uart.c文件中。

_uart_init通信串口的初始化函数,需要配置串口**波特率115200,8数据位,无奇偶校验,1 位停止位,无硬件流控制**,如下是stm32通信串口的初始化函数。

```
uart_error_t _uart_init(miio_uart_t *uart)
            do {
                GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
                USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
                NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
                RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
                GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
                GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
                NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
                USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; /* 8
data bits */
                USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; /* 1 stop
bit */
```

```
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; /* no parity
*/
                USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
                USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
                USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
                USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
                USART_Cmd(USART2, ENABLE);
            }while(false);
            /* adjust end */
            uart->params.baud_rate = 115200;
            uart->params.data_bits = 8;
            uart->params.parity = 0;
            uart->params.stop_bits = 1;
            return UART_OK;
        }
```

_uart_send_str字符串发送函数,需要实现通过串口发送字符串,如下是stm32通信串口的字符串发送函数。

```
int _uart_send_str(miio_uart_t *uart, const char* str)
{
   int len = strlen(str);
   int n_send = 0;
   int t = 0;
   if (len <= 0) { return UART_OK; }</pre>
   arch_os_mutex_get(&(uart->write_mutex));
    /* the following is an example for linux platform */
    /* user should adjust below for each mcu platform */
   /* adjust start */
    for(t = 0; t < len; t++) {
        while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART2, str[t]);
        n_send++;
    }
   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
    /* adjust end*/
   arch_os_mutex_put(&(uart->write_mutex));
   if (n_send < len) {</pre>
        LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send string failed");
        return UART_SEND_ERROR;
    }
#if PRINT_SEND_BUFF
   LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send string: %s", str);
#endif
    return n_send;
}
```

_uart_send_byte字符发送函数,需要实现通过串口发送一个字符,如下是stm32通信串口的字符串送函数。

```
int _uart_send_byte(miio_uart_t *uart, const char c)
{
   int n_send = 0;
   arch_os_mutex_get(&(uart->write_mutex));
    /* the following is an example for linux platform */
    /* user should adjust below for each mcu platform */
    /* adjust start */
   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
   USART_SendData(USART2, c);
   n_send++;
   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
    /* adjust end */
    arch_os_mutex_put(&(uart->write_mutex));
    if (n_send < 1) {
        LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send byte failed : %x[hex]", c);
        return UART_SEND_ERROR;
    }
    LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send byte : %x[hex]", c);
    return n_send;
}
```

_uart_send_str_wait_ack命令发送函数,需要实现通过串口发送命令,并等待模组回复ok,如下是stm32下_uart_send_str_wait_ack函数的实现。

```
int _uart_send_str_wait_ack(miio_uart_t *uart, const char* str)
{
   int len = strlen(str);
   int n_send = 0;
   int t = 0;
   uint8_t ack_buf[ACK_BUF_SIZE] = { 0 };
   if (len <= 0) { return UART_OK; }</pre>
   memset(ack_buf, 0, ACK_BUF_SIZE);
   arch_os_mutex_get(&(uart->write_mutex));
   /* the following is an example for linux platform */
   /* user should adjust below for each mcu platform */
   /* adjust start */
    for(t = 0; t < len; t++) {
       while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
       USART_SendData(USART2, str[t]);
       n_send++;
   while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
    /* adjust end */
```

```
arch_os_mutex_put(&(uart->write_mutex));
            if (n_send < len) {</pre>
                LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send string wait ack failed 1");
                return UART_SEND_ERROR;
            }
        #if PRINT_SEND_BUFF
            LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send string : %s", str);
        #endif
            uart->recv_str(uart, ack_buf, ACK_BUF_SIZE, USER_UART_TIMEOUT_MS);
            if (0 != strncmp((const char*)ack_buf, "ok", strlen("ok"))) {
                LOG_INFO_TAG(MIIO_LOG_TAG, "send string wait ack failed 2
str=%s\n", ack_buf);
                return UART_RECV_ACK_ERROR;
            }
            return n_send;
        }
```

USART2_IRQHandler串口接收中断,此中断函数是stm32平台特有的,其他MCU只需实现其相应功能即可;功能是接收串口数据,保存到环形缓冲队列中_write_ringbuff,环形队列在MCU_demo中已经实现,直接调用即可。

```
void USART2_IRQHandler(void)
{
   if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
   {
      USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
      _write_ringbuff(USART_ReceiveData(USART2));
}
```

调试串口的适配,主要在mcu_demo\mcu_demo\arch\stm32\device\arch_init.c文件中。 **arch_mcu_init**函数主要初始化了系统delay函数,和调试串口。

```
int arch_mcu_init(void)
{
    delay_init();
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    uart_init(115200);

LOG_INFO_TAG(TAG, "<***** add mcu init func here ******>");
    return MIIO_OK;
}
```

调试串口还需要实现printf函数,在keil开发环境中使用printf作为标准输出的方法参考:

```
1、添加 #include "stdio.h"

2、重定义fputc函数
   int fputc(int ch,FILE *f)
   {
      USART_SendData(UART4,ch);
      while(!(UART4->SR&USART_FLAG_TXE));
      return(ch);
   }

3、魔术棒--Target 勾选Use Micro LIB
```

以下是在stm32下具体的代码实现:

```
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct ___FILE
    int handle;
};
FILE __stdout;
void _sys_exit(int x)
{
    x = x;
/* redirect fputc() */
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    while((USART1->SR & 0X40) == 0);
    USART1->DR = (u8) ch;
    return ch;
}
#endif
```

• arch_ota_func函数ota升级函数的适配

此函数主要实现MCU在应用升级功能(IAP),具体需要根据不同的MCU平台来实现对应的IAP功能。mcu_demo/arch/linux/arch_ota.c

```
int arch_ota_func(unsigned char *pbuf, size_t len, size_t sum)
{
    /* trans data to MCU flash here */
    return MIIO_OK;
}
```