计算机网络

T07

局域网布线与扩展



厦门大学信息学院软件工程系 黄炜 副教授

主要内容



第5课 分组、交换、网卡、编址、帧格式

第6课 网络拓扑、网络机制、无线网络

> 第7课 布线、拓扑、接口硬件



主要内容

- 布线: 粗缆和细缆, 介质和速率
 - 各种标准: 10/100/1000 Base 5/2/T/F
- 扩展局域网
 - 物理层:中继器、集线器(不隔离冲突域)
 - 优点、局限性、五四三二一原则
 - 数据链路层:网桥、交换机(只隔离冲突域)
 - 网桥转发表、网桥环、交换机内部结构
 - 网络层:路由器(隔离冲突域和广播域)



对应课本章节

- PART III Packet Switching And Network Technologies
 - Chapter 15 Wired LAN Technology (Ethernet And 802.3)
 - Chapter 17 LAN Extensions: Fiber Modems, Repeaters,
 Bridges, and Switches


1. 网络布线



网卡和网络连接的类型

- 网卡和网络之间使用的连接类型取决于网络技术。
- 以太网的4种不同的物理层


名称	介质	最大长度/段	工作站数目/段	特点
10BASE5	粗同轴电缆	500m	100	适合于主干
10BASE2	细同轴电缆	200m	30	低廉的网络
10BASE-T	双绞线	100m	1024	易于安装和维护
10BASE-F	光纤	2000m	1024	远程工作站连接





Ethernet的三种重要布线

• Ethernet的三种重要布线






Figure 15.7 Illustration of various LAN wiring schemes that have been used in an office building.



原始粗缆以太网布线(10Base5)

- 10BASE5:原始粗缆以太网布线(Thick Wiring)
- 总线拓扑: 共享介质为一个粗的同轴电缆。
 - 连接到网络的每个计算机都需要收发器(transceiver)
 - 连接网卡和收发器的电缆称为连接单元接口(Attachment

Unit Interface , AUI) .

- 多路复用器允许多台计算机 连接到一个单一的收发器。




Figure 15.4 Illustration of the original Thicknet Ethernet wiring.

· 截至2003年, IEEE 802.3对新安装设备已放弃该标准。

细缆以太网布线(10Base2)

- 10Base2: 细缆以太网布线(Thin Wiring)
- 总线拓扑
 - 直接附加到使用BNC连接器的计算机背面,不用AUI。
 - 一一般成本较低,无需外部收发器。
- · 截至2010年, IEEE 802.3对新安装设备已放弃该标准。




Figure 15.5 Illustration of the second generation Ethernet wiring known as Thinnet.

双绞线以太网(10Base-T)

• 10Base-T:双绞线以太网(Twisted Pair Ethernet)

- 星型拓扑
 - 使用Ethernet集线器(Hub)
 - 计算机和集线器之间使用带RJ-45连接器的双绞线布线。
- · T568B颜色顺序
 - 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕




Figure 15.6 Illustration of the third generation Ethernet using twisted pair wiring.

光纤以太网(10Base-F)

• 10Base-F: 光纤以太网 (Ethernet Over Fiber)

- 物理: 光纤





网卡和布线方案

- 许多网络接口支持多种布线方案,同一时刻只用一种
 - -为了使人们改变布线方案而不改变接口的硬件
- 网络技术独立于布线方案
 - —任何网络技术可以使用多个布线方案,且逻辑拓扑可能不同的物理拓扑。
 - 原始LocalTalk的布线方案使用收发器。
 - 集线器布线通常与LocalTalk一起使用。
 - 集线器布线通常与IBM令牌环一起使用。



光纤调制解调器

- · 光纤调制解调器和光纤提供计算机和远程LAN的连接。
 - 光纤的延迟低且带宽高,可跨越几公里的距离正确操作。
- 光纤调制解调器工作在物理层。




Figure 17.1 Illustration of fiber modems used to provide a connection between a computer and a remote Ethernet.

2. 中继器



中继器

• 中继器






- · 中继器(Repeater)是工作在物理层上的连接设备。
 - 中继器不理解帧格式,也没有物理地址。
 - 中继器不区分对应于有效帧和其他电信号的信号。
 - 适用于完全相同的两类网络的互连
 - 扩展局域网上的计算机不知道中继器是否将它们分开。


中继器 (Repeaters)

- 主要功能
 - 通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的 距离。中继器连接两个称为段(segments)的以太网电缆。




网络设计的"五四三二一"原则

网线传输距离是有限的,如果节点间的距离太远,需要使用中继器来放大信号继续传输。最多只能有:



- -2个网段只能用于扩展局域网距离
- 它们共同处于1个广播域
- 用交换机组网也要遵循该原则






3. 集线器




2020-01-19

集线器(Hub)

- 用多个集线器可连成更大的局域网
- 但都在一个碰撞域中
- 半双工: 共享式以太网



一个更大的碰撞域





集线器(Hub)

• 优点

- 一使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰 撞域的通信。
- -扩大了局域网覆盖的地理范围。

• 缺点

- -碰撞域增大了,但总的吞吐量并未提高。
- 如果不同的碰撞域使用不同的数据率,那么就不能用集线器将它们互连起来。
- 集线器工作在物理层。





4. 网桥



网桥 (Bridges)

- · 网桥 (bridge) 是用于连接两个局域网的互联设备
 - -组成:CPU、内存和两个网络接口的计算机。
 - 网桥并不运行应用软件,CPU从ROM中执行代码。
 - 数据链路层,网卡运行于混杂模式。
 - 网桥对计算机是透明的,不转发干扰。
 - 长距离连接使用网桥硬件必须执行缓冲







网桥

- 网桥具有过滤帧的功能:接收一帧后,
 - -如果目的站点与源站点在同一个LAN段中,则扔掉此帧;
 - -如果目的与源不在同一个LAN中,则通过某端口转发此帧;
 - 否则,将该帧扩散到除接收端口外的所有其他端口。


•缺点

- -存储转发增加了时延。
- -在MAC 子层并没有流量控制功能。
- -如果传播过多广播则产生网络拥塞,即:广播风暴。



网桥隔离冲突域

- 网桥工作在数据链路层,不改变它转发的帧的源地址。
- 集线器在转发帧时,不对传输媒体进行检测。
- · 网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
 - 若在发送过程中出现碰撞,就必须停止发送和进行退避。






帧过滤 (Frame Filtering)

- 大多数网桥是自适应或自学习网桥
 - 首次启动时,网桥不知道哪些计算机连接到LAN网段。
 - 一如果一台计算机没有发送任何帧,网桥无法检测到它的位置。
 - 在稳定状态下,网桥只 在必要时转发帧。





Event	Segment 1	Segment 2	Frame Sent
Bridge boots	±	±	±
A sends to B	A	±	Both Segments
B sends to A	A, B	±	Segment 1 only
X broadcasts	A, B	X	Both Segments
Y sends to A	A, B	X , Y	Both Segments
Y sends to X	A, B	X , Y	Segment 2 only
°C sends to Z	A, B, C	X , Y	Both Segments
Z sends to X	A, B, C	X, Y, Z	Segment 2 only

Figure 17.4 Example of a learning bridge with computers A, B, and C on one segment and computers X, Y, and Z on another.



网桥转发表

- 网桥转发表中写入:地址、接口,帧进入网桥的时间。
 - 这是因为以太网的拓扑可能经常会发生变化
 - 站点也可能会更换适配器(这就改变了站点的地址)
 - 另外,以太网上的工作站并非总是接通电源的。
 - 一把每个帧到达网桥的时间登记下来,就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。这样就使得网桥中的转发表能反映当前网络的最新拓扑状态。


网桥转发表

- 网桥收到一帧后先进行自学习。
 - 查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。
 - 一如没有,就在转发表中增加一个项目(源地址、进入的接口和时间)。如有,则把原有的项目进行更新。
- 转发帧:在转发表中查找收到帧目的地址有无匹配项。
 - -如没有,则通过所有其他(除入口)接口按进行转发。
 - -如有,则按转发表中给出的接口进行转发。
 - 若转发表中给出的接口是该帧进网桥的接口,则丢弃该帧。



网桥环 (Cycle of Bridges)

• 网桥环是指产生转发的帧在网络中不断地兜圈子





分布式生成树(Distributed Spanning Tree)

- 相互连接的网桥在彼此通信后,能找出原有网络拓扑的一个子集。
 - 在这个子集里,整个连通的网络中不存在回路,即在任何两个站之间只有一条路径。
 - 为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
- 为了得出能够反映网络拓扑发生变化时的生成树,在 生成树上的根网桥每隔一段时间还要对生成树的拓扑 进行更新。



5. 交换机



交换机 (Switch)

- 以太网交换机逻辑上是多接口的网桥
 - 交换机工作在数据链路层。
 - 交换机包含处理器和一个中央互连
 - 一处理器查找输入帧的地址,使用该 互连将帧传送到正确的输出端口。




Figure 17.6 Conceptual organization of a switched LAN.


• 交换机隔离冲突域



一交换机同时连通许多对的接口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无碰撞地传输数据。

交换机


- 以太网交换机通常都有十几个接口,每个接口全双工
- •由于使用了专用的交换结构芯片,其交换速率较高。
- 交换机的最大优点:独占传输媒体的带宽
 - 普通共享式以太网,所有用户带宽总和不超过总带宽。
 - 使用以太网交换机,用户独占 而不是共享传输媒体的带宽。





网络部署:结合交换机和集线器

一般不将一台计算机连接到交换机上的每个端口,而 是将集线器连接到每个端口,然后将每个计算机连接 到其中一个集线器。





第 2~7 层交换机

- 二层交换机:根据物理地址转发帧
- 三层交换机
 - 完成二层端口交换,和部分路由器的路由功能。
- •四层交换机
 - 可根据端口号区分报文的数据类型。
- •七层交换机
 - 防火墙



计算机网络

T07



谢谢

厦门大学信息学院软件工程系 黄炜 副教授