
文件系统压力测试程序使用说明

1. 背景

velaOS模组中,文件存储时,需要在flash分区上挂载文件系统,模组运行过程中,会不断地读取、擦写文件,因此需要对文件系统的稳定性进行测试。

2. 系统介绍

kv文件系统压力测试框架主要由1个kv_test主进程和4个子线程组成,每个子线程完成独立的场景测试,调用接口将文件value值写至flash,同时将文件进行md5压缩,md5值及文件存储至内存,后续进行文件比对时,根据文件名从flash读取value并及进行md5压缩,通过比对判断文件读写是否正确。



各个场景测试如下:

	测试场景
kv_test pthread	写20000个文件至data分区,周期为1s,文件名及长度随机,写满后删除长度最大的一个文件后,继续写
kv_test2 pthread	写20000个文件至data分区,周期为1s,文件名及长度1-250递增,写满后删除长度最大的一个文件后,继续写
kv_test3 pthread	修改已写入data分区文件;

3. 搭建运行环境

a. 代码下载到本地(代码git库: https://partner-gitlab.mioffice.cn/miot/bsp/miio_auto_test)后,将kv_test整体拷贝到/apps/examples中,在Kconfig中添加kv_test以创建kv_test主进程;

```
drwxrwxr-x 2 mi mi 4096 7月 14 10:10 xmlrpc/
drwxrwxr-x 2 mi mi 4096 7月 14 10:10 zerocross/
mi@mi-OptiPlex-7050:~/hujie/mirtos_220_tice/apps/examples$ vim Kconfig
mi@mi-OptiPlex-7050:~/hujie/mirtos_220_tice/apps/examples$ ll Kconfig
-rw-rw-r-- 1 mi mi 10726 8月 11 15:06 Kconfig
mi@mi-OptiPlex-7050:~/hujie/mirtos_330 tice/apps/examples$
```

b. 在menuconfig中打开kv_test特性开关并配置相关参数(厂商此时如果有ot代码则关闭 ot_client);

参数	意义	类型	default
Program name	进程名	string	"kv_test"
kv_test task priority	进程任务优先级	int	100
kv_test stack size	进程栈大小	int	4096
kv_test case num	测试用例case num	int	1
kv_test file RW sum	测试用例中文件读写总数	int	20000
kv_test file RW period(ms)	测试用例中文件读写周期	int ¹ Hu Man	1000

```
[ ] LIBDSP library testing
   ESP32 HIMEM Example
   Serial flow control example
   FTP client example
  ] FTP server example
  ] FXOS8700CQ motion sensor example
   GPS example
  ] HDC1008 driver example
   "Hello, World!" example
   USB HID keyboard example
  1 IGMP example
   INA219 example
   INA226 example
    JSON example
[*] "kv test!" example
(kv_test) Program name
(100) kv_test task priority
(4096) kv_test stack size
(5) kv_test case num
(20000) kv_test file RW sum
(5000) kv_test file RW period(ms)
  ] Static library Example
   LSM330 SPI test program
    "max31855" example
  1 Media test
 ] MLX90614 Test Example
   FreeModBus example
  1 Modbus Master example
   File system mount example
 1 MTD partition test
```

- c. 编译版本并烧录至模组中;
- d. 模组起来后,在nsh串口中输入?可查看到对应的各进程;

```
Jie1 Hu 胡杰 0320
== Rt18710c IoT Platform ==
Chip VID: 5, Ver: 1
ROM Version: v2.1
== Boot Loader ==
Nov 30 2020:13:49:24
Boot Loader <==
     RAM Start ==
        0.000000]
0.001000]
                              INFO] NuttX RTOS Initializtion Entry
                              INFO] Starting init thread
INFO] nsh: main entry
INFO] CPUO: Beginning Idle Loop
        0.0040001
[ 0.009000] [ INFO] CPOO. Beginning late Loop
[ 2.600000] [ WARN] opcode Oxfc01 status 0x01
[ 2.603000] [ WARN] Vendor HCI extensions not available
ifup CONFIG_MIIO_WIRELESS_STA_NA[ 2.694000] [ INFO] nsh: execut
M[ 2.700000] [ INFO] nsh: enter into command line parsing loop
                                                                                    INFO] nsh: execute start-up script done
NuttShell (NSH) NuttX-8.2.0
nsh> ?
help usage: help [-v] [<cmd>]
                                                                                                                        true
                                                      ifdown
                    cd
                                     free
                                                                      1s
                                                                                       ps
                                                                                                        set
                    echo
                                     help ifup
ifconfig kill
   break
                                                                      mount
                                                                                       reboot
                                                                                                        sleep
   cat
                    false
                                                                      mw
                                                                                       rm
                                                                                                        time
Builtin Apps:
 zblue
                  kv_test
                                 sh
                                                nsh
nsh>
```

e. 输入kv_test &可运行文件系统压力测试进程;

jie1 Hu 胡杰 0320

Jie1 Hu 胡杰 0320

Jie1 Hu 胡杰 0320

lie1 Hu 胡杰 0320

Jiel Hu 胡杰 0320

Jiel Hu 胡杰 US

~220

~20h

~22A