KOSHA GUIDE

C - 92 - 2013

- (8) SCW 흙막이 공사시 시공 안전성 확보와 관련하여 다음의 안전지침을 준수하여 관련재해가 일어나지 않도록 하여야 한다.
- (가) SCW 연속벽은 현 위치의 토사가 조성 벽의 주재료로 되는 것이기 때문에 토질조사에 의하여 시공전역에 걸쳐 토질조건을 충분히 파악한 후 배합설계를 하여야 한다.
- (나) 강우나 침투되는 지하수 등을 수시로 점검하고 배수 및 차수계획을 수립 하여 횡단하고 있는 지하 매설물과 근로자의 안전에 영향을 미치지 않도 록 하여야 한다.
- (다) 시멘트 밀크 배합용으로 지하수를 사용하는 경우에는 사전에 지하수 저 하로 인한 주변 지반침하 등의 문제점을 검토하여야 한다.
- (9) 공사의 안전성 및 합리적 관리를 위한 체계적인 계측계획을 수립하고 인접 주요구조물 등의 거동을 충분히 예측할 수 있는 계측장비를 설치하여야 한 다.

6. SCW 공법의 각 공정별 안전조치 사항

6.1 안내벽(Guide Wall) 및 플랜트(Plant)의 설치

- (1) SCW 벽체를 정확한 위치에 시공하고 수직도의 정도를 높이기 위하여 안 내벽을 설치하여야 하며, 안내벽은 철근콘크리트나 H형 강재를 사용하여 설치한다.
- (2) 설계도서에서 정한 안내벽의 위치, 폭, 깊이 등을 정확히 확인하고 그에 따라 천공하여야 한다.
- (3) 안내벽의 상단높이는 현장의 지반고 및 작업장 주변 펜스의 기초등과 비교·검토하여 안전성 여부를 확인하여야 하며, 안정성이 확보되지 않는다고 판단되는 때에서는 대처방안을 수립한 후 천공하여야 한다.
- (4) 안내벽 설치가 완료되기 전 무너짐의 우려가 있는 때에는 양질의 토사로 치환, 굴착사면의 안전구배확보 등의 조치를 하여야 한다.