KOSHA GUIDE

C - 77 - 2013

- (바) 슬립폼은 인양을 시작하기 전에 거푸집의 경사도와 수직도를 검사하여야 하며, 시공 중에는 최소 4 시간 이내마다 실시하여야 한다.
- (사) 슬립업 중에도 각 작업대 부재 이음부의 볼트 체결 및 이음 상태를 수시 로 점검하여야 한다.
- (아) 유압잭의 고장이나 콘크리트 등의 공급이 불가능한 상황이 발생하여 불 가피하게 슬립업을 못하는 경우에는 콘크리트와 거푸집과의 부착으로 인 한 균열 유발을 억제하기 위해 적정 슬립업 시간(보통 1.5~2 시간)이 경 과한 후 슬립업 최소기간 이내에는 슬립업 시켜야 한다
- (9) 슬립폼 해체 시에는 다음과 같은 안전조치사항을 준수하여야 한다.
- (가) 작업이 완료되면 슬립폼을 해체하여 안전하게 지면에 내려놓아야 한다.
- (나) 작업시작 전 작업방법, 작업순서 및 안전조치사항을 근로자에게 주지시켜 야 한다.
- (다) 부재 인양 시는 신호수를 배치하고 신호 규정을 준수하여야 한다.
- (라) 고소작업을 피해 부재는 가급적 지상으로 내려 해체하고 작업반경 내에 는 출입금지조치를 하여야 한다.
- (마) 상부에서 부재를 용단하는 작업을 하는 경우 불꽃 비산방지 시설을 설치 하여야 한다.
- (바) 상부 부재 해체작업에 따라 발생되는 개구부는 방호조치를 철저히 하고 개구부 방호조치가 곤란할 경우 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 착용토록 하여야 한다.

6.3. 크레인 및 리프트 등의 작업안전

- (1) 주탑 가설을 위해 주로 사용되는 크레인은 현수교 주탑 가설 작업중 하중의 크기와 반력의 변화가 가장 크므로 안전하도록 설계되었는지를 사전에 검토하여야 한다. 주탑 가설을 위해 일반적으로 사용되는 크레인의 종류는다음과 같다.
- (가) 타워크레인(Tower Crane) 공법
 - 주탑과 완전히 독립된 타워크레인을 설치해서 주탑 블록을 가설하는 공법 으로서 탑의 가설에 따라 크레인 본체도 상승을 하면서 주탑을 가설하는 공법