



<그림 11> RCD 작업대 안전난간

- (3) 슬라임(Slime) 처리 시 침전조 및 토운선의 내부로 떨어짐 재해 예방을 위하여 침전조 및 토운선의 벽체 높이가 2미터 이상인 경우 벽체 상부에 안전난간을 설치하거나 안전대 부착설비를 한 후 안전대 착용상태에서 작업을 실시하여야 한다.
- (4) 철근망 조립 및 인양 작업 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
- (가) 주철근 조립용 원형틀 이동방지를 위한 안전한 버팀대 제작·사용
  - 철근 무너짐 방지를 위하여 강관 파이프, 와이어로프, 각재 등으로 일정 간격으로 임시 버팀대 설치
  - 작업공간 확보를 위하여 기 설치된 버팀대의 일부를 해체한 후 작업하는 과정 에서 작업자의 하중 등에 의한 편하중에 의해 철근 도괴 방지



받침대 설치 및 주철근 배근



커플러 이음



띠철근 벤딩



철근인양



철근근입



이동식크레인 전도방지조치

<그림 12> RCD 철근망 조립작업 안전대책