KOSHA GUIDE

C - 81 - 2013

조치하고 지반의 침하나 변형을 수시로 확인하여 필요시 철판이나 콘크리트를 포설하여야 한다.

- (13) 충전전로에 인근 작업 시 크레인 등을 충전전로의 충전부로터 300 센티미터 이상 이격하거나 「산업안전보건기준에 관한 규칙 제 322조」의 충전전로 인근에서 차량·기계장치 작업을 준수하고 신호수를 배치하여 고압선에 접촉하지 않도록 하여야 한다.
- (14) 지반보강 및 강관 내부 채움을 위한 그라우팅 재료에 대한 물질안전보건 자료(MSDS)를 파악하여 취급시 주의사항 등을 교육시켜야 하며, MSDS 대장을 배치하여야 한다.
- (15) 밀폐공간 굴착시 작업전에 산소농도를 측정하여 적정공기가 유지되고 있는지 평가하여야 하며, KOSHA Code H-32-2009 (밀폐공간 보건작업 프로그램 시행에 관한 기술지침)에 의한 작업절차를 검토하여야 한다.
- (16) 공사의 안전성 및 합리적 관리를 위한 정보를 신속, 정확하게 수집하기 위해서 체계적이고 효율적인 계측계획이 사전에 수립되어야 하고 발진·도달기지의 흙막이 지보공, 반력벽, 파이프 루프 등의 중점 검토해야 하는 장소에 계측장비를 설치하여야 한다.
- 5. 터널공사 (프론트 잭킹) 시공절차 및 안전준수 사항