

<그림 1> 프론트 잭킹 시공 개요도

- (마) "반력벽"이라 함은 도달기지 내 후방에 설치되는 콘크리트 벽 또는 강재 등의 구조물을 말하며 구조물 추진에 필요한 유압잭의 최대압력과 소요 의 안전율을 고려한 설계압력에 저항할 수 있는 구조와 규모로 설치된다.
- (바) "도갱"이라 함은 목적 구조물의 수평, 수직으로의 정확한 견인을 위해 임시로 설치되는 가이드 터널 구조물을 말하여, 구조물 추진을 위한 PS 강연선의 설치, 견인력의 경감, 구조물의 비틀림 방지 및 배수 등을 목적으로 한다.
- (사) "발진대"이라 함은 발진기지 내 바닥 기초 콘크리트를 말하며 추진 작업 시 구조물이 정위치에서 이탈하지 않도록 유도 및 지지하는 역할을 수행한다. 발진대는 구조물의 제작대를 겸하고 수평과 방향의 정도를 결정하는 중요한 역할을 한다.
- (아) "선단슈"라 함은 발진대와 같이 구조물 추진·견인을 위한 수평과 방향의 정도를 조정하고 주변 토압을 차단하여 안전하게 굴착작업을 하도록 추 진 전단부에 설치되는 강재 구조물을 말한다.
- (2) 그 밖의 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안