## KOSHA GUIDE

## C - 21 - 2011

(8) 중량부재를 크레인으로 인양할 경우에는 부재에 인양용 러그(Lug)를 설치하여야 한다.

## 7.2.2 슬립폼 설치

- (1) 슬립폼은 정해진 작업순서에 따라 실시하여야 하며, 도면에 의거하여 정확하고 견고하게 시공되어야 한다.
- (2) 각 작업대 단부에 설치되는 안전난간은 상부에서 발생할 수 있는 충격에 충분히 견딜 수 있도록 시공하여야 한다.
- (3) 각 작업발판은 부식, 변형이 없는 재료를 사용하여야 하며, 높이 차이가 없 도록 설치하고 견고하게 시공되어야 한다.
- (4) 각 작업대 간 이동할 수 있는 견고한 계단 및 이동통로를 확보하여야 한다.
- (5) 폼 상승 이후 발생하는 전기시설 등에 대하여는 정확한 위치를 확보하여 간섭되지 않도록 하여야 한다.
- (6) 각 작업대 안전난간 하부에 발끝막이판(Toe board)을 설치하여 낙하물이 생기지 않도록 하여야 한다.
- (7) 슬립폼 부재 조립 시 볼트 체결상태를 반드시 확인하고, 불량자재 사용을 하여서는 안된다.
- (8) 작업통로에 자재가 적치되지 않도록 자재 야적장을 확보하여야 한다.
- (9) 철근조립 작업 시 작업자의 이동이 원활하도록 작업통로를 확보하여야 한다.
- (10) 현장 용접부에는 부식방지를 위하여 방청페인트를 칠하여야 한다.
- (11) 각 작업대에는 양생용 천막 등의 화재예방을 위하여 소화기를 비치하고, 작업대 위에서는 작업과 관련이 없는 화기 사용을 금지하여야 한다.

## 7.2.3 철근작업 및 콘크리트 타설