## KOSHA GUIDE

C - 81 - 2013

- (7) 강관과 강관의 용접연결은 작업조건이 매우 불량한 협소한 장소에서 작업이 이루어지므로 최소 2인 이상이 상호교대로 작업을 실시하고 작업지휘자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하며 다음을 준수한다.
  - (가) 가연물 제거와 화재예방 조치
  - (나) 관내 용접 작업 시 환기설비 설치
  - (다) 상하 동시작업시 사전 동의 후 작업
  - (라) 전선 및 호스 정리정돈, 안전한 호스 연결기구 사용
  - (마) 추진관 상부 용접작업을 위한 떨어짐 방지조치
  - (바) 용접기 감전재해 예방조치
- (8) 강관 추진시 평행 및 고저 차에 대한 균형을 유지하여 복토의 이완을 방지하도록 하여야 한다.
- (9) 파이프 루프 시공시의 궤도보정은 다음을 참조하여야 한다.
- (가) 강관압입전 궤도와 통과 위치의 수준측량을 한다.
- (나) 강관 1본당 지표상태를 감시한다.
- (다) 강관이 궤도 통과를 한 시점에 궤도측정을 한다.
- (라) 강관 압입 완료시에 1본마다 궤도와 강관을 측정한다.
- (마) 궤도 변위는 시간 경과와 관련되므로 1일 3회 정도 측정한다.
- (바) 변위가 인정되면 즉시 궤도반에 연락하여 보수한다.
- (사) 시공 위치의 인접 측점은 강관 압입시의 측점과 동시에 측정한다.
- (아) 강관압입 완료 후 매일 1회 강관의 양단을 측정하여 변위를 조사한다.
- (10) 선로에 열차가 통과할 시는 추진 작업을 일시 중지하여 지반 이완이 되지 않도록 해야 한다.
- (11) 강관 추진중에 장애물에 의하여 추진이 어려울 경우에는 관리감독자의 지시에 의거 장애물을 제거 후 추진하여야 한다.
- (12) 구조물의 진행에 따라 파이프도 동시에 이동하여 상부도로에 영향을 주는 일이 많으므로 이동방지공을 설계·시공해야 한다.