C - 06 - 2015

- (자) 한 번에 넓은 범위의 줄는 넣기 작업을 수행하는 경우에는 허리, 손 등에 무리한 힘이 가해져 전도, 추락 등의 재해가 발생하지 않도록 적당한 작업 범위를 설정하고 무리한 작업을 수행하여서는 아니 된다.
- (차) 외부 비계 상에서의 타일 붙이기 작업 시에는 추락방지를 위한 제반 조치를 취하여야 한다.
- (카) 건물내부 공간에서의 타일붙이기 작업 시에는 적정 조도를 확보하여야 한다.
- (타) 타일시공 시에는 추락방지를 위한 제반 조치를 취하도록 한다.
- (파) 천장타일 붙이기 작업 시 작업높이가 확보되지 않을 경우 적절한 작업발판을 설치한다.
- (하) 천장타일 붙이기 작업 시 습식, 건식 등 작업특성을 고려하여 붙인 타일 이 탈락되지 않도록 작업을 시행하여야 한다.

5.6 타일 보양 및 청소 작업

- (1) 타일 보양의 종류
 - (가) 직사광선 또는 풍우 : 시트 등 보양
 - (나) 한중공사 시 동해 또는 급격한 온도변화 : 난방 보온 등 보양
 - (다) 타일 붙인 후 3일 : 진동 및 보행 금지
 - (라) 줄눈 넣은 후 경화 불량 또는 24시간 이내 비가 올 우려가 있는 경우 : 폴리에틸렌 필름 차단 보양 등

(2) 청소작업

- (가) 타일 면에 붙은 불결한 것, 모르타르, 시멘트풀 등 제거 : 손, 헝겊 또는 스펀지 등으로 물을 축여 깨끗이 씻은 후 마른 헝겊으로 닦아냄
- (나) 공업용 염산 30배 용액 : 물로 산 성분 완전히 제거
- (다) 타일 부착 접착제 : 승인된 용제로 깨끗이 청소
- (라) 그라우팅: 타일 전체 청소 등