
KOSHA GUIDE

C - 92 - 2013



<그림 2> SCW 공법의 시공단면도

- (나) "슬라임(Slime)"이란 지반 천공 및 굴착 시에 생기는 미세한 굴착 찌꺼기를 말한다.
- (다) "안내벽(Guide Wall)"이란 SCW 시공시 천공작업에 앞서 굴착구 양측에 설치하는 콘크리트 가설 벽 또는 H형 강재로써, 지반의 무너짐을 방지하고 천공기계 및 H형 강재의 근입의 정확한 위치 유도를 목적으로 설치하는 가설구조물을 말한다.
- (라) "플랜트(Plant)"란 SCW 공사를 수행하기 위해 소요되는 시멘트 밀크 등의 보관·혼합·공급 등의 제반 부대설비를 말한다.
- (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은법 시행령, 같은법 시행규칙, 산업안전 보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.