C - 92 - 2013



<그림 4> 안내벽의 시공 후 전경

- (5) 안내벽과 장비 사이에 우수 등 지표수의 유입으로 인하여 장비위치의 지반 이 약화되어 장비가 넘어질 우려가 있는 때에는 지반을 보강하는 등의 안 전조치를 하여야 한다.
- (6) 플랜트는 SCW 공사가 완료될 때까지 사용하는 것이므로 설치장소는 천공 굴착 공사 등 다른 공정에 지장이 없고 안전한 장소이어야 하며, 시멘트 페 이스트의 공급 및 회수가 용이한 장소로 선정하여야 한다.
- (7) 플랜트의 설치장소는 기초콘크리트를 타설하여 장비의 침하 및 깔림의 위험이 없도록 하여야 하며 풍압 등 횡방항력에 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.
- (8) 시멘트 밀크 혼합 압송 장치는 충분한 성능을 보유한 것으로 시멘트, 혼화 재 등의 계량 관리가 가능한 설비를 보유한 것이어야 한다.
- (9) 시멘트 밀크 운송을 위한 고압호스는 압력조정기와 연계하여 안전밸브를 설치하여 서서히 가압하도록 한다.
- (10) 장비를 이송 및 설치할 때에는 중량물의 운반 및 고소작업이 이루어지므로 이에 따른 재해를 예방하기 위하여 작업지휘자를 배치하고 그의 지휘하에 작업하여야 한다.