## KOSHA GUIDE

## C - 48 - 2022

소요면적이 달라지며, 디젤햄머를 사용할 경우에는 말뚝의 위치를 확인하고, 항타 장소의 정지 등 준비를 하여야 한다.

- (2) 지주의 위치는 말뚝중심과 선회작업 등을 고려하여 정하여야 한다. 또한, 연약지반의 경우에는 침목, 깔판 등을 깔아 부등침하로 인하여 본체가 기울어지지 않도록 하여야 한다.
- (3) 기초공사용 건설기계의 설치·해체 작업은 다음 사항에 유의하여야 한다.
  - (가) 항타기의 중량을 고려하고, 반·출입경로를 확인함과 동시에 특히 경사면을 이동할 때에는 엄격한 감독을 하여야 하며, 기계가 전도되지 않도록 인장용 밧줄로 안정시킨다.
- (나) 지반, 토질을 조사하고, 성토 지반이 불안정한 지역에서는 매트 또는 양호한 재료로 치환한다.
- (다) 인접건물, 고압선 등 주위의 상황을 조사하고, 관리감독자의 지시에 따라야 한다.
- (라) 지하매설물은 사전에 철저히 조사하고, 운전자에게 그 위치를 명확히 지시함과 동 시에 비상시의 대책도 협의한다.
- (마) 지주가 부등침하하지 않도록 기체를 수평으로 설치한다.
- (바) 지주의 작업반경내에 장애물이 없는가 확인하고 관계자이외의 출입을 금지시켜 야 한다.
- (4) 기초공사용 건설기계의 권상기 설치·해체작업은 다음 사항을 준수하여야 한다.
- (가) 항타기 및 항발기에 사용하는 권상기는 끌려올라감, 기울음, 흔들림 등이 일어나 지 않도록 설치한다.
- (나) 권상용 와이어로프에서 추·해머 등과의 연결은 클램프, 클립 등으로 견고하게 고 정하여 햄머의 진동 등으로 풀리지 않도록 한다.
- (다) 항타기 권상용 와이어로프, 시브 등에는 강도가 충분한 샤클, 고정 철물 등을 사