C - 66 - 2016

(다) 경량벽체 설치 순서

먹메김 → 상하부 런너(Runner) 설치 → 스터드(Stud) 설치
→ 1면 석고보드 부착 → 단열재 취부 → 2면 석고보드 부착





<그림 15> 상하부 런너(Runner) 및 스터드(Stud) 설치

- ① 작업발판(말비계) 사용 시 폭 40cm이상을 사용하여야 한다.
- ② 총기 사용 시 안전수칙을 사전에 교육하고 사용하도록 하여야 한다.
- ③ 전동공구, 전기기계기구 사용 시 절연상태 및 분전반의 누전차단기와 접지 상태를 점검하고, 방호장치를 확인하여야 한다.
- ④ 용접 및 절단작업 시 화재위험이 있으므로 가연물·인화물 제거, 불티 비산방지설비 설치, 소화기 비치 등을 하여 화재예방 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 절단작업 시 칩 비산에 의한 위험이 있으므로 보안면을 착용하여야 한다.





<그림 16> 용접 및 절단작업

- ⑥ 석고보드 절단 시 공구에 의해 손가락이 다칠 위험이 있으므로 장갑을 착용하는 등 대비하여야 한다.
- (라) 그 밖의 작업별 안전조치 사항은 경량철골 천장공사 안전보건작업 지침 (KOSHA GUIDE C-17-2011)을 참조한다.