짐이 발생될 때에는 경사보정을 위한 방법으로 쐐기형 쉬트 파일을 타입하는 등의 조치를 하여야 한다.

- (다) 연결고리 구조의 쉬트파일 또는 라이너플레이트를 설치한 경우 틈새가 생기지 않도록 정확히 하여야 한다.
- (라) 쉬트파일의 이음은 인접한 쉬트파일의 이음 위치와 동일하게 설치하여서 는 안되며 이음방식은 전단면 맞대기 용접 이음으로 하여야 한다.
- (마) 링은 쉬트파일에 소정의 볼트를 긴결하여 확실하게 설치하여야 한다.
- (바) 토압이 커서 링이 변형될 우려가 있는 경우 버팀보 등으로 보강하여야 한다.
- (사) 라이너플레이트의 이음은 상·하 교합이 잘 되도록 하여야 한다.
- (아) 굴착 및 링의 설치와 동시에 철사다리를 설치 연장하여야 하며 철사다리는 굴착 바닥면과 접근높이가 30cm 이내가 되게 하고 버켓의 경로, 전선, 닥트 등이 배치되지 않는 곳에 설치하여야 한다.
- (자) 쉬트파일을 인양할 경우 크레인 훅 및 매달기 로프가 벗겨지지 않도록 조치하여야 한다.
- (10) 흙막이벽에 작용하는 외력을 받도록 어스앵커(Earth anchor)를 설치할 경 우에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
- (가) 앵커 천공시에는 천공구멍이 휘거나 붕괴 등이 발생치 않도록 유의하여야 한다.
- (나) 앵커체는 띠장 부근에서 꺽이지 않도록 띠장의 각도를 인장강선과 직각 이 되도록 설치하여야 한다.
- (다) 앵커 설치 시 앵커체의 정착층이 사전 조사한 토층과 상이하거나 양질의 지반이 아닌 경우에는 즉시 앵커 정착부를 재검토하여야 한다.
- (라) 앵커체의 인장은 동시 인장을 실시하여 재킹력(Jacking force)의 손실을 줄여야 하며 인장기는 충분한 재킹력을 가할 수 있는 규격품을 사용하여야