#### KOSHA GUIDE

### C - 48 - 2022

- ⑥ 작업중에는 기계기구에 대해서 충분히 감시하고 이상이 있으면 즉시 작업을 중지하여야 한다.
- (바) 이동식 크레인이 현장 내에서 이동할 경우 유의사항
  - ① 이동로의 고저, 장애물, 지반의 안전성을 점검하여야 한다.
  - ② 붐은 60도~65도 정도의 기울기로 유지시킨다.
  - ③ 이동시에는 본체 전방에 훅을 고정시켜야 한다.

#### 6.3 건설용 리프트

# 6.3.1 설치시 유의사항

- (1) 조립작업은 지정된 작업 지휘자의 지휘하에 실시하여야 한다.
- (2) 기초와 마스트는 볼트로 견고하게 고정하여야 한다.
- (3) 각부의 볼트가 헐겁지 않도록 조여야 한다.
- (4) 마스트 지지는 최하층은 6 미터이내에 설치하고 중간층은 18 미터 이내 마다 설치하며 최상부층은 반드시 설치한다.
- (5) 지상 방호울은 1.8 미터 높이까지 설치하여야 한다.
- (6) 운전자가 각층을 보는 것이 곤란한 경우에는 경보음, 램프 등의 신호장치를 설치하여야 한다.
- (7) 접지를 확실하게 하여야 한다.
- (8) 폭풍·폭우 및 폭설 등의 악천후 시에는 작업을 중지하여야 한다.

## 6.3.2 사용전 확인점검 사항

(1) 운전시작전 확인점검 사항