$$C - 99 - 2015$$

③ 지지력은 다음 식으로 검토한다.

$$\sigma \max = \frac{2 \times (V + G)}{3x + L} \qquad x = \frac{L}{2} - e$$

여기서, e : 편심거리

M : 기초판의 지면에 작용하는 모멘트의 합 V : 기초판의 지면에 작용하는 수직력의 합

H : 풍하중에 의한 수평력

G: 기초판의 자중 h: 기초판의 높이 L: 기초판의 너비

- (5) 현지답사 및 지반조사 결과에 기초하여 이동식 크레인의 작용하중에 대한 지반지지력 및 침하량을 검토하여 지지지반을 평가하여야 한다.
- (가) 작업을 실시하고자 하는 지반에 사전 굴착·되메우기 등이 실시된 경우에는 굴착 및 되메우기 등이 실시된 시기 등을 고려하여 지지지반을 평가하여야 한다.
- (나) 이동식 크레인에 동하중, 풍하중이 작용할 경우에는 동해석을 통한 검토를 실시하여야 한다.
- (다) 지반조사 결과를 바탕으로 지반지지력을 추정하여 지지지반을 평가하여 야 한다.
- (라) 경사지 또는 요철지반 등과 같이 주의를 요하는 지반에서는 별도의 현장 여건을 고려한 상세한 검토를 실시하여야 한다.
 - ① 경사지 또는 요철지반
 - ② 지하매설물 바로 위의 지반
 - ③ 포장구성이 얇은 포장노면 혹은 부석 포장도로
 - ④ 경사부나 공사현장 터파기 부근
 - ⑤ 조성지 성토부 및 절·성토 경계 부근
 - ⑥ 매립지의 점성토가 날려 쌓인 부분
 - ⑦ 지주 장해물 철거 혹은 말뚝 시공 후에 되메기 한 지반
 - ⑧ 크레인 주행 등에 의한 교반으로 강도가 저하되기 쉬운 지반
 - ⑨ 강우가 고이기 쉬운 지반