

PS Vita – Guía Custom Firmware

Enlaces recomendados

-  Exploit HENlo (solo funciona desde el navegador de la PS Vita):
<https://henlo.henkaku.xyz>
Úsalo directamente desde el navegador de la PS Vita. Si lo abres desde PC o móvil, verás errores como "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN". Es normal.
-  Creador recomendado – NanospeedGamer:
[Guías visuales de PS Vita – NanospeedGamer](#)
Vídeos claros y fiables para seguir el proceso visualmente, independientemente del idioma.
-  VitaDeploy (por si alguna vez necesitas instalarlo manualmente):
[GitHub – VitaDeploy](#)
-  Accesorios recomendados (Amazon + AliExpress):
 -  Adaptador SD2Vita:
[Amazon \(búsqueda SD2Vita\)](#) | [AliExpress \(búsqueda SD2Vita\)](#)
 -  Tarjeta microSD recomendada:
[Amazon \(microSD 128GB\)](#) | [AliExpress \(microSD 128GB\)](#)

Aviso importante

- Guía para uso personal y educativo.
- No fomenta piratería ni uso ilegal de juegos.
- No apagues la consola ni quites la tarjeta mientras trabaje.
- Haz copia de seguridad de tus partidas si te importan.

Qué necesitas

- PS Vita (cualquier modelo).
- Wi-Fi configurado y funcionando.
- Batería al 50% o más.
- 10–20 minutos sin prisas.

HENlo está pensado para versiones modernas (3.65–3.74). Si tienes 3.60, existen otros métodos (HENkaku), pero esta guía se centra en el camino más sencillo y actual.

Paso 1 – Comprobar versión de la consola

- 1 En el menú principal de la PS Vita, busca el icono de **Ajustes** (una maleta gris).

- 2 Tócalo una vez con el dedo para abrirlo. Espera 1–2 segundos.
- 3 Dentro de Ajustes, baja hasta **Inicio** y toca **Información del sistema**.
- 4 Mira la línea que pone **Software del sistema**. Anota el número (por ejemplo, 3.65, 3.68, 3.73...).

Información del sistema

Software del sistema: **3.73**

Nombre del sistema: PS Vita

Dirección MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

Aceptar

Si tu versión es 3.65 o superior, puedes seguir esta guía con HENlo sin problemas. No actualices la consola si ya estás en una versión compatible.

Paso 2 – Preparar conexión y navegador

- 1 Vuelve al menú principal pulsando el botón **PS** una vez.
- 2 Comprueba que estás conectado a tu Wi-Fi:
 - Abre **Ajustes** → **Red** → **Configuración de Wi-Fi**.
 - Verifica que tu red aparece como "Conectado".
- 3 Cierra cualquier juego o aplicación abierta (mantén pulsado el botón PS y cierra burbujas si hace falta).
- 4 En el menú principal, busca el icono del **Navegador** (bola del mundo azul).
- 5 Tócalo una vez para abrirlo. Espera 1–3 segundos a que cargue.

No apagues la consola ni pulses el botón PS mientras estés en medio de los pasos con HENlo.

Paso 3 – Abrir HENlo en el navegador de la PS Vita

- 1 Dentro del navegador, toca la barra de direcciones en la parte superior.
- 2 Borra lo que haya escrito (si hay algo) y escribe exactamente:
<https://henlo.henkaku.xyz>
- 3 Pulsa el botón para ir / aceptar (normalmente un botón con forma de flecha o "Ir").
- 4 Espera entre 5 y 20 segundos a que la página cargue. No toques nada.

HENlo

Ready to run exploit for your PS Vita.

Make sure your battery is charged.

START

Verás un botón grande llamado START para iniciar el proceso.

Si la página no carga o da error, revisa el Wi-Fi y vuelve a intentarlo. Si lo intentas desde PC o móvil, no funcionará nunca: solo sirve desde la PS Vita.

Paso 4 – Ejecutar el exploit HENlo

- 1 Cuando veas el botón **START**, tócalo una vez. No lo pulses repetidas veces.
- 2 Después de pulsar START, no toques la pantalla, no pulses PS, no cierres el navegador.

HENlo – Proceso

Loading exploit...

This might take a while...

Installing payload...

Estos mensajes pueden aparecer durante 5–30 segundos. Es normal.

- 3 Si aparece un mensaje de advertencia, pulsa **Aceptar** o **OK**.

Aviso

¿Permitir que esta página ejecute código en el sistema?

(Mensaje de ejemplo)

Aceptar

- 4 Al terminar, la consola puede:

- Reiniciarse sola.
- Volver al menú.
- Quedarse unos segundos en negro.

Todo esto es normal.

Si la pantalla se queda en negro más de 1–2 minutos, mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague, enciéndela de nuevo y repite este paso.

Paso 5 – Comprobar que VitaDeploy se ha instalado

- 1 Cuando la consola se encienda de nuevo, espera a que aparezca el menú principal.
- 2 Desliza la pantalla a izquierda o derecha si tienes varias páginas de iconos.
- 3 Busca un icono nuevo llamado **VitaDeploy**.

Menú principal


- Juego A
- Juego B
- **VitaDeploy** (nuevo)
- Ajustes

- 4 Si ves el icono VitaDeploy, significa que HENlo ha funcionado correctamente.

- 5 Toca el icono de **VitaDeploy** para abrirlo.

Paso 6 – Usar VitaDeploy (instalación fácil)

- 1 Al abrir VitaDeploy por primera vez, espera a que cargue el menú principal.
- 2 Usa la pantalla táctil o los botones para seleccionar la opción **Easy Install / Instalación fácil**.




- 3 Confirma si te pide permiso y deja que el proceso termine. No apagues la consola ni salgas de la app.
- 4 Cuando termine, la consola puede volver al menú o mostrar un mensaje de éxito. En ese punto, la parte complicada ya está hecha.

A partir de aquí, tu PS Vita ya está preparada para seguir otras guías (memoria, apps, etc.).


Errores típicos y cómo actuar

La página de HENlo no carga



- Cierra el navegador (botón PS → cierra la burbuja).
- Comprueba que el Wi-Fi funciona (abre google.com).
- Escribe de nuevo: **https://henlo.henkaku.xyz**
- Si sigues en PC/móvil: no funcionará nunca.

Pantalla negra tras pulsar START



- Espera mínimo 60 segundos.

- Si no cambia, mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague.
- Enciéndela y repite desde el Paso 3.

No aparece VitaDeploy tras el reinicio

No se ha instalado

No se encontró la aplicación VitaDeploy.
Puede que el exploit no se completara.

- Repite el Paso 3 (abrir HENlo).
- Repite el Paso 4 (ejecutar START).
- No pulses START varias veces.
- Si sigue fallando, revisa vídeos de NanospeedGamer.

Mensaje de tarjeta de memoria

The memory card has been removed.

Do not remove the memory card while this system is in use.
If you do, the data may become corrupt.

This system will restart.

OK

- No toques la tarjeta durante el proceso.
- Pulsa **OK** y deja que reinicie sola.
- Repite el paso donde estabas.

Error “Página no segura” o certificado

Advertencia de seguridad

El certificado de este sitio no es válido.
¿Deseas continuar?

Sí

- En la PS Vita es normal.
- Pulsa **Sí** o **Aceptar**.
- Continúa con el proceso.

Error “Demasiadas redirecciones”

Error de redirección

Demasiadas redirecciones.
No se puede mostrar la página.

- Abre el navegador.
- Menú → Ajustes → Borrar cookies.
- Menú → Ajustes → Borrar historial.
- Cierra navegador y vuelve a abrirlo.
- Escribe de nuevo la URL.

Error “No hay suficiente memoria”

Error de memoria

No hay suficiente memoria disponible.
Cierra aplicaciones.

- Cierra TODAS las burbujas abiertas (botón PS → cerrar).
- Reinicia la consola.
- Repite desde el Paso 2.