

Sega Saturn – Guía Fenrir

Guía paso a paso, explicada muy fácil, para que cualquiera pueda usar Fenrir sin saber de tecnología.

Enlaces Recomendados

-  Firmware oficial Fenrir:

[Descargar firmware oficial](#)

Siempre descarga el firmware desde aquí. Es la web oficial del creador de Fenrir.

-  Vídeos recomendados – Retro Game Corps:

[Guías Fenrir en YouTube – Retro Game Corps](#)

Si te pierdes en algún paso, aquí puedes ver el proceso en vídeo.

Material Recomendado

Antes de empezar, asegúrate de tener todo esto preparado:



MicroSD 128GB (Amazon)



Fenrir ODE (AliExpress)

- ✓ Una Sega Saturn que funcione.
- ✓ Un Fenrir compatible con tu modelo (20 pines, 21 pines o Duo).
- ✓ Una tarjeta MicroSD (mejor 32–128GB, de marca conocida).
- ✓ Un destornillador de estrella para abrir la consola.
- ✓ Un PC o portátil para copiar archivos a la MicroSD.

AVISO LEGAL: Esta guía está pensada para usar copias de seguridad de juegos que ya posees en formato físico o software libre. No se apoya ni se explica cómo descargar juegos de forma ilegal.

¿Qué es Fenrir?

Fenrir es un dispositivo que sustituye el lector de CD de la Sega Saturn. En vez de meter discos, usas una tarjeta MicroSD con tus juegos legales.

Puedes verlo como un “lector de discos digital”:

- ✓ No se estropea como los lectores de CD viejos.
- ✓ Los juegos cargan mucho más rápido.
- ✓ No tienes que estar cambiando discos.
- ✓ Todo va desde la MicroSD.

Compatibilidad – Tipos de Saturn

Tu Saturn puede ser de dos tipos principales:

- 🏠 **20 pines** – Modelos más antiguos.
- 🏠 **21 pines** – Modelos más nuevos.
- 🟦 **Fenrir Duo** – Funciona con ambos.

Si no sabes cuál tienes:

👉 Abre la consola y mira el conector del lector de CD. Cuenta las patillas (pines): 20 o 21.

1 Preparar la MicroSD

Vamos a dejar la tarjeta lista para que Fenrir funcione a la primera.

1. Conecta la MicroSD al PC (con adaptador si hace falta).
2. Formatea la MicroSD:
 - Si es de 64GB o más → **exFAT**.
 - Si es de 32GB o menos → **FAT32** o exFAT.
3. Descarga el archivo `update.bin` desde la web oficial.
4. Cópialo en la raíz de la MicroSD (sin carpetas).
5. Crea carpetas para tus juegos si quieres tenerlo ordenado.

2 Instalar Fenrir en la Saturn

Ahora vamos a cambiar el lector de CD por Fenrir. Hazlo con calma.

1. Apaga la Saturn y desconecta todos los cables.
2. Quita los tornillos de la parte inferior.
3. Levanta la carcasa superior.
4. Desconecta la faja de datos y el cable de alimentación del lector.
5. Retira el lector de CD original.
6. Coloca Fenrir en su sitio.
7. Conecta la faja de datos al Fenrir (bien recta).
8. Conecta alimentación si tu modelo lo requiere.

3 Primer Arranque con Fenrir

Ahora vamos a encender la Saturn con Fenrir instalado.

1. Mete la MicroSD en Fenrir.
2. Cierra la consola y pon los tornillos.
3. Conecta corriente y vídeo.
4. Enciende la consola.
5. Fenrir actualizará el firmware automáticamente.
6. Verás el menú con tus carpetas y juegos.
7. Elige un juego y pulsa **A** para arrancar.

```
FENRIR LOADER v1.6.0
-----
> [DIR] Juegos
  - Sega Rally.iso
  - Panzer Dragoon.cue

[A] Boot [C] Settings
```

Errores Comunes y Soluciones

La Saturn muestra "Checking Disc":

La consola no detecta Fenrir.

- ✓ Revisa la faja de datos.
- ✓ Comprueba que no hay pines doblados.
- ✓ Asegúrate de que Fenrir está bien colocado.

No aparecen juegos:

- ✓ MicroSD mal insertada.
- ✓ Juegos en formato no compatible.
- ✓ Juegos dentro de demasiadas carpetas.

Consejos Útiles

- 🌐 Fenrir es multirregión.
- 🧩 Usa un soporte 3D para que no quede suelto.
- ⚡ Ordena tus carpetas para cargar más rápido.
- 💾 Haz copia de seguridad de tu MicroSD.