

Guide des cartes Nintendo DS – R4 / R4i / DSTT / Ace3DS

1. LIENS RECOMMANDÉS

Liens recommandés

NanospeedGamer

-  Créateur recommandé – NanospeedGamer :

[Guides visuels de la carte R4 pour Nintendo DS – NanospeedGamer](#)

Des vidéos claires et structurées pour suivre visuellement le processus.

Sites officiels

-  Sites officiels du noyau (exemples) :

Chaque modèle de carte possède son propre site Web officiel ou référentiel où vous pouvez télécharger le système interne (noyau). Il est important de toujours utiliser la source officielle du fabricant.

NOUVEAU : Accessoires recommandés

-  Accessoires recommandés (Amazon + AliExpress) :

Carte R4 recommandée

 Carte R4 recommandée :

 [Amazon \(recherche R4\)](#) |  [AliExpress \(recherche R4\)](#)

carte microSD

 Carte microSD recommandée :

 [Amazon \(microSD 32 Go\)](#) |  [AliExpress \(microSD 32 Go\)](#)

2. LIENS COLLABORATIFS / MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Matériel recommandé (liens collaboratifs)

Les liens suivants peuvent être des liens d'affiliation. Vous pouvez uniquement remplacer l'identifiant d'affilié dans chaque URL pour les adapter à votre compte Amazon ou AliExpress.

- Carte R4i Gold 3DS RTS (recommandée) :

Remplacez YOUR_AMAZON_AFFILIATE_ID par votre identifiant d'affilié [Acheter R4i Gold 3DS RTS sur Amazon](#)

- Carte Ace3DS Plus :

[Comprar Ace3DS Plus en Amazon](#)

- Tarjeta DSTT (TTDS):

[À consulter maintenant sur AliExpress : DSTT](#)

- Carte microSD 16 Go / 32 Go :

[Acheter microSD recommandé sur Amazon](#)

- Lecteur USB vers microSD :
- [À consulter maintenant sur AliExpress : Lecteur USB](#)

3. MENTIONS LÉGALES

Avis important

- Guide destiné à un usage personnel et éducatif.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des copies de sauvegarde personnelles des jeux que l'utilisateur possède déjà.
- Aucune ROM, BIOS ou contenu protégé par le droit d'auteur n'est distribué ou lié.
- La console n'est pas modifiée ; un matériel externe (carte flash) est utilisé.
- Sauvegardez les données importantes sur la carte microSD avant le formatage.

4. QU'EST-CE QU'UNE CARTE R4

Notion de base

Qu'est-ce qu'une carte R4 et que propose-t-elle ?

une carte **R4** (ou des variantes telles que R4i, DSTT, Ace3DS) est une cartouche spéciale qui est insérée dans la machine à sous de jeu Nintendo DS, tout comme un jeu original.

Il permet entre autres :

- Stockez plusieurs de nos sauvegardes personnelles sur une seule carte microSD.
- Exécutez des applications et des jeux faits maison (*homebrew*).
- Réduisez l'usure des cartouches d'origine.
- Profitez de cartes microSD pas chères pour centraliser notre ludothèque.

La console n'est modifiée à aucun moment : le comportement particulier est assuré par la carte flash elle-même.

5. CONSOLES COMPATIBLES

Compatibilité

Modèles de consoles pris en charge

Console	Compatibilité	Commentaires
Nintendo-DS	✓ Haute	La plupart des cartes R4 originales fonctionnent sans problème.
Nintendo DS Lite	✓ Haute	Modèle très courant à utiliser avec les cartes flash.
Nintendo DSi	✓ Partiel	Nécessite des modèles R4i spécifiques compatibles DSi.
Nintendo 3DS/2DS	✓ Partiel	Seulement quelques travaux de R4i modernes ; Ce guide se concentre sur DS/DS Lite.

6. CHOIX DE LA CARTE

Sélection de cartes

Quelle carte choisir

Recommandation générale :

- **R4i Or 3DS RTS (Bois R4)**– modèle stable, avec un bon support et une bonne documentation.

Autres cartes courantes :

- **Ace3DS Plus**– simple et compatible avec plusieurs modèles.
- **DSTT (TTDS)**– très répandu, nécessite son noyau spécifique.
- **R4 SDHC double cœur**– fonctionnel, mais avec plus de variations du noyau.

Il est recommandé d'éviter :

- Cartes avec des labels génériques tels que « R4 2024 », « R4 Upgrade », « 5000 in 1 ».
- Modèles sans site officiel clair ou avec des noms peu fiables.

7. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Matériel nécessaire

Avant de commencer

- une carte **R4/R4i/DSTT/Ace3DS** compatible.
- une carte **microSD** (8 à 32 Go recommandés).
- Et **PC avec Windows ou Mac**.
- Et **lecteur de carte microSD** (USB ou intégré).
- UN **Nintendo DS ou DS Lite** avec suffisamment de batterie.

8. PRÉPARATION DE LA MICROSD

Étape 1 – Préparez la carte microSD

- 1 Connectez la carte microSD au PC à l'aide d'un lecteur adapté.
- 2 Si la microSD contient des données importantes, veuillez la sauvegarder sur votre PC.
- 3 Formatez la microSD en **FAT32**:
 - Sous Windows : faites un clic droit sur le lecteur → « Formater... » → Système de fichiers : FAT32.
 - Si FAT32 n'est pas répertorié, vous pouvez utiliser un outil tel que « GUIFormat ».
- 4 Téléchargez le **noyau** correspondant au modèle de votre carte sur le site officiel du fabricant.

- 5 Extrayez le contenu du fichier du noyau et copiez-le directement à la racine de la microSD (pas dans un dossier supplémentaire).
- 6 Créez un dossier appelé `games` à la racine de la microSD. Nos sauvegardes y seront stockées personnel et homebrew.
- 7 Éjectez en toute sécurité la microSD du système d'exploitation.

Exemple de contenu microSD

```
/R4iMenu/  
/TTMenu/  
/_rpg/  
/jeux/  
BOISR4.NDS  
TTMENU.DAT
```

La structure exacte peut varier selon le modèle de carte, mais doit toujours inclure les fichiers noyau et dossier `games`.

9. PREMIER DÉMARRAGE SUR LA NINTENDO DS

Étape 2 – Premier démarrage sur la Nintendo DS

- 1 Insérez la microSD dans la carte R4 (ou équivalent) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 2 Insérez la carte R4 dans la fente de jeu Nintendo DS.
- 3 Allumez la console. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de la cartouche (la R4).

Menu principal de la carte (exemple)

Jeux Liste des titres	Multimédia Musique/Vidéo	Configuration Possibilités
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

La disposition exacte du menu peut varier selon le modèle de carte, mais la structure est généralement similaire.

Si le menu de la carte s'affiche correctement, la préparation de base de la microSD et du noyau a été correct.

10. AJOUTER NOS SAUVEGARDES

Étape 3 – Ajoutez nos sauvegardes

- 1 Connectez à nouveau la microSD au PC.
- 2 Ouvrez le dossier `games` que vous avez créé précédemment.
- 3 Copiez vos sauvegardes personnelles et/ou homebrew dans ce dossier. Vous pouvez organiser le contenu en sous-dossiers (par genre, saga, etc.) si vous le souhaitez.
- 4 Éjectez en toute sécurité la microSD et réinsérez-la dans la carte R4.
- 5 Allumez la Nintendo DS, allez dans le menu de la carte et sélectionnez l'option jeux.

Exemple de liste de jeux

- Nouveaux Super Mario Bros.nds
- Mario Kart DS.nds
- La Légende de Zelda – Phantom Hourglass.nds
- Pokémon Version Blanche.nds

Sélectionnez un titre avec le réticule et appuyez sur le bouton A pour le démarrer.

11. ERREURS TYPIQUES

Erreurs typiques et comment agir

Message « MENU ? » à l'écran

Erreur « MENU ? »

La carte ne trouve pas le système interne (noyau) nécessaire au démarrage.

- Vérifiez que vous avez téléchargé le noyau spécifique pour votre modèle de carte.
- Vérifiez que les fichiers du noyau se trouvent à la racine de la microSD.
- Si nécessaire, reformatez en FAT32 et copiez à nouveau le noyau.

Message « Erreur FAT »

Erreur « Erreur FAT »

Indique un problème avec le système de fichiers microSD.

- Sauvegardez les données si possible.
- Formatee la microSD en FAT32.
- Copiez à nouveau le noyau et le dossiergames.

Message « DLDI non pris en charge » ou jeu qui ne démarre pas

Erreur de compatibilité

Le jeu ou l'application n'est pas compatible avec la carte ou le noyau actuel.

- Vérifiez s'il existe une version mise à jour du noyau.
- Recherchez une version de l'homebrew ou du jeu compatible avec le modèle de votre carte.

La carte ne démarre pas en DSi ou 3DS

Incompatibilité DSi/3DS

Certains modèles R4 ne sont pas prêts à fonctionner sur DSi ou 3DS.

- Utilisez une carte spécifiquement marquée comme compatible DSi/3DS (par exemple R4i Gold 3DS RTS).
- Vous pouvez également utiliser la carte dans une Nintendo DS ou DS Lite.

12. CONSEILS D'ÉCONOMIE

Optimisation et économies

Conseils pratiques

- Une seule carte flash peut répondre aux besoins de plusieurs utilisateurs d'une même console.
- Les cartouches originales peuvent être stockées dans un endroit sûr et la carte peut être utilisée au quotidien.
- Les cartes microSD de 16 Go ou 32 Go sont généralement peu coûteuses et suffisantes pour un grand nombre de titres.
- L'homebrew légal vous permet d'étendre les fonctions de la console sans frais supplémentaires.