

Sega Saturn – Guide Fenrir

Guide étape par étape, expliqué très simplement, pour que n'importe qui puisse utiliser Fenrir sans connaître la technologie.

Links

Liens recommandés

-  Firmware officiel Fenrir :
[Téléchargez le firmware officiel](#)
Téléchargez toujours le firmware à partir d'ici. C'est le site officiel du créateur de Fenrir.
-  Vidéos recommandées – Retro Game Corps :
[Guides Fenrir sur YouTube – Retro Game Corps](#)
Si vous vous perdez dans une étape, vous pouvez voir le processus en vidéo ici.

Matériel

Matériel recommandé

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout préparé :



MicroSD 128 Go (Amazon)



Fenrir ODE (AliExpress)

- ✓ Une Sega Saturn fonctionnelle.
- ✓ Un Fenrir compatible avec votre modèle (20 pin, 21 pin ou Duo).
- ✓ Une carte MicroSD (de préférence 32 à 128 Go, marque connue).
- ✓ Un tournevis étoile pour ouvrir la console.
- ✓ Un PC ou un ordinateur portable pour copier des fichiers sur la MicroSD.

AVIS JURIDIQUE : Ce guide est conçu pour utiliser des copies de sauvegarde des jeux que vous possédez déjà au format physique ou logiciel gratuit. Comment télécharger des jeux illégalement n'est ni pris en charge ni expliqué.

Concept

Qu'est-ce que Fenrir ?

Fenrir est un appareil qui remplace le lecteur de CD Sega Saturn. Au lieu d'insérer des disques, vous utilisez une carte MicroSD avec vos jeux légaux.

Vous pouvez le voir comme un « lecteur de disque numérique » :

- ✓ Ne tombe pas en panne comme les anciens lecteurs CD.
- ✓ Les jeux se chargent beaucoup plus rapidement.
- ✓ Vous n'êtes pas obligé de changer constamment de disque.
- ✓ Tout vient de la MicroSD.

Compatibilité

Compatibilité – Types Saturne

Votre Saturne peut être de deux types principaux :

- 📌 **20 pins**– Modèles plus anciens.
- 📌 **21 pins**– Modèles plus récents.
- 📌 **Fenrir Duo**– Fonctionne avec les deux.

Si vous ne savez pas lequel vous possédez :

👉 Ouvrez la console et regardez le connecteur du lecteur CD. Comptez les quilles : 20 ou 21.

Étape 1

1 Préparez la MicroSD

Nous allons laisser la carte prête pour que Fenrir fonctionne du premier coup.

1. Connectez la MicroSD au PC (avec un adaptateur si nécessaire).
2. Formatage sur MicroSD :
 - S'il fait 64 Go ou plus → **exFAT**.
 - S'il fait 32 Go ou moins → **FAT32** ou exFAT.
3. Téléchargez le fichier `update.bin` du site officiel.
4. Copiez-le à la racine de la MicroSD (sans dossiers).
5. Créez des dossiers pour vos jeux si vous souhaitez les garder organisés.

Étape 2

2 Installez Fenrir sur Saturne

Nous allons maintenant changer le lecteur CD pour Fenrir. Faites-le calmement.

1. Éteignez le Saturn et débranchez tous les câbles.
2. Retirez les vis du bas.
3. Soulevez le top case.
4. Débranchez la barrette de données et le câble d'alimentation du lecteur.
5. Retirez le lecteur de CD d'origine.
6. Placez Fenrir en place.
7. Connectez la bande de données au Fenrir (droit).
8. Connectez l'alimentation si votre modèle l'exige.

Étape 3

3 Premier démarrage avec Fenrir

Allumons maintenant la Saturn avec Fenrir installé.

1. Mettez la MicroSD dans Fenrir.
2. Fermez la console et insérez les vis.
3. Connectez l'alimentation et la vidéo.
4. Allumez la console.
5. Fenrir mettra à jour le firmware automatiquement.
6. Vous verrez le menu avec vos dossiers et jeux.
7. Choisissez un jeu et appuyez sur **UN** pour démarrer.

```
CHARGEUR FENRIR v1.6.0
```

```
-----
```

```
> [DIR] Jeux
```

```
- Sega Rally.iso
```

```
- Panzer Dragoon.cue
```

```
[A] Démarrage [C] Paramètres
```

Erreurs

Erreurs courantes et solutions

La Saturn affiche « Vérification du disque » :

La console ne détecte pas Fenrir.

- ✓ Consultez la fiche technique.
- ✓ Vérifiez qu'il n'y a pas de broches pliées.
- ✓ Assurez-vous que Fenrir est correctement positionné.

Les jeux n'apparaissent pas :

- ✓ MicroSD mal insérée.
- ✓ Jeux dans un format non pris en charge.
- ✓ Jeux dans trop de dossiers.

Conseils

Conseils utiles

- 🌐 Fenrir est multi-région.
- 🌀 Utilisez un support 3D pour qu'il ne reste pas lâche.
- ⚡ Triez vos dossiers pour les charger plus rapidement.
- 💾 Sauvegardez votre MicroSD.

