

Sega Saturn – Guida Fenrir

Guida passo passo, spiegata in modo molto semplice, in modo che chiunque possa utilizzare Fenrir senza conoscere la tecnologia.

Collegamenti

Collegamenti consigliati

-  Firmware ufficiale Fenrir:
[Scarica il firmware ufficiale](#)
Scaricare sempre il firmware da qui. È il sito ufficiale del creatore di Fenrir.
-  Video consigliati – Retro Game Corps:
[Guide Fenrir su YouTube – Retro Game Corps](#)
Se ti perdi in qualche passaggio, puoi vedere il processo in video qui.

Materiale

Materiale consigliato

Prima di iniziare, assicurati di avere tutto pronto:



MicroSD 128GB (Amazon)



Fenrir ODE (AliExpress)

- ✓ Un Sega Saturn funzionante.
- ✓ Un Fenrir compatibile con il tuo modello (20 pin, 21 pin o Duo).
- ✓ Una scheda MicroSD (meglio 32–128 GB, marca nota).
- ✓ Un cacciavite a stella per aprire la console.
- ✓ Un PC o un laptop per copiare i file sulla MicroSD.

AVVISO LEGALE: Questa guida è progettata per utilizzare copie di backup dei giochi che già possiedi in formato fisico o software gratuito. Come scaricare giochi illegalmente non è supportato o spiegato.

Concetto

Cos'è Fenrir?

Fenrir è un dispositivo che sostituisce l'unità CD Sega Saturn. Invece di inserire i dischi, usi una scheda MicroSD con i tuoi giochi legali.

Puoi vederlo come un "lettore di dischi digitali":

- ✓ Non si rompe come i vecchi lettori CD.
- ✓ I giochi si caricano molto più velocemente.
- ✓ Non devi continuare a cambiare dischi.
- ✓ Tutto passa dalla MicroSD.

Compatibilità

Compatibilità: tipi di Saturno

Il tuo Saturno può essere di due tipi principali:

- 📌 **20 pini**– Modelli più vecchi.
- 📌 **21 pini**– Modelli più recenti.
- 📌 **Fenrir Duo**– Funziona con entrambi.

Se non sai quale hai:

👉 Apri la console e guarda il connettore del lettore CD. Conta i birilli: 20 o 21.

Passo 1

1 Preparare la MicroSD

Lasciamo la carta pronta in modo che Fenrir funzioni la prima volta.

1. Collega la MicroSD al PC (con un adattatore se necessario).

2. Formattazione su MicroSD:
 - Se è di 64 GB o più → **exFAT**.
 - Se è di 32 GB o meno → **FAT32** o exFAT.
3. Scarica il file `update.bin` dal sito ufficiale.
4. Copiatelo nella root della MicroSD (senza cartelle).
5. Crea cartelle per i tuoi giochi se vuoi mantenerli organizzati.

Passo 2

2 Installa Fenrir su Saturno

Ora cambieremo il lettore CD con Fenrir. Fallo con calma.

1. Spegni il Saturn e scollega tutti i cavi.
2. Rimuovere le viti dal fondo.
3. Sollevare il bauletto.
4. Scollegare la striscia dati e il cavo di alimentazione dal lettore.
5. Rimuovere l'unità CD originale.
6. Metti Fenrir sul posto.
7. Collegare la striscia dati al Fenrir (diritto).
8. Collega l'alimentazione se il tuo modello lo richiede.

Passo 3

3 Per prima cosa inizia con Fenrir

Adesso accendiamo il Saturn con Fenrir installato.

1. Metti la MicroSD in Fenrir.
2. Chiudere la console e inserire le viti.
3. Collega alimentazione e video.
4. Accendi la console.
5. Fenrir aggiornerà automaticamente il firmware.
6. Vedrai il menu con le tue cartelle e i tuoi giochi.
7. Scegli un gioco e premi **UN** per avviare.

```
CARICATORE FENRIR v1.6.0
```

```
-----
```

```
> [DIR] Giochi
```

```
- Sega Rally.iso
```

```
- Panzer Dragoon.cue
```

```
[A] Impostazioni di avvio [C].
```

Errori

Errori comuni e soluzioni

Il Saturn visualizza “Checking Disc”:

La console non rileva Fenrir.

- ✓ Consulta la scheda tecnica.
- ✓ Controllare che non ci siano perni piegati.
- ✓ Assicurati che Fenrir sia posizionato correttamente.

I giochi non vengono visualizzati:

- ✓ MicroSD inserita in modo errato.
- ✓ Giochi in formato non supportato.
- ✓ Giochi in troppe cartelle.

Suggerimenti

Consigli utili

- 🌐 Fenrir è multiregione.
- 🎮 Utilizza un supporto 3D per non rimanere allentato.
- ⚡ Ordina le tue cartelle per caricarle più velocemente.
- 💾 Esegui il backup della tua MicroSD.

