

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202400827083

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC PL-49	CRIÇÃO OM: S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 22	202AL01			
OBSE	RVAÇÕES:				
DED.					
PERI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:	:			
[]	NÃO NECESSITA PTS		[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES	S (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANE	XO 1)	[]	OUTROS	,
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)		[x]	PTS DEVE SER REALIZADA APE	NAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEX	O 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMEN MINÉRIO E SISTEMAS DE DESA	GUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E (ANEXO 4)	E ZERO ENERGIA	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO	
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO	O 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO (PERMISÕES LOCAIS)	
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDAI	DE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO POTENCIAL PARA DESABAMEN	TO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTUR	
[] []	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RIS ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RIS ART		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJAT	EAMENTO
	AN				
HIST	IFICATIVA:				
3031	ii loativa.				
RESE	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITEI	NTF			
NÚM	ERO ART:	NÚMER	O PRO:		



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Número		Desc	rição Equi	pamento					Centro de Custo 360304	Critic	idade B	Tipo Contador			
Nº Identificação	Ге́спіса							T	érmino da Gara	ntia	Fonte i	radioativa			
Local de Instalaç COSS-BCO-M		01 220	12 1 0 1		I	_		Local de Instalação SAPATA, AF 60150							
Local de Instalaç			ZALU I						ção Superior						
COSS-BCO-M									ÇAU SUPERIOI ALIMENT DA	MOAG	SEM				
Características d	o Equipam	nento			,										
ORDEM DE						ı									
Data Inicio Date	Hora Início	Dat	a Fim	Hora Fim	Duração (h)	Pr	ioridade	Т	ipo de Manuten	ção	Tip	o de Atividade			
20/03/2024		20/03/	2024	10:48	2.000	Médi	а	Manu	tenção Preve	Serviço Lubrificaçã					
Ponto de Partida			Comprim	nento			lano de Man 560179	utenção		Descrição PL-4S F					
Ponto Final			Unidade	de Medida			ondição de Parada Des								
Status Sistema C		IV SCE)M				status Usuári AGDO VPTS	o Ordei	m						
Equipe			Respons				Planeja	dor							
SU144 LUBRIFICAÇÂ			Lider de	e Manute	nção /		010 Mina S								
NOTA DE I	//ANUT	ENÇÃ	io					_							
Nota	Descr	ição					Data Solici 00/00/00		Autor		Ou	tras Solicitações			
DETALHAN	IENTO	DA O	RDEM								1				
DURAÇÃO				1	F	0			1	Danada	Duades	~~-			
II	nício Cons	erto			FI	m Cons	serto				Produg				
1	/				, ,										
	_/				_'					()511	II (<i>)</i> I V	ao			



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

DETALI	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0070	LUBRIFICAR SELAGEM ACOPLAMENTO ALTA/BAIX APLICAR 21 GRAMAS EM CADA PONTO DE LUBRIFICAÇÃO
0090	MONTAR PROTEÇÕES MONTAR PROTEÇÕES NO LUGAR FIXANDO COM PARAFUSO CONFORNE A NR12
0060	LUBRIFICAR ACOPLAMENTO DE ALTA E BAIXA APLICAR 58 GRAMAS EM CADA PONTO DE LUBRIFICAÇÃO
0050	LUBRIFICAR MANCAL RODA GUIA DA ESTEIRA APLICAR 130 GRAMAS EM CADA PONTO DE LUBRIFICAÇÃO
0080	LUBRIFICAR MANCAL TAMBOR ACIONAMENTO APLICAR 182 GRAMAS EM CADA PONTO DE LUBRIFICAÇÃO
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS PREENCHER TODOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA EXECULTAR A ATIVIDADE E REALIZAR ANALISE DE RISCO DAS TAREFAS ANTES DE INICIAR

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
0010	PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADORES	PM01	SU144LB	1	1.0	1.0	Н	20.03.2024 08:00:00	20.03.2024 09:24:22	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento _								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS	PM01	EX133ME	1	1.0	1.0	Н	20.03.2024 09:24:22	20.03.2024 10:48:44	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0030	ETIQUETAR E BLOQUEIAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	guipame	nto			



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Jsuário Ope	ração							
0040	RETIRAR PROTEÇÕES	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	l alação/E	quipame	ento	10:48:44	10:48:44		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Jsuário Ope	ração							
0050	LUBRIFICAR MANCAL RODA GUIA DA ESTEIRA	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0060	LUBRIFICAR ACOPLAMENTO DE ALTA E BAIXA	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração							
0070	LUBRIFICAR SELAGEM ACOPLAMENTO ALTA/BAIX	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração							
0800	LUBRIFICAR MANCAL TAMBOR ACIONAMENTO	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Jsuário Ope	ração							
0090	MONTAR PROTEÇÕES	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0100	REALIZAR 5S NA AREA	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Jsuário Ope	ração							



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
0110	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU144	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
0120		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração								
0130		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0140		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
0150		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0160		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0170		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
0180		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0190	LIB NOLQ	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0200	LIB NOEQ	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0210		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0220		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0230		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0240		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Status Usuário Operação AGDO								
0250		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Status Usuário Operação AGDO								
0260		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	10:48:44	10:48:44
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0270		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0280		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0290		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0300		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0310		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0320		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0330		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

	Descrição	Código de	Centro de Trabalho	Funci onári	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
		Control		os							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Usuário Ope	ração				•			
0340		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração							
0350		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	10.40.44	10.40.44		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração							
0360		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração							
0370		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Status Usuário Operação								
0380		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração							
0390		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração							
0400		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Status Usuário Operação AGDO								
0410		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0420	LIB NOLQ	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0430		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0440		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0450		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0460		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0470		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Status Usuário Operação AGDO								
0480		YPM0	SU135	0	0.0	0.0 quipame	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação									



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	LIB NOLQ	AGDO				1					
0490		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0500		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0510		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0520	LIB NOEQ	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação								
0530		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0540		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0550		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO								
0560		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0570		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	 :quipame	ento	10:48:44	10:48:44		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO								
0580	LIB NOLQ	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0590		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0600		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0610		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0620		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração							
0630		YPM0	SU135	0	0.0	0.0 Equipame	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							



PL-4S LUBRIFICAÇÃO ALIMENTADOR 2202AL01 OM 202400827083

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0640		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO						
0650		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO						
0660		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO						
0670		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO						
0680		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 10:48:44	20.03.2024 10:48:44
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Status Usuário Operação AGDO						