

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM:

202400827096

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC PL-49	CRIÇÃO OM: S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO3	05			
OBSE	RVAÇÕES:				
DEDA	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO				
PERI	MISSOES DE TRABALHO SEGURO	•			
[]	NÃO NECESSITA PTS		[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES	(ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANE	XO 1)	[]	OUTROS	
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)		[]	PTS DEVE SER REALIZADA APE	
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEX		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMEN MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAG	
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO (ANEXO 4)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO) CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEX	O 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO (PERMISÕES LOCAIS)	O EM ELETRICIDADE
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDA	DE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO POTENCIAL PARA DESABAMEN	
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA	
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJAT	EAMENTO
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI ART	SCO MUITO ALTO NA			
	ANI				
шет	IFICATIVA:				
0031	II ICATIVA.				
RESE	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITE	NTF:			
· \LO	ONOAVEIOTEEO GENTRO EMITE	IVI E.			
NÚMI	ERO ART:	NÚMER	RO PRO:		

EQUIPAMENTO



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

Líder de Manutenção /

OM 202400827096

Número		Desc	rição Equi	pamento				Centro de Cust	o Crit	ticidade	Tipo Contador
								1360304		В	
Nº Identificação 1	Técnica							Término da Ga	antia	Fonte	radioativa
Local de Instalaç					l l	•		e Instalação			
COSS-BCO-M	OA-MO	101-22	51MO03-	BBO305	BC	MBA E	NGREN/	AG, LNA 70/96 - 22	51BO3	05	
Local de Instalaç	ão Superi	or				•		e Instalação Superior			
COSS-BCO-M	OA-MO	4 01-22	51MO03		MC	DINHO E	BOLA_C	YL, 22X32			
Características d	o Equipar	nento			-						
_			~ _								
ORDEM DE	MANU	ITENÇ	; <u>AO</u>					-			
Data Inicio	Hora	Dat	a Fim	Hora Fim		Prior	idade	Tipo de Manute	nção	Tip	o de Atividade
Date	Início				(h)	l					
20/03/2024	08:00	20/03/	2024	13:42	4.000	Média		Manutenção Prev	entiva	Servi	ço Lubrificação
Ponto de Partida			Comprim	ento		I		nutenção	_	ão do Pla	
						156	60179		PL-4S	ROTA I	DE
Ponto Final			Unidade	de Medida			_	Operação			
						Pai	rada Des	senergizada			
Status Sistema O								rio Ordem			
LIB CAPC CC	OP DMI	<u>IV SCE</u>	<u>M</u>			AGI	OO VPTS				
Equipe			Respons	ável			Planeja	ndor			

NOTA DE MANUTENÇÃO

LUBRIFICAÇÃO USINA

SU144

N	lota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

010

Mina Sossego

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
::	::	



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS PREENCHER DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAR A ATIVIDADE E REALIZAR ANALISE DE RISCO DA TAREFA ANTES DE INICIAR
0050	SUBSTITUIR OS 6 FILTROS PDSH DRENAR TODO OLEO DO PDSH, SUBSTITUIR OS FILTROS REALIZAR A LIMPEZA, MONTAR OS FILTROS E COMPLETAR DE OLEO
0060	LIMPAR FILTRO CESTA DRENAR OLEO DO FILTRO CESTO E REALIZAR A LIMPEZA INTERNA E DO FILTRO, APOS REALIZAR A MONTAGEM E COMPLETAR DE OLEO
0090	REALIZAR 5S NA AREA LUBRIFICAR TRIMESTRALMENTE

TARFFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	PL-1M PREV LUB BOMBA DE BAIXA	PM01	SU136ME	1	2.0	2.0	Н	20.03.2024 08:00:00	20.03.2024 10:48:45
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS	PM01	EX134ME	1	2.0	2.0	Н	20.03.2024 10:48:45	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	ETIQUETAR E BLOQUEAR EQUIPAMENTO.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0040	LIMPAR PONTOS DE INSPECAO.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status	Usuário Ope	ração					
0050	SUBSTITUIR OS 6 FILTROS PDSH	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0060	LIMPAR FILTRO CESTA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0800	COMPLETAR DE OLEO FILTRO CESTO E PDSH	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0090	REALIZAR 5S NA AREA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0100	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0110	REALIZAR 5S NA AREA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0120		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0130		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento	13:42:57	13:42:57	
	Status Sistema Operação	Status I	Jsuário Ope	racão						
	LIB NOLQ	AGDO		T I						
0140		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	H	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO							
0150	LIB NOLQ		SU136	0	0.0	0.0	Н		20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento	10.12.01	10.12.01	
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração						
0160	LIB NOLQ		SU136	0	0.0	0.0	Н		20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração						
0170	LIB NOLQ	1 1	SU136	0	0.0	0.0	Н		20.03.2024	
	Ponto Inicial/Final	<u>_</u>	Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento	13.42.57	13:42:57	
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração						
0180	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	13.42.37	10.42.01	
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração						
0190	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento	13:42:57	13:42:57	
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração						
0200	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento	13:42:57	13:42:57	



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração		•	•			
0210		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	ento	10.42.01	10.42.31	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0220		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	10.12.01	10.12.07	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0230		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	ento	10.42.07	13.42.01	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0240		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0250		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0260		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0270		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0280		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Γarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	ı	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0290	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0300		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
0310	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0310		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0320		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0330		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0340		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração					
0350		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração					



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	LIB NOLQ	AGDO									
0360		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0370	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	13:42:57	13:42:57		
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração							
0380	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
0380	Ponto Inicial/Final	TFIVIO				quipame		13:42:57	13:42:57		
	r onto inicial/i mai		Lo	c.iiista	iaçao/L	quipaille	iito				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0390		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação		Status Usuário Operação								
0400	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	10.42.01	10.42.01		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0410	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	10.42.07	10.42.01		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0420		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0430		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	. 5. 12.01	.5.12.01		



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0440		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	 Equipame	ento	13:42:57	13:42:57		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0450	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0460		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO								
0470		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0480		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0490		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração							
0500		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
0510		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0520		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO							
0530		ҮРМ0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração						
0540		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO							
0550		ҮРМ0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO							
0560		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO							
0570		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO							
0580		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0590	LID HOLK	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final		.02.0						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I							
0600	LIB NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0610		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0620		YPM0	SU136	0	0.0	0.0 quipame	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0630		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0640		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0650		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0660		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024



PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO305

OM 202400827096

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								13:42:57	13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento Status Usuário Operação AGDO							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ								
0670		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ								
0680		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO							