

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202401116940

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC MANU	CRIÇÃO OM: JT PREV INVERSOR FREQ 2652FC67		
OBSE	ERVAÇÕES:		
PERM	/IISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
	_		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA		
	ART		
шет	IFICATIVA:		
3031	IFICATIVA.		
RESF	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
NIÍMI	ERO ART: NÚMER	RO PRO	
1401411	NOWER	NO PRO	•

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT PREV INVERSOR FREQ 2652FC67

OM 202401116940

EQUIPAMENTO										
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360338	Criticidad B	le Tipo Contador					
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	a Fon	Fonte radioativa					
Local de Instalação COSS-BCO-REA-CLT01	-2401BA28	Descrição do Local de Instalação BOMBA RAD_CENT, HG 32B								
Local de Instalação Superior COSS-BCO-REA-CLT01		Descrição do Local de Instalação Superior COLETORES								
Características do Equipame	nto									

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Dat	a Fim	Hora Fim	Duração (h)	Pri	ioridade	Tipo de Manute	nção	Tipo de Atividade		
10/04/2024	08:00	11/04/	2024	12:30	9.600	Média	а	Manutenção Prever		Serviço de Man.		
Ponto de Partida			Comprim	ento			3			o do Plano 0150023		
Ponto Final			Unidade				Condição de Operação Parada Desenergizada					
Status Sistema O		NV SCE	DΜ			-	Status Usuário Ordem AGDO VPTS					
Equipe SU132 Responsável Líder de Manutenção /					Planejador 010							
PREVENTIVA I					Mina S	Sossego						

NOTA DE MANUTENÇÃO

	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		
L					

D	Εī	ΓΑ	LH	IAI	MEN	١T	O	D۵	V O	RI	DEI	۷

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT PREV INVERSOR FREQ 2652FC67

OM 202401116940

DET	ALHAMENTO DAS TAREFAS									
Tarefa	n Descrição									
TAR	REFAS									
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
0005	PLANO DE MANUTENÇÃO EM INV DE FREQ	PM01	SU132TE	1	4.8	4.8	Н	10.04.2024 08:00:00	10.04.2024 14:45:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0010		PM01	EX070EL	1	4.8	0.1	Н	10.04.2024 14:45:00	11.04.2024 12:30:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I								
0015		YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00	
	Ponto Inicial/Final	Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I								
0020	EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0025	REAPERTAR CONEXOES DE FORCA	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I								
0030	REAPERTAR CONEXOES DE COMANDO	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0035	INSPECIONAR COMPONENTES	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00	
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento									

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT PREV INVERSOR FREQ 2652FC67

OM 202401116940

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração							
0040	LIMPAR OU TROCAR FILTRO DE AR SE NECESS	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00		
	Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação LIB NOLQ	Loc.Instalação/Equipamento Status Usuário Operação AGDO									
0045	EFETUAR DESBLOQUEIO	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	11.04.2024 12:30:00	11.04.2024 12:30:00		
	Ponto Inicial/Final	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO									