

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM: 202400827089

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC PL-49	CRIÇÃO OM: S LÚBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R		
	ERVAÇÕES:		
	, 5 – – .		
DEDI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
r Lixii	MISSOLS DE TRABALHO SEGUNO.		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)(0100)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA		
	ART		
JUST	IFICATIVA:		
DE05	OONO ÉVEIO DEL O OENTRO EMITENTE		
RESE	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
NIÎMI	ERO ART: NÚMER	RO PRO	
110111	INOINIER INOINIER	O PRO	



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Número	NTO	Desc	rição Equi	pamento					Centro de Custo	Criti	cidade A	Tipo Contador	
Nº Identificação [·]	Técnica							⊢	érmino da Gara	 antia		 radioativa	
Local de Instalaç					l Do	oorioñ.	o do Local de	Inotala					
COSS-BCO-M		\01-22 <u></u>	51PE01F	₹					LH12X24DD				
ocal de Instalaç	ão Superio	or			De	scrição	o do Local de						
COSS-BCO-M					M	HAIC	os						
Características d	o Equipan	nento											
ORDEM DE	MANU	TENÇ	ÇÃO										
Data Inicio Date	Hora Início	Dat	ta Fim	Hora Fim	Duração (h)	P	rioridade	Т	ipo de Manuten	o de Atividade			
20/03/2024		20/03/	2024	11:42	2.600	Méd	lia	Manu	tenção Preve	ntiva	Servi	 Serviço Lubrificaçã	
onto de Partida			Comprim				Plano de Man		0	Descriçã	o do Pla	ano	
						-	1560179			PL-4S I	ROTA	DE	
Ponto Final			Unidade	de Medida			Condição de Parada Des	-					
Status Sistema C	Ordem						Status Usuári						
IB CAPC CC	OP DMN	IV SCE					AGDO VPTS						
Equipe SU144			Respons	ável e Manutei	ncão /		Planeja 010	dor					
_UBRIFICAÇ <i>Â</i>	ÁO USIN/	Δ.	Lidei de	Vialiato	rição /		Mina S	Sossea	0				
<u> </u>		•	!					, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					
	/ A B T	ENC Ã	í o										
NOTA DE N Nota	Descr		<u></u>				Data Solici	tacão	Autor		Ou	ıtras Solicitações	
		. 9 0					00/00/00	-					
DETALHAN	IENTO	DA O	RDEM										
	DA TAI	RFFA											
DURAÇÃO					Fi	m Cor	nserto			Parad	a Produ	ção	
	nício Cons	erto											
	nício Cons	erto											
DURAÇÃO II	nício Cons	<u> </u>			_/	/				()Si	m ()N	ão	



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

DETALI	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0060	LUBRIFICAR CARDAN TRANSMISSAO LUBRIFICAR EIXO CARDAN DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA PENEIRA VIBRATÓRIA. TOTAL DE PONTOS: 02 / QTD POR PONTO: 56 GRAMAS
0050	LUBRIFICAR ACOPLAMENTO TRANSMISSAO LUBRIFICAR ACOPLAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA PENEIRA VIBRATORIA. TOTAL DE PONTOS 02 / QTD POR PONTO: 300 GRAMAS
0040	SUBSTITUIR OLEO CAIXA VIBRACAO REALIZAR TROCA DO ÓLEO DO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DA PENEIRA VIBRATORIA. TOTAL DE PONTOS: 03 QTD POR PONTO: 14,2 LITROS
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS PREENCHER TODOS DOCUMENTOS NECESSARIOS E REALIZAR ANALISE DE RISCO DO PASO A PASO DA TAREFA

IAN	EFAS										
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
0010	PL-4S LUBRIFICAÇÃO PENEIRA VIBRATORIA	PM01	SU136ME	1	1.3	1.3	Н	20.03.2024 08:00:00	20.03.2024 09:49:41		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração							
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS	PM01	EX134ME	1	1.3	1.3	Н	20.03.2024 09:49:41	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0030	ETIQUETAR E BLOQUEIAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0040	SUBSTITUIR OLEO CAIXA VIBRACAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento										



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I							
0050	LUBRIFICAR ACOPLAMENTO TRANSMISSAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0060	LUBRIFICAR CARDAN TRANSMISSAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	•	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0070	SUBSTITUIR FILTRO CAIXA VIBRACAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0800	REALIZAR 5S NA AREA.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0090	DESBLOQUEIAR EQUIPAMENTO.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0100		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0110		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
0120		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0130		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0140		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração								
0150		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
0160		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração								
0170		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração								
0180		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Status Usuário Operação AGDO									
0190		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração						
0200	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0210		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0220		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0230		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0240		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0250		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0260		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO							
0270		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Daniel Maintel/Final			- ! 4 -	~ . <i></i>		4-	11:42:55	11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilaçao/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração							
0280		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	11.42.33	11.42.00		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0290	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento	11.12.00	11.12.00		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0300	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0310	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.202 ⁴ 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0320	LID NOLG	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0330		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0340		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Jsuário Ope	ração				•				
0350		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0360		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	iquipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0370		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO									
0380		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO									
0390		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0400	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0410		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0420		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Γarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	ı		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração						
0430	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração						
0440		ҮРМ0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração						
0450		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração						
0460		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO							
0470		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração						
0480		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração		•				
0490		YPM0	SU136	0	0.0	0.0 quipame	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração						



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	LIB NOLQ	AGDO									
0500		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0510	LID HOLK	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0520	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.12.00	11.12.00		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0530	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00		
	Status Sistema Operação		Status Usuário Operação								
0540	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0550	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0560		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO								
0570		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO									
0580		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	2.00	2.00		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0590		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.33	11.42.55		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0600		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0610		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0620		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0630		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO								
0640		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							



PL-4S LUBRIF PENEIR VIBRATORIA 2251PE01R OM 202400827089

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0650		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0660		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0670		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							