

# PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM:

202400827097

CENTRO/PLANTA: 4750

	RIÇÃO OM:		
PL-4S	S SÚBST FILTR BOMBA BAIXA BO306		
OBSE	RVAÇÕES:		
	,		
PERM	IISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
[ ]	NÃO NECESSITA PTS	[ ]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[ ]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[ ]	OUTROS
[ ]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[ ]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[ ]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE
			MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[ ]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[ ]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA		
	ART		
	IEIO ATIVA		
JU51	IFICATIVA:		
RESP	ONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
	-DO 4DT		
NUME	ERO ART: NÚMER	O PRO	:

EQUIPAMENTO



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

OM 202400827097

Número		Desci	rição Equi	pamento					Centro de Cust 1360304	o Crit	icidade B	Tipo Contador
Nº Identificação T	écnica								Término da Gai	antia	Fonte i	radioativa
Local de Instalaçã		.01-225	51MO03-	BBO306	1	•	ão do Loc A ENGR		talação LNA 70/96 - 22	51BO30	06	
Local de Instalaçã	•		51MO03		I .	_	ão do Loc 10 BOL		talação Superior 22X32			
Características do	Equipan	ento										
ORDEM DE MANUTENÇÃO  Data Inicio Hora Data Fim Hora Fim Duração Prioridade Tipo de Manutenção Tipo de Atividade								o de Atividade				
Date	Início				Duração (h)				•	,		
20/03/2024	08:00	20/03/2		13:42	4.000	Mé	dia		anutenção Prev		_	ço Lubrificação
Ponto de Partida			Comprim	ento			156017	e Manute 79	nção	,	ão do Pla ROTA [	
Ponto Final			Unidade	de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada					
Status Sistema O		V SCD	M				Status U AGDO V	Jsuário O PTS	rdem			
Equipe			Respons	ável			Pla	anejador				
SU144			Líder de	Manute	nção /		01	10				

NOTA DE MANUTENÇAO
--------------------

LUBRIFICAÇÃO USINA

N	lota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

Mina Sossego

#### **DETALHAMENTO DA ORDEM**

**DURAÇÃO DA TAREFA** 

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		( )Sim ( )Não
::	::	



## PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

OM 202400827097

DETALI	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS PREENCHER DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAR A ATIVIDADE E REALIZAR ANALISE DE RISCO DA TAREFA ANTES DE INICIAR
0050	SUBSTITUIR OS 6 FILTROS PDSH DRENAR TODO OLEO DO PDSH, SUBSTITUIR OS FILTROS REALIZAR A LIMPEZA, MONTAR OS FILTROS E COMPLETAR DE OLEO
0060	LIMPAR FILTRO CESTA DRENAR OLEO DO FILTRO CESTO E REALIZAR A LIMPEZA INTERNA E DO FILTRO, APOS REALIZAR A MONTAGEM E COMPLETAR DE OLEO
0090	REALIZAR 5S NA AREA LUBRIFICAR TRIMESTRALMENTE

	EFAS	1									
arefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
0010	PL-1M PREV LUB BOMBA DE BAIXA	PM01	SU136ME	1	2.0	2.0	Н	20.03.2024 08:00:00	20.03.2024 10:48:45		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS	PM01	EX134ME	1	2.0	2.0	Н	20.03.2024 10:48:45	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0030	ETIQUETAR E BLOQUEAR EQUIPAMENTO.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0040	LIMPAR PONTOS DE INSPECAO.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0050	SUBSTITUIR OS 6 FILTROS PDSH	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	ılação/E	quipame	ento	10.42.01	10.42.01	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	eração						
0060		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento	•		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	eração						
0800		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	eração						
0090		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	ento	•		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0100		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	eração						
0110		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação							
0120		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	ılação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	eração						
0130		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

агета	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Ponto Inicial/Final		Lo	r Insta	lacão/F	quipame	nto	13:42:57	13:42:57		
	T onto miciali mai		Lo	·C.1113ta	ilação/L	quipairie					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0140		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0150	LIB NOLQ	AGDO YPM0									
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	13.42.37	13:42:57		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0160	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	13:42:57	13:42:57		
	Status Sistema Operação	Status U	Jsuário Ope	racão							
	LIB NOLQ	AGDO		1 1				I			
0170		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação								
0180		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação		Status Usuário Operação								
0190	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	10.72.01	10.42.01		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0200	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração				•			
0210		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	iquipame	nto	10.42.07	10.42.01		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	eração							
0220		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (	Status Usuário Operação AGDO								
0230		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	nto	10.12.01	10.12.01		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	eração							
0240		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO								
0250		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação								
0260		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO								
0270		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	eração							
0280		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Γarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	ı		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração						
0290	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração						
0300		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração						
0310		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração						
0320		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
-	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO							
0330		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO							
0340		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração						
0350		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração						



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	LIB NOLQ	AGDO									
0360		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0370	LIB NOLQ	AGDO YPM0									
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	13.42.57	13:42:57		
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração							
0380	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
0380	Ponto Inicial/Final	TFIVIO				quipame		13:42:57	13:42:57		
	r onto inicial/i mai		Lo	c.iiista	iaçao/L	quipaille	iito				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0390		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação		Status Usuário Operação AGDO								
0400	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação		Status Usuário Operação AGDO								
0410	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação								
0420		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0430		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	. 5. 12.01	.5.12.01		



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração		1						
0440		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0450		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0460		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0470		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO									
0480		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0490		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO									
0500		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
0510		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0520		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0530		ҮРМ0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0540		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO								
0550		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0560		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0570		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0580		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO								
0590	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0600		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0610		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0620		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final	_	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0630		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0640		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO								
0650		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					_		
0660		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		



#### PL-4S SUBST FILTR BOMBA BAIXA BO306

#### OM 202400827097

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
								13:42:57	13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO									
0670		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO									
0680		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 13:42:57	20.03.2024 13:42:57		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO									