

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM:

CENTRO/PLANTA: 4750

202400473813

<u>-</u>	
PE-1M-MANUT PREVENT BALANÇA OBSERVAÇÕES:	
<u>-</u>	
OBSERVAÇOES:	
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:	
[] NÃO NECESSITA PTS [] RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)	
[] RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1) [] OUTROS	
[] TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12) [] PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMP	0
[] RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5) [] MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSE	
MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO	.0 02
[x] RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA [] MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO	SHAFT
(ANEXO 4)	
[] RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) [] MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICI	DADE
(PERMISÕES LOCAIS)	
[x] RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10) [] MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS C	
POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERI	
[] RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B) [] MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (F	RAC1)
[] ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART [] MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO	
[x] ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA	
ART	
JUSTIFICATIVA:	
JUSTIFICATIVA:	
JUSTIFICATIVA:	
JUSTIFICATIVA:	
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:	
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:	
JUSTIFICATIVA: RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE: NÚMERO ART: NÚMERO PRO:	
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:	



PE-1M-MANUT PREVENT BALANÇA

OM 202400473813

EQUIPAMENTO								
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360304	Criticidad C	Tipo Contador			
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti 31.07.2022	a Font	e radioativa			
Local de Instalação COSS-BCO-MOA-REC0	1-2202BL01	Descrição do Local de Insta BALANCA DINAMICA, S	o Local de Instalação . DINAMICA, SCHENCK, BMC 16					
Local de Instalação Superior COSS-BCO-MOA-REC0		Descrição do Local de Insta TUNEL DE RECUPERA	,	O BRITA	00			
Características do Equipame	nto							

ORDEM DE MANUTENÇÃO Data Inicio Data Fim Prioridade Hora Hora Fim Duração Tipo de Manutenção Tipo de Atividade Date Início (h) 27/02/2024 08:00 27/02/2024 16:43 6.200 Média Manutenção Preventiva Serviço de Man. Plano de Manutenção Descrição do Plano Ponto de Partida Comprimento PE-1M-MANUT PREVENT 1562544 Condição de Operação **Ponto Final** Unidade de Medida Parada Desenergizada Status Sistema Ordem Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS LIB CAPC CCOP DMNV SCDM Planejador Equipe Responsável SU134 Líder de Manutenção / 010

NOTA	DE	мами	TENC	۸Ã
NUIA	υE	MANU	IENU	AU

PREV. INSTRUMENTACAO

	1101=114710			
Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
		00/00/0000		

Mina Sossego

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
/		()Sim ()Não



PE-1M-MANUT PREVENT BALANÇA

OM 202400473813

DET	ALHAMENTO DAS TAREFAS								
Tarefa									
TAR	REFAS								
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	AÇÕES INICIAIS DE SEGURANÇA	PM01	SU134TE	1	3.1	3.1	Н	27.02.2024 08:00:00	27.02.2024 12:21:34
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	,	
	Status Sistema Operação	Status (Jsuário Ope	ração					
0110	PREPARAR FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS.	AGDO PM01	EX070EL	1	3.1	0.2	Н	27.02.2024	27.02.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	 	nto	12:21:34	16:43:08
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0120	VERIFICAR DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0130	INSPECIONAR VIBRAÇÃO DA ESTRUTURA	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	101.000	
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração					
0140	EFETUAR BLOQUEIO ELÉTRICO DO TRANSPORTAD	YPM0	SU134	1	0.2	0.2	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	10110100	101.10.00
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0150	EFETUAR LIMPEZA NO EQUIPAMENTO	YPM0	SU134	1	0.2	0.2	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento						1010.00	
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0160	INSPECIONAR ÁREA DE PESAGEM	AGDO YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024	27.02.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	 Equipame	nto	16:43:08	16:43:08



PE-1M-MANUT PREVENT BALANÇA

OM 202400473813

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Jsuário Ope	ração				•	
0170	INSPECIONAR ESTADO BALANÇA	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento						101100	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0180	INSPECIONAR ALINHAMENTO ROLETES	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0190		YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0200	INSPECIONAR CONEXÕES ELÉTRICAS	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0210	INSPECIONAR MÓDULO ELETRÔNICO DA BALANÇA	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0220	VERIFICAR AS CONDIÇÕES DOS ELETRODUTOS	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230	AVALIAR FIXAÇÃO E SUPORTE DA BALANÇA	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0240	EFETUAR DESBLOQUEIO ELÉTRICO DO TRANSPOR	YPM0	SU134	1	0.2	0.2	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08



PE-1M-MANUT PREVENT BALANÇA

OM 202400473813

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0250	VERIFICAR CALIBRAÇÃO	YPM0	SU134	1	1.0	1.0	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0260	AVALIAR O ESTADO DAS CÉLULAS E PAINEL	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0270	LIBERAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0280	CONCLUIR ORDEM DE MANUTENÇÃO	YPM0	SU134	1	0.3	0.3	Н	27.02.2024 16:43:08	27.02.2024 16:43:08
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento						•	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							