

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM:

202400827088

CENTRO/PLANTA: 4750

OLCON.		
ESCRIÇÃO OM: 4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01		
SSERVAÇÕES:		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
RMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
NÃO NECESSITA PTS		DACO TRABALHO EM TALLIDES (ANEVO SA)
RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)		RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A) OUTROS
TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)		PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE
		MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)(0100)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)		MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE
RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)		(PERMISÕES LOCAIS) MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM
TO TO THE ISSUED OF THE TOTAL (A WEST OF TO)		POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)		MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART		
STIFICATIVA:		
SPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
MERO ART: NÚMER	RO PRO:	
NOME:	NO FINO.	



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Número		Desc	rição Equi	ipamento					Centro de Custo 1360304	Critic	cidade A	Tipo Contador
Nº Identificação	Ге́спіса							T	érmino da Gara	ıntia	Fonte	radioativa
ocal de Instalaç							o do Local de					
COSS-BCO-M			51PE01				RA VIBRATO					
ocal de Instalaç COSS-BCO-M						scriçã OINH	o do Local de ∩S	Instala	ção Superior			
Características d					IVI	CINI	03					
			~ _									
DRDEM DE Data Inicio Date	Hora Início		ta Fim	Hora Fim	Duração (h)	Р	rioridade	Т	ipo de Manuten	ção	Tip	oo de Atividade
20/03/2024		20/03/	2024	11:42	2.600	Méd	dia	Manu	tenção Preve	ntiva	Servi	ço Lubrificação
onto de Partida	-		Comprin	nento			Plano de Man 1560179		0	Descriçã PL-4S F	o do Pla	ino
onto Final			Unidade	de Medida		- ⊢	Condição de	Operaç			_	
							Parada Des					
tatus Sistema C IB CAPC CC		ווו פרר	M				Status Usuári AGDO VPTS	o Ordei	m			
quipe	OI DIVIIN	IV OCL	Respons	ável			Planeja	dor				
SU144			Líder de	e Manute	nção /		010					
.UBRIFICAÇÂ	O USINA	4					Mina S	osseg	0			
NOTA DE N	/ANUT	ENÇÂ	ÁO .									
Nota	Descr	ição					Data Solici 00/00/00	-	Autor		Ou	tras Solicitações
>== A		.	DD = 1.4									
DETALHAN	IENIO	DA O	KDEM									
	DA TAF	REFA										
URAÇÃO					F	im Cor	nserto			Parada	Produ	ção
	nício Cons	erto										
DURAÇÃO II	nício Cons	erto				<u> </u>	·			()Sir	m ()N	ão



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0060	LUBRIFICAR CARDAN TRANSMISSAO LUBRIFICAR EIXO CARDAN DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA PENEIRA VIBRATÓRIA. TOTAL DE PONTOS: 02 / QTD POR PONTO: 56 GRAMAS
0050	LUBRIFICAR ACOPLAMENTO TRANSMISSAO LUBRIFICAR ACOPLAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA PENEIRA VIBRATORIA. TOTAL DE PONTOS 02 / QTD POR PONTO: 300 GRAMAS
0040	SUBSTITUIR OLEO CAIXA VIBRACAO REALIZAR TROCA DO ÓLEO DO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DA PENEIRA VIBRATORIA. TOTAL DE PONTOS: 03 QTD POR PONTO: 14,2 LITROS
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS PREENCHER TODOS DOCUMENTOS NECESSARIOS E REALIZAR ANALISE DE RISCO DO PASO A PASO DA TAREFA

IAN	EFAS										
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
0010	PL-4S LUBRIFICAÇÃO PENEIRA VIBRATORIA	PM01	SU136ME	1	1.3	1.3	Н	20.03.2024 08:00:00	20.03.2024 09:49:41		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração							
0020	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS	PM01	EX134ME	1	1.3	1.3	Н	20.03.2024 09:49:41	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final	ial/Final Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0030	ETIQUETAR E BLOQUEIAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0040	SUBSTITUIR OLEO CAIXA VIBRACAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento										



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0050	LUBRIFICAR ACOPLAMENTO TRANSMISSAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	 :quipame	ento	11:42:55	11:42:55		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0060	LUBRIFICAR CARDAN TRANSMISSAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração							
0070	SUBSTITUIR FILTRO CAIXA VIBRACAO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0080	REALIZAR 5S NA AREA.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0090	DESBLOQUEIAR EQUIPAMENTO.	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0100		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0110		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final	_	Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
0120		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	2.00				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
0130		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0140		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0150		ҮРМ0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação AGDO									
0160		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0170		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0180		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Status Usuário Operação AGDO									
0190		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0200	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento	11.12.00	11.12.00	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0210	LIB NOEW	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0220		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0230		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0240		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0250		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração						
0260		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0270		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024	



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11:42:55	11:42:55		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0280		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0290		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0300		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	ração Status Usuário Operação AGDO									
0310		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração							
0320		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0330		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração							
0340		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Jsuário Ope	ração				•				
0350		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
0360		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	iquipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0370		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO									
0380		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação									
0390		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0400	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0410		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
0420		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Γarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	ı	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0430	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0440		ҮРМ0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0450		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0460		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0470		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração					
0480		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U AGDO	Jsuário Ope	ração		•			
0490		YPM0	SU136	0	0.0	0.0 quipame	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração					



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	LIB NOLQ	AGDO									
0500		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação								
0510	LID HOLK	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0520	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.12.00	11.12.00		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração							
0530	LIB NOLQ	AGDO YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.42.00	11.42.00		
	Status Sistema Operação		Status Usuário Operação								
0540	LIB NOLQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0550	LID NOEQ	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação								
0560		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação								
0570		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•			



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0580		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento	11.42.00	11.42.00			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0590		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0600		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0610	LID HOLK	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final											
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0620		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								
0630		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Status Usuário Operação									
0640		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55			
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração								



PL-4S LUBRIF PENEIRA VIBRATORIA 2251PE01 OM 202400827088

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0650		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0660		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0670		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	20.03.2024 11:42:55	20.03.2024 11:42:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							