

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202304493693

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC PM-2	CRIÇÃO OM: M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R			
OBSI	ERVAÇÕES:			
PERM	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
[]	NÃO NECESSITA PTS	r]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	_		OUTROS
[x]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)			PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[x]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	-		MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE
[^]	TV 100 - IÇA WILLIYTO DE OATROA (ATVEZO O)	L		MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	Α []	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[] [MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA AF			MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO	o na		
	ART			
JUST	TFICATIVA:			
RESF	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NIIM	ERO ART: N	IÚMERO I	DDO:	
140141	INO ART.	IOWIERO	FRO.	

EQUIPAMENTO



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

Responsável

Líder de Manutenção /

OM 202304493693

Número Descrição Equipamento							Centro de Cust 1360338	o Crit	icidade B	Tipo Contador		
Nº Identificação	Técnica					Término da Garantia Fonte radioativa						
Local de Instalaç COSS-BCO-F		 01-2351BP01R			_	ão do Local de A RAD_ CEI	l e Instalação NT, S-L 350					
Local de Instalaç COSS-BCO-F	•			l l	_	crição do Local de Instalação Superior MOAGEM						
Características d	o Equipan	nento		•								
ORDEM DE	MANU	TENÇÃO										
Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)		Prioridade	Tipo de Manute	nção	Tip	o de Atividade		
17/10/2023	08:00	17/10/2023	17:00	12.800	Mé	dia	Manutenção Preve	entiva	Servi	ço de Man.		
Ponto de Partida		Comprim	ento			Plano de Mar 1562161	nutenção	,	ão do Plano I- MAN MEC BOMBA			
Ponto Final		Unidade	de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada						
Status Sistema C	Ordem					Status Usuár						
LIB CAPC CC	OD DM	IV SCDM				EXEC VPTS						

NOTA DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA FLOTAÇÃO

Equipe

SU137

Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
		00/00/0000		

Planejador

Mina Sossego

010

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

OM 202304493693

Tarefa Descrição 0210 MONTAR GAXETAS MONTAR GAXETAS NOVAS 0220 DESMONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO 0230 VERIFICAR DESGASTE NA POLIAS VERIFICAR DESGASTE DA POLIA, CASO O FUNDO DO GORNE ESTEJA SENDO TOCADO PELA CORREIA, TROCAR POLIA. 0240 MONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO MONTAR CORREIAS NOVAS CONFORME AVALIAÇÃO FEITO NAS CORREIAS NA DESMONTAGEM. 0010 REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE, FAZER ART, PTS. 0070 DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0080 DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0090 DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR ROTOR.	TALHAME	MENTO DAS TAREFAS
DESMONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO CHECAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO VERIFICAR DESGASTE NA POLIAS VERIFICAR DESGASTE DA POLIA, CASO O FUNDO DO GORNE ESTEJA SENDO TOCADO PELA CORREIA, TROCAR POLIA. MONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO MONTAR CORREIAS NOVAS CONFORME AVALIAÇÃO FEITO NAS CORREIAS NA DESMONTAGEM. 010 REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE, FAZER ART, PTS. 0070 DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0080 DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0090 DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES	efa Descri	crição
CHECAR CORREIAS TRASNMISSAO VERIFICAR DESGASTE NA POLIAS VERIFICAR DESGASTE DA POLIA, CASO O FUNDO DO GORNE ESTEJA SENDO TOCADO PELA CORREIA, TROCAR POLIA. MONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO MONTAR CORREIAS NOVAS CONFORME AVALIAÇÃO FEITO NAS CORREIAS NA DESMONTAGEM. 0010 REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE, FAZER ART, PTS. 0070 DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0080 DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0090 DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES		
VERIFICAR DESGASTE DA POLIA, CASO O FUNDO DO GORNE ESTEJA SENDO TOCADO PELA CORREIA, TROCAR POLIA. MONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO MONTAR CORREIAS NOVAS CONFORME AVALIAÇÃO FEITO NAS CORREIAS NA DESMONTAGEM. REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE, FAZER ART, PTS. DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO.		
MONTAR CORREIAS NOVAS CONFORME AVALIAÇÃO FEITO NAS CORREIAS NA DESMONTAGEM. 0010 REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE, FAZER ART, PTS. 0070 DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0080 DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. 0090 DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES	VERI	RIFICAR DESGASTE DA POLIA, CASO O FUNDO DO GORNE ESTEJA SENDO TOCADO
INSPECIONAR LOCAL DA ATIVIDADE, FAZER ART, PTS. DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES	MON	NTAR CORREIAS NOVAS CONFORME AVALIAÇÃO FEITO NAS CORREIAS NA
CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES		•
CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO. DESMONTAR ROTOR CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES	CASC	SO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E
CASO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES	CASC	SO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E
	CASC	SO 50% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO ROTOR APRESENTAR RANHURAS E ERUPÇÕES
0100 DESMONTAR REVESTIMENTO TRASEIRO CASO 60% OU MAIS DA ÁREA ÚTIL DO REVESTIMENTO APRESENTAR RANHURAS E		



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

OM 202304493693

DETAL	LHAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
	ERUPÇÕES SUPERIORES A 5 MM DE PROFUNDIDADE, DESCATAR REVESTIMENTO.
0120	DESMONTAR LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO MEDIR SUCOS FORMADOS POR DESGASTE, SENDO MAIOR QUE 2 MM, DESCARTAR LUVA.
0130	MONTAR LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO MONTAR LUVA NOVA CASO A VELHA APRESENTE DESGASTE SUPERIOR A 2 MM.
0140	MONTAR REVESTIMENTO TRASEIRO MOTAR REVISTIMENTO NOVO/USADO DE ACORDO COM AVALIÇÃO FEITA NA DESMONTAGEM.
0150	MONTAR ROTOR MOTAR ROTOR NOVO/USADO DE ACORDO COM AVALIÇÃO FEITA NA DESMONTAGEM.
0160	MONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA MOTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA NOVO/USADO DE ACORDO COM AVALIÇÃO FEITA NA DESMONTAGEM.
0170	MONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO MOTAR REVISTIMENTO NOVO/USADO DE ACORDO COM AVALIÇÃO FEITA NA DESMONTAGEM.

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	MANUT MEC BOMBA POLPAS 350 S-L	PM01	SU137ME	1	6.4	6.4	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope PRGM	ração					
0010	REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA	PM01	EX130ME	1	6.4	6.4	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	11.30.00	



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

OM 202304493693

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope PRGM	ração						
0020	PREPARAR AS FERRAMENTAS	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023	17.10.2023	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	 Equipame	ento	08:00:00	17:00:00	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0030		YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0040	DESACOPLAR TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0050	~	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0060		YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0070	DESMONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0080	DESMONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

OM 202304493693

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
0090	DESMONTAR ROTOR	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0100	DESMONTAR REVESTIMENTO TRASEIRO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0110	RETIRAR AS GAXETAS VELHAS	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0120	DESMONTAR LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
-	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0130	MONTAR LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0140	MONTAR REVESTIMENTO TRASEIRO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0150		YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0160	MONTAR REVESTIMENTO DA VOLUTA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

OM 202304493693

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0170	MONTAR REVESTIMENTO DE SUCÇÃO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		17.00.00							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0180	MONTAR CORPO FRONTAL	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0190	ACOPLAR TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0200	ACOPLAR TUBULAÇÃO DE RECALQUE	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração						
0210	MONTAR GAXETAS	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0220	DESMONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0230	VERIFICAR DESGASTE NA POLIAS	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0240	MONTAR CORREIAS DE TRANSMISSÃO	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023	17.10.2023	



PM-2M- MAN MEC BOMBA POLPA 2351BP01R

OM 202304493693

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	08:00:00	17:00:00	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0250	ALINHAR CONJUNTO MOTOR/BOMBA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0260	MONTAR PROTEÇÃO DAS POLIAS	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0270	REGULAR GAXETA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0280	RECOLHER RESIDUOS GERADOS NA MANUTENÇÃO.	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0290	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO E LIBERAR PARA O	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0300	ACOMPANHAR OS PRIMEIROS MINUTOS DE OPERA	YPM0	SU137	0	0.0	0.0	Н	17.10.2023 08:00:00	17.10.2023 17:00:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								