내용

- UART 소개
- UART 외부 환경
- UART 구성
- UART 프로그래밍 모델
- UART1 주요 레지스터
- 실습 프로그램 uart.h, uart.c


UART 소개

- UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 는 serial line을 통한 비동기 데이터 송수신 방식임
- AM335x는 6개의 UART(UART0-UART5)를 제공
- 각 UART는 64-byte의 receiver FIFO, 64-byte의 transmitter FIFO를 가지고 있음
- FIFO level 기반 interrupt/DMA trigger 기능이 있음
- Divisor 기반 baud rate(300 bps-3,686,400 Mbps) 설정 기능이 있음
- Data format: data 5/6/7/8 bits, parity even/odd/none, stop 1/1.5/2 bit(s)
- Flow control: Hardware (RTS/CTS), software (XON/XOFF)

UART 외부 환경

- ① Clock
 - Interface clock (100 Mhz)
 - Functional clock (48 Mhz)
- ② Interrupt
 - 1 interrupt to MPU Subsystem
- ③ DMA
 - 2 DMA requests(TX/RX) to EDMA


UART 외부 환경 - 그림



UART 구성

- ① FIFO management: 2개의 FIFO를 사용하여 data의 receive 및 transmit을 관리하는 부분
- ② Mode selection: UART/IrDA/CIR의 mode 선택을 담당하는 부분
- ③ Clock generation: Baud rate 등을 담당하는 부 분
- ④ Data formatting: Data format을 담당하는 부분
- ⑤ Interrupt management: Interrupt 관리를 담당 하는 부분

UART 구성 - 그림



UART 프로그래밍 모델

- ① Polling 프로그래밍
 - 프로그램이 FIFO에 입력된 문자가 있는지 혹은 FIFO에 빈 자리 가 있는지를 확인함
 - 위 조건을 만족할 때 까지 기다리다가 조건이 만족되면 FIFO에 data를 read/write하여 입출력을 수행함
- ② Interrupt 프로그래밍
 - Data 입출력이 FIFO의 정해진 threshold level을 지나칠 때 UART 하드웨어가 interrupt를 발생시킴
 - 실제 data의 입출력은 interrupt handler 프로그램이 처리함
- ③ DMA 프로그래밍
 - Data 입출력이 FIFO의 정해진 threshold level을 지나칠 때 UART 하드웨어가 DMA를 요청함
 - 실제 data의 입출력은 DMA 프로세서가 수행함

참고: 본 슬라이드에서는 polling 프로그래밍을 다룸

Polling 프로그래밍

- ① UART 초기화
 - UARTi의 register를 초기화한다
 - UARTi의 baud rate 및 data format을 설정한다
- (2) UART receive
 - UARTi_LSR_REG를 읽어서 FIFO가 empty가 아닐 때까지 기다린다
 - UARTi_RHR_REG에서 하나의 문자(=1-byte)를 read한
- (3) UART transmit
 - UARTi_LSR_REG를 읽어서 FIFO가 full이 아닐 때 까지 기다린다
 - UARTi_THR_REG에 하나의 문자(=1-byte)를 write한다

UART1 주요 레지스터

레지스터 이름	주소	레지스터 설명
UART1_RHR_REG	0x44e00900	UART1 Receive holding register
UART1_THR_REG	0x44e00900	UART1 Transmit holding register
UART1_LSR_REG	0x44e00914	UART1 Line status register

RHR_REG: Receive Holding Register

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
										R	ESE	RVE	D														RH	HR.			
E	Bits Field Name Description														Т	ype			R	eset											
3	1:8	F	Rese	rved						F	Read	retu	rns ().											R			0x0	0000	0	
-	7:0	F	RHR							F	Recei	ive h	oldir	ng re	giste	r									R				0x-		

- RX input에서 data가 serial로 들어오면 이를 shift하여 64-byte FIFO에 추가됨
- FIFO에 저장된 byte들은 순서대로 RHR_REG로 이동됨


THR_REG: Transmit Holding Register

										R	ESEI	RVE	D														TH	I R			
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Bits	Field Name	Description	Type	Reset
31:8	Reserved	Write has no functional effect.	W	0x000000
7:0	THR	Transmit holding register	W	0x-

- THR_REG에 write된 1 byte는 64-byte 크기의 transmit FIFO로 이동됨
- FIFO에 저장된 byte들은 순서대로 shift되어 serial로 변환된 후 TX output으로 출력됨

LSR_REG: Line Status Register



- RX_FIFO_E (초기값은 0x0)
 - 0x0: receive FIFO가 empty라는 의미
 - 0x1: receive FIFO가 empty가 아니라는 의미
- TX_FIFO_E (초기값은 0x1)
 - 0x0: transmit FIFO가 full이라는 의미
 - 0x1: transmit FIFO가 full이 아니라는 의미

보기 프로그램 uart.h

```
int UART_getc(void);
int UART getc noblock(void);
unsigned int UART gethex(void);
char *UART gets(char *str);
int UART putc(int c);
int UART puts(const char *s);
void UART clear(void);
void UART goto(int x, int y);
int UART sprintf(char *out, const char
  *format, ...):
int UART printf(const char *format, ...);
```

보기 프로그램 uart.c - 1/3

```
#include <uart.h>
#define IO_READ(addr) (*(volatile unsigned int *)(addr))
#define IO WRITE(addr, val) (*(volatile unsigned int *)(addr) = (val))
#define UART1_RHR_REG
                       0x44e09000 // UART1 Receive holding register
#define UART1 THR REG
                       0x44e09000 // UART1 Transmit holding register
#define UART1 LSR REG
                       0x44e09014 // UART1 Line status register
                       0x01
#define LSR RX FIFO E
                              // LSR receive fifo empty
#define LSR TX FIFO E
                      0x20
                              // LSR transmit fifo empty
```

실습 프로그램 uart.c - 2/3

```
int UART_getc(void)
 unsigned int c;
 // Read UART1_LSR_REG and check LSR_RX_FIF0_E bit.
 while ((IO_READ(UART1_LSR_REG) & LSR_RX_FIFO_E) == 0);
 // Read a character from UART1_RHR_REG.
 c = 10 READ(UART1 RHR REG);
 // Echo back the character.
 UART_putc(c);
 return (int) c;
```

보기 프로그램 uart.c - 3/3

```
int UART putc(int c)
 // if c is a '\r' or a '\n', put a '\r' and a '\n'.
 if ((c == '\r') || (c == '\n')) {
   c = '\r';
   // Read UART1_LSR_REG and check LSR_TX_FIF0_E bit.
   while ((IO READ(UART1 LSR REG) & LSR TX FIFO E) == 0);
   // Write a character to UART1_THR REG.
   IO WRITE (UART1 THR REG, c);
   c = ' n';
 // Read UART1 LSR REG and check LSR TX FIFO E bit.
 while ((IO_READ(UART1_LSR_REG) & LSR TX FIFO E) == 0);
 // Write a character to UART1_THR_REG.
 IO WRITE(UART1 THR REG, c);
 return c:
. . .
```

참고 문헌

- Texas Instruments, Sitara™ AM335x ARM®
 Cortex™-A8 Microprocessors (MPUs),
 SPRS717F, April 2013.
- Texas Instruments, AM335x ARM® Cortex™-A8 Microprocessors (MPUs) Technical Reference Manual, SPRUH73J, December 2013. (Chapter 19)