LABORATORIUM I EMNET TFY4165 TERMISK FYSIKK

for studenter ved studieprogrammene

MTFYMA/MLREAL/BFY

NTNU

Høsten 2022

Forord

Dette heftet inneholder tekster til laboratoriekurset i emnet TFY4165 Termisk fysikk. Hjemmeside for laboratoriekurset i TFY4165 finnes på Blackboard. På disse nettsidene vil studentene finne all nødvendig informasjon om påmeldinger til laboratoriet, timeplaner, romfordelinger osv.

Jonas Persson

August 2022

Innhold

1	Var	mestrå	aling	1
	1.1	Innled	ning og målsetting	1
	1.2	Appar	ratur	2
		1.2.1	Strålingssensoren	2
		1.2.2	Leslies kube	3
		1.2.3	Stefan-Boltzmann-lampe	3
	1.3	Ekspe	rimenter	5
		1.3.1	Varmestråling fra ulike overflater med lik temperatur	5
		1.3.2	Stefan-Boltzmanns lov ved høye temperaturer	7
		1.3.3	Tilleggseksperiment hvis dere har tid: Stefan-Boltzmanns lov ved lave temperaturer.	8
2	Var	mepur	mpe	11
	2.1	Teoret	sisk bakgrunn	11
		2.1.1	Termodynamikkens 1. lov	12
		2.1.2	Varmekraftmaskin	12
		2.1.3	Kjølemaskin og varmepumpe	13
		2.1.4	Entalpi	13
		2.1.5	Varmepumpas oppbygging	14
		2.1.6	pV-diagram for varmepumpas syklus	16

iv	INNHOLD

	2.1.7	Syklus fremstilt i pH -diagram	17
2.2	Forhå	ndsoppgaver	21
	2.2.1	Virkningsgrad	21
	2.2.2	Kretsløpsanalyse	22
2.3	Ekspe	rimentelt	23
	2.3.1	Apparatur	23
	2.3.2	Innledende observasjoner	25
	2.3.3	Gjennomføring	25
	2.3.4	Analyse	26
	2.3.5	Diskusjon	27
2.4	Tillegg	g: Krav til og klassifikasjon av kjølevæsker	28
Biblios	grafi		31

Kapittel 1

Varmestråling

1.1 Innledning og målsetting

Alle legemer sender ut energi i form av varmestråling. Intensiteten i denne termisk eksiterte elektromagnetiske strålingen øker dramatisk med legemets temperatur. Et legeme som absorberer all innkommende stråling, uavhengig av bølgelengden, kalles et svart legeme. Et svart legeme som er i termisk likevekt med omgivelsene, emitterer like mye strålingsenergi som det absorberer. I motsatt fall ville legemets indre energi øke eller avta, dvs legemets temperatur ville endres, men da er jo legemet ikke lenger i termisk likevekt.

Den emitterte varmestrålingen inneholder "alle mulige" bølgelengder. Plancks strålingslov beskriver hvordan utsendt energi fordeler seg på ulike bølgelengder ved en gitt temperatur T. Stefan-Boltzmanns lov beskriver hvordan total utsendt energi avhenger av T:

$$j = \sigma T^4$$
; $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$.

Her er j varmestrålingens intensitet (dvs emittert effekt pr flateenhet), med SI-enhet W/m², og σ er Stefan-Boltzmann-konstanten.

Reelle objekter er ikke perfekt svarte legemer. Et svart legeme har emisjonsevne (evt emissivitet) $\varepsilon = 1$ for alle bølgelengder. Reelle objekter har emisjonsevne $\varepsilon < 1$. Eksempelvis er en asfaltert vei ($\varepsilon = 0.93$) mye mer lik et svart legeme enn en plate av polert rustfritt stål ($\varepsilon = 0.075$). For reelle overflater modifiseres Stefan-Boltzmanns lov til

$$j = \varepsilon \sigma T^4.$$

I eksperimentene i denne laboppgaven skal dere

• undersøke ulike overflaters emisjonsevne, og

• verifisere Stefan-Boltzmanns lov.


Denne norske labteksten er i all hovedsak basert på PASCOs produktdokument *Thermal-Radiation-System-Manual-TD-8553.pdf* [6]. Notasjonen ligger tett opp til den som brukes i forelesningene i emnet TFY4165 Termisk fysikk høsten 2022.

1.2 Apparatur

1.2.1 Strålingssensoren

PASCO TD-8553 Radiation Sensor (se figur 1.1) utnytter termoelektrisk effekt og genererer en elektrisk spenning V_s som er proporsjonal med netto absorbert mengde strålingsvarme. For en gitt intensitet er den genererte spenningen praktisk talt uavhengig av strålingens bølgelengdeinnhold i det infrarøde området (fra 0.5 til 40 μ m). Spenningen varierer typisk fra noen mikrovolt til ca 100 mV. Sensoren kan holdes i hånda eller monteres på et stativ, for mer nøyaktig posisjonering.

Apparatet har en fjærbasert lukkemekanisme som skal holdes lukket underveis, unntatt når målinger foretas. Dette minimerer variasjoner i referansetemperaturen inne i sensoren, slik at sammenlignbare intensitetsmålinger kan oppnås. De to metallstavene beskytter sensoren og kan dessuten brukes for å plassere sensoren i samme avstand fra en strålingskilde gjentatte ganger.




Figur 1.1: Varmestrålingssensoren. (Fra:[6])

1.2. APPARATUR 3

1.2.2 Leslies kube

TD-8554A Radiation Cube (se figur 1.2) har fire ulike overflater som kan varmes opp fra romtemperatur til ca 120 °C. Kuben varmes opp innenfra med en 100 W lyspære. Kubens vegger leder varme godt, slik at dens temperatur er den samme overalt ved et gitt tidspunkt. Kubens temperatur måles ved å koble til et ohmmeter i THERMISTOR-kontaktene. Termistoren, en motstand med temperaturavhengig resistans R_L , er bygget inn i kubens ene hjørne. Motstanden R_L måles, hvoretter tabellen i figur 1.3 brukes for å regne om til absolutt temperatur T.



Figur 1.2: Leslies kube.(Fra:[6])

1.2.3 Stefan-Boltzmann-lampe

TD-8555 Stefan-Boltzmann Lamp (se figur 1.4) er en varmestrålingskilde med høy temperatur. Den kan brukes til å verifisere Stefan-Boltzmanns lov. En høy temperatur forenkler analysen fordi varmestrålingen fra omgivelsene (som har mye lavere temperatur) kan neglisjeres. Glødetråden i lampa kan med god tilnærmelse betraktes som en punktformet varmekilde. Ved å variere tilført effekt (maksimal spenning 13 V, strømstyrke mellom 2 A og 3 A) kan temperaturen i glødetråden varieres opp mot 3000 °C.

NB: Spenningen over lampen må IKKE overstige 13 V. Det vil ødelegge glødetråden.


Temperaturen til glødetråden fastlegges gjennom nøyaktige målinger av spenningen over lampen og strømmen gjennom den. Ohms lov gir nå glødetrådens motstand R. For moderate temperaturvariasjoner i et metall øker (som kjent fra FY1003) motstanden lineært med temperaturen,

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)],$$

Therm. Res. (Ω)	Temp. (°C)	Therm. Res. (Ω)	Temp. (°C)	Therm. Res. (Ω)	Temp.						
207,850	10	66,356	34	24,415	58	10,110	82	4,615.1	106	2,281.0	130
197,560	11	63,480	35	23,483	59	9,767.2	83	4,475.0	107	2,218.3	131
187,840	12	60,743	36	22,590	60	9,437.7	84	4,339.7	108	2,157.6	132
178,650	13	58,138	37	21,736	61	9,120.8	85	4,209.1	109	2,098.7	133
169,950	14	55,658	38	20,919	62	8,816.0	86	4,082.9	110	2,041.7	134
161,730	15	53,297	39	20,136	63	8,522.7	87	3,961.1	111	1,986.4	135
153,950	16	51,048	40	19,386	64	8,240.6	88	3,843.4	112	1,932.8	136
146,580	17	48,905	41	18,668	65	7,969.1	89	3,729.7	113	1,880.9	137
139,610	18	46,863	42	17,980	66	7,707.7	90	3,619.8	114	1,830.5	138
133,000	19	44,917	43	17,321	67	7,456.2	91	3,513.6	115	1,781.7	139
126,740	20	43,062	44	16,689	68	7,214.0	92	3,411.0	116	1,734.3	140
120,810	21	41,292	45	16,083	69	6,980.6	93	3,311.8	117	1,688.4	141
115,190	22	39,605	46	15,502	70	6,755.9	94	3,215.8	118	1.643.9	142
109,850	23	37,995	47	14,945	71	6,539.4	95	3,123.0	119	1,600.6	143
104,800	24	36,458	48	14,410	72	6,330.8	96	3,033.3	120	1,558.7	144
100,000	25	34,991	49	13,897	73	6,129.8	97	2,946.5	121	1,518.0	145
95,447	26	33,591	50	13,405	74	5,936.1	98	2,862.5	122	1,478.6	146
91,126	27	32,253	51	12,932	75	5,749.3	99	2,781.3	123	1,440.2	147
87,022	28	30,976	52	12,479	76	5,569.3	100	2,702.7	124	1,403.0	148
83,124	29	29,756	53	12,043	77	5,395.6	101	2,626.6	125	1,366.9	149
79,422	30	28,590	54	11,625	78	5,228.1	102	2,553.0	126	1,331.9	150
75,903	31	27,475	55	11,223	79	5,066.6	103	2,481.7	127		
72,560	32	26,409	56	10,837	80	4,910.7	104	2,412.6	128		
69,380	33	25,390	57	10,467	81	4,760.3	105	2,345.8	129		

Resistance versus Temperature for the Thermal Radiation Cube

Figur 1.3: Motstand R_L vs temperatur T for termistoren bygget inn i Leslies kube. (Fra:[6])



Figur 1.4: Stefan-Boltzmann-lampe.(Fra:[6])

slik at wolframtrådens temperatur T kan beregnes med uttrykket

$$T = T_0 + \frac{R - R_0}{\alpha R_0}.$$

Her er R_0 motstanden ved en valgt referansetemperatur T_0 (vanligvis romtemperatur), og $\alpha = 4.5 \cdot 10^{-3} \ \mathrm{K^{-1}}$ er temperaturkoeffisienten til wolfram.

For større temperaturvariasjoner er α ikke lenger konstant, og uttrykket ovenfor er ikke tilstrekkelig nøyaktig. Temperaturen til wolframtråden bestemmes nå slik:

- Mål først motstanden R_0 meget nøyaktig ved romtemperatur T_0 (ca 300 K) med en wheatstone-bro. En liten feil i R_0 vil føre til en stor feil i de beregnede høye glødetrådtemperaturene.
- ullet Når glødetråden er varm, mål spenning over og strøm gjennom tråden og beregn motstanden R med Ohms lov.
- Beregn relativ resistans R/R_0 .
- \bullet Bruk tabellen i figur 1.5 til å fastlegge glødetrådens temperatur T. Se også figur 1.6.

R/R _{300K}	Temp °K	Resistivity μΩ cm	R/R _{300K}	Temp °K	Resistivity μΩ cm	R/R _{300K}	Temp °K	Resistivity μΩ cm	R/R _{300K}	Temp °K	Resistivity μΩ cm
1.0 1.43 1.87 2.34 2.85 3.36 3.88	300 400 500 600 700 800 900	5.65 8.06 10.56 13.23 16.09 19.00 21.94	5.48 6.03 6.58 7.14 7.71 8.28 8.86	1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800	30.98 34.08 37.19 40.36 43.55 46.78 50.05	10.63 11.24 11.84 12.46 13.08 13.72 14.34	2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700	60.06 63.48 66.91 70.39 73.91 77.49 81.04	16.29 16.95 17.62 18.28 18.97 19.66 26.35	3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600	92.04 95.76 99.54 103.3 107.2 111.1 115.0
4.41 4.95	1000 1100	24.93 27.94	9.44 10.03	1900 2000	53.35 56.67	14.99 15.63	2800 2900	84.70 88.33			

Table 2 Temperature and Resistivity for Tungsten

Figur 1.5: Temperatur vs absolutt og relativ resistivitet for wolfram.(Fra:[6])


1.3 Eksperimenter

1.3.1 Varmestråling fra ulike overflater med lik temperatur.

Vi skal måle emisjonsevnen til de fire overflatene på Leslies kube ved ulike temperaturer. Den svarte overflaten har størst emisjonsevne. Vi betrakter denne som et svart legeme og beregner emisjonsevnen til de tre andre overflatene relativt den svarte.

Varmestrålingssensoren plasseres ganske nært inntil kuben, se figur 1.7. Et digitalt multimeter (DMM) kobles til kuben (for måling av termistorens motstand R_L ; måleområde Ω). Et annet DMM kobles til strålingssensoren (for måling av generert spenning V_s , måleområde mV).

La kuben stå på effekt high inntil DMM viser ca $40 \,\mathrm{k}\Omega$. Skru deretter effekten ned til 5. Når kuben har oppnådd termisk likevekt (konstant temperatur), vil motstanden fluktuere



Figur 1.6: Temperatur vs relativ resistivitet for wolfram.(Fra:[6])

omkring en forholdsvis konstant verdi. Bruk denne til å bestemme kubens temperatur. Mål deretter emittert stråling fra hver av kubens fire overflater.


Gjør tilsvarende målinger for i alt fire ulike effektinnstillinger, for eksempel 5, 6.5, 8 og high.

Spørsmål:

- Er relativ mengde utsendt strålingsenergi uavhengig av temperaturen?
- Et objekt som absorberer varmestråling godt vil også ha høy emisjonsevne. Er målingene i tråd med dette?

Tilleggsforsøk:

Plasser sensoren ca 5 cm fra den svarte overflaten på kuben og mål intensiteten. Plasser




Figur 1.7: Eksperimentelt oppsett for måling av ulike overflaters emisjonsevne.(Fra:[6])

en skive av vanlig glass mellom sensoren og kuben. I hvilken grad blokkerer glasset for varmestrålingen? Avhenger dette av temperaturen?

1.3.2 Stefan-Boltzmanns lov ved høye temperaturer.

I dette eksperimentet skal vi måle intensiteten i varmestrålingen fra Stefan-Boltzmannlampen for ulike høye temperaturer. Målingene skal sammenlignes med Stefan-Boltzmanns lov. Det aller meste av energien som emitteres fra lampen kommer fra glødetråden. Trådens temperatur kan bestemmes med metoden beskrevet ovenfor.



 ${\bf Figur~1.8:}$ Eksperimentelt oppsett for måling av varmestråling fra glødetråden i Stefan-Boltzmann-lampen.(Fra:[6])

NB: Vi gjentar at spenningen over lampen ikke må overskride 13 V. Da blir glødetråden ødelagt.

- Før du skrur på lampen: Mål T_0 , romtemperaturen (i kelvin) og R_0 , glødetrådens motstand ved romtemperatur. Resistansen er liten (ca $0.2\,\Omega$), men kan måles nøyaktig med en såkalt wheatstone-bro. Denne finner dere i labsalen, med instruksjoner.
- Still opp apparaturen som vist i figur 1.8. Voltmeteret skal kobles direkte til pinnene på lampen. Sensoren skal være i samme høyde som glødetråden, med framsida av sensoren omtrent 6 cm unna glødetråden. Ingen andre objekter enn lampen skal befinne seg i nærheten av sensoren.
- Skru på strømforsyningen. Still inn spenningen V i trinn på ca 1 V og les av strømstyrken I, samt spenningen V_s (Rad) generert av sensoren.

NB: Gjør raske målinger. Mellom hver måling plasserer dere begge skivene med isopor mellom lampen og sensoren, med den sølvblanke siden vendt mot lampen, slik at temperaturen i sensoren holder seg mest mulig konstant.

Dataanalyse

Bruk strøm- og spenningsmålingene til å bestemme motstanden i tråden for hver innstilling av den påtrykte spenningen. Bruk tabellen eller grafen i apparaturavsnittet til å finne temperaturen. Plott strålingsintensiteten (dvs spenningen V_s generert av sensoren) som funksjon av glødetrådens temperatur.

Spørsmål:


- Hvordan avhenger sensorspenningen V_s av glødetrådens temperatur T? Er denne sammenhengen gyldig over hele det aktuelle temperaturområdet?
- Er målingene i tråd med Stefan-Boltzmanns lov?
- Er det andre varmestrålingskilder enn glødetråden som kan tenkes å ha påvirket målingene? I hvilken grad forventer dere at disse kildene påvirker resultatene?

1.3.3 Tilleggseksperiment hvis dere har tid: Stefan-Boltzmanns lov ved lave temperaturer.

Detektoren i sensoren genererer en spenning V_s som er proporsjonal med netto utsendt varmestråling, dvs

$$V_s \sim j_{\rm net} = j_T - j_d = \sigma(T^4 - T_d^4).$$

Her er T temperaturen til det strålende objektet mens T_d er detektorens temperatur. Så lenge dere er nøye med å skjerme sensoren mot stråling når målinger ikke foretas, vil T_d holde seg nær romtemperatur.



Figur 1.9: Eksperimentelt oppsett for måling av varmestråling fra en av Leslie-kubens overflater. (Fra:[6])

- Still opp apparaturen som vist i figur 1.9. Gjør målinger med den svarte overflaten. Sensoren skal peke rett inn mot sentrum av overflaten. Sensorens frontside skal orienteres parallelt med den svarte overflaten, i 3-4 cm avstand.
- Med kuben avslått, mål R_0 , termistorens resistans ved romtemperatur T_0 .
- Skjerm sensoren fra kuben med det reflekterende varmeskjoldet, med den reflekterende siden vendt mot kuben.
- Skru på kuben. Still inn effekten til styrke 10.
- Når termistorens resistans R indikerer at kubens temperatur er ca 12 °C over romtemperatur, skrur dere ned effekten slik at temperaturen øker langsomt. Les av og noter sammenhørende verdier for termistormotstanden R og sensorspenningen V_s . Ta vekk varmeskjoldet bare et kort øyeblikk om gangen og mål R og V_s så samtidig som mulig.
- Med varmeskjoldet på plass, skru igjen effekten opp til styrke 10. Når temperaturen har steget ytterligere ca 12-15 °C, gjentar dere målinger som i forrige kulepunkt.
- Gjenta denne prosedyren med ca 12-15 °C intervaller, inntil kubens maksimumstemperatur er nådd, ca 120 °C.

Vurder målingene i lys av Stefan-Boltzmanns lov og uttrykket $V_s \sim \sigma(T^4 - T_d^4)$.

Spørsmål:

• Hva er den målte sammenhengen mellom V_s og T? Er Stefan-Boltzmanns lov også oppfylt ved lave temperaturer?

Kapittel 2

Varmepumpe


Du skal i denne laboratorieoppgaven:

- få kunnskap om og erfaring med termodynamiske kretsprosesser,
- analysere kretsprosessen i ei varmepumpe,
- måle virkningsgraden til ei varmepumpe.

2.1 Teoretisk bakgrunn

Varmepumpa er et eksempel på hvordan vi utnytter termodynamiske prinsipper til å forbedre hverdagen. Varmepumpa kan beskrives som et modifisert kjøleskap hvor vi ikke er primært interessert i avkjølingseffekten men isteden benytter den varmen som kjøleskapet avgir.

Tanken om å bruke termodynamiske prinsipper til oppvarming er ikke ny, dette ble foreslått for over 150 år siden. Basisteknologien er heller ikke ny ettersom industrielle kjølesystemer har vært i bruk siden 1850 og kjøleskap for forbrukere ble vanlige rundt 1930. Overskudd av billig elektrisk og fossil energi i sammenheng med dyr kjøleteknologi gjorde imidlertid at varmepumpa inntil ganske nylig ikke var interessant for vanlige forbrukere. Dette har endret seg i løpet av de siste årene, og varmepumpa er i dag svært aktuell som strømsparende element hvor man trekker varmeenergi fra et vannreservoar, fra jorda eller fra lufta og bruker denne energien til å varme opp boliger. Det geniale ligger i at man bruker termodynamiske prinsipper til å ta varme fra et kaldt (i forhold til innelufta) medium og deretter bruker denne varmen til å vedlikeholde en høyere temperatur i et annet medium.



Figur 2.1: Energiflytdiagram som viser: (A) Termodynamikkens 1. lov, (B) varmekraftmaskin og (C) kjølemaskin/varmepumpe.

2.1.1 Termodynamikkens 1. lov

Selve grunnloven for termodynamikken – termodynamikkens 1.lov om energiens bevaring – er vist i Figur 2.1A. Varme Q inn i systemet går med til 1) å øke indre energi ΔU , 2) å utføre et arbeid W. Første hovedsetning i termodynamikken sier at for enhver prosess der varme tilføres og arbeid utføres på et system, vil netto tilført energi være lik økningen av systemets indre energi:

$$\Delta U = Q - W. \tag{2.1}$$

Fortegnsregel brukt i ligning (2.1) og av de fleste fysikere: Varme Q positiv inn og arbeid W positiv ut av systemet.

2.1.2 Varmekraftmaskin

Figur 2.1B viser energiflyten i en varmekraftmaskin. Maskinen (som i det senere også kalles systemet) trekker ut en viss varme $Q_{\rm h}$ fra et reservoar med høy temperatur $T_{\rm h}$, produserer arbeidet W og gir i tillegg fra seg en mindre varmemengde $Q_{\rm c}$ til et reservoar med lav temperatur $T_{\rm c}$. En varmekraftmaskin må som alle termodynamiske maskiner være en syklisk maskin. Ifølge termodynamikkens 2. lov er det ikke mulig for en syklisk arbeidende maskin å omdanne all varme til arbeid. Derfor kan ikke $Q_{\rm c}=0$ i Figur 2.1B.

En viktig faktor når vi omtaler systemer som er basert på varmekraft er virkningsgraden til prosessen, det vil si hvor mye nytte får vi ut i forhold til kostnaden til det vi putter inn i prosessen.

Virkningsgraden η for en varmekraftmaskin er derfor definert som

$$\eta = \frac{W}{Q_{\rm h}} = \frac{\text{nytte}}{\text{kostnad}}.$$
(2.2)

2.1.3 Kjølemaskin og varmepumpe

Figur 2.1C viser energiflyten i et kjøleskap eller ei varmepumpe. I kjøleskapet bruker vi energi W til å fjerne en varme $Q_{\rm c}$ fra kjøleskapet som har temperatur $T_{\rm c}$. Varmen $Q_{\rm h}$ avgis til romlufta med temperatur $T_{\rm h}$. For å få effektiv kjøling bør naturligvis $Q_{\rm c}$ være så stor som mulig i forhold til den anvendte energi W, og vi definerer en kjølefaktor $\epsilon_{\rm R}$ (subskript R står her for refrigerator)

$$\epsilon_{\rm R} = \left| \frac{Q_{\rm c}}{W} \right| = \frac{\text{nytte}}{\text{kostnad}}.$$
(2.3)

For varmepumpa gjør vi egentlig det samme, idet vi her bruker den tilførte energien W til å trekke varmen Q_c fra et rimelig kjølig medium ved temperatur T_c (f.eks. havvann eller uteluft) og overføre den som varme Q_h til et varmere medium ved temperatur T_h (inneluft). Her er vi interessert i at Q_h blir så stor som mulig, og effektfaktoren ϵ_{HP} (subskript HP står her for Heat Pump) for varmepumpa blir

$$\epsilon_{\rm HP} = \left| \frac{Q_{\rm h}}{W} \right| = \frac{\text{nytte}}{\text{kostnad}}.$$
(2.4)

Den praktiske virkningsgraden for en varmeprosess som drives mellom to reservoar med temperaturer $T_{\rm c}$ og $T_{\rm h}$, er avhengig av mange faktorer. Det kan ut fra termodynamikkens 2. lov vises at ingen av maskinene kan ha virkningsgrad høyere enn virkningsgraden til en Carnotmaskin. Når maskinen er ei varmepumpe, får vi

$$\epsilon_{\rm HP, \; maks} = \epsilon_{\rm HP, \; C} = \frac{T_{\rm h}}{T_{\rm h} - T_{\rm c}} = \frac{T_{\rm h}}{\Delta T} \,.$$
 (2.5)

Denne relasjonen er utpreget teoretisk, men tendensen viser det beklagelige faktum at en luft-luft varmepumpe vil miste effektivitet når kuldegradene virkelig setter inn og ΔT blir stor, mens en vann-luft(vann) varmepumpe fremdeles vil være effektiv ettersom temperaturen i et stort vannreservoar som regel endrer seg forholdsvis lite i løpet av vinteren.

Merk at virkningsgraden for en varmekraftmaskin alltid er mindre enn 1.0 mens for en varmepumpe er den alltid større enn 1.0.

2.1.4 Entalpi

Når vi analyserer bestemte typer termodynamiske prosesser, spesielt i kraftproduksjon og kjøling, støter vi ofte på kombinasjonen U + pV der U = indre energi, p = trykk og V = volum. Denne kombinasjonen blir definert som entalpien H:

$$H \stackrel{\text{def}}{=} U + pV. \tag{2.6}$$

Entalpien er spesielt nyttig for isobare prosesser, idet tilført varme Q i sin helhet går til økt entalpi:

$$\Delta H \stackrel{\text{konst } p}{=} \Delta U + p\Delta V = \Delta U + W = Q, \qquad (2.7)$$

der siste overgang er fra 1. hovedsetning i ligning (2.1). Nødvendig varme for ulike termodynamiske prosesser (smeltevarme, kondensasjonsvarme etc.) oppgis gjerne ved ΔH fordi slike prosesser vanligvis foregår ved konstant trykk p (oftest 1 atmosfære). Tilført varme går altså med til å øke den indre energien U pluss å gjøre ytre arbeid $p\Delta V$, summert i ΔH .

Med fortegnskonvensjonen i Figur 2.1A vil vi ha:

Fordampingsvarme: $Q = \Delta H > 0$ (varme inn i systemet) Kondensasjonsvarme: $Q = \Delta H < 0$ (varme ut av systemet)

2.1.5 Varmepumpas oppbygging


Den prinsipielle oppbyggingen av varmepumpa er vist i Figur 2.2a. Virkemåten er basert på at et kjølemedium vekselvis fordamper og kondenserer.

For å forstå varmepumpas virkemåte må vi ha i minne definisjonen av varme: Varme er en strøm av energi mellom to systemer som skyldes temperaturforskjell mellom systemene.

La oss først se på fordampingen (kokingen). I fordamperenheten tilføres kjølemediet varme $Q_{\rm inn}$ slik at det først varmes opp til kokepunktet og så fordamper (koker). Det meste av varmen går med til fordampingen. Trykket må være så lavt at kokepunktet ligger lavere enn temperaturen til omgivelsene (lufta eller vannet). Det lave trykket forårsakes av en ekspansjonsventil (dyse) foran fordamperenheten.

Så til kondensasjonen: I kondensasjonsenheten strømmer varme $Q_{\rm ut}$ fra kjølemediet til omgivelsene. Gassen avkjøles til kokepunktet (doggpunktet) og vil så kondensere. Det meste av energien frigjøres p.g.a. kondensasjonen. Trykket må være så høyt at kokepunktet ligger høyere enn temperaturen til omgivelsene. Det høye trykket besørges av en kompressor mellom fordamperenheten og kondensasjonsenheten.

Oppbyggingen av en luft-luft varmepumpe til boligoppvarming er vist i Figur 2.2b. Her brukes en kraftig vifte (ikke vist på figuren) til å føre store luftmengder med uteluft over fordamperenheten (merket 'kjølespiral'). Varmeinnholdet i denne lufta blir brukt til å koke (fordampe) kjølemediet. Kompressoren øker trykket, og den overopphetede dampen føres inn i huset hvor den kondenserer i kondensatorspiralen med påfølgende varmeavgivelse. Denne spiralen er plassert foran en vifte som sender den oppvarmede lufta inn i rommet.



Figur 2.2: (a) Prinsippskisse av varmepumpe. (b) Konstruksjonen av en luft-til-luft varmepumpe. Fordamperenheten er markert med 'kjølespiral', et navn som henger igjen fra kjøleterminologien.

Oppsummert:

Varme pumpes fra kalde til varme omgivelser når følgende er oppfylt:

- 1. I fordamperenheten ("kjølespiralen") må temperaturen i kjølemediet være lavere enn temperaturen i omgivelsene. P.g.a. temperaturforskjellen transporteres varme fra omgivelsene til kjølemediet, varmen gir fordamping.
- 2. I kondensasjonsenheten ("kondensatorspiralen") må temperaturen i kjølemediet være høyere enn temperaturen i omgivelsene. P.g.a. temperaturforskjellen transporteres varme fra kjølemediet til omgivelsene slik at kjølemediet kondenserer.
- 3. Vi ser av pkt. 1 at på fordampersiden må kjølemediets kokepunkt ligge godt **under** omgivelsenes temperatur. Koking oppnås ved at trykket reduseres til under damptrykket ved den aktuelle temperaturen. ¹
- 4. Vi ser av pkt. 2 at på kondensatorsiden må kjølemediets kokepunkt ligge godt **over** omgivelsenes temperatur. Dette oppnås ved å ha tilstrekkelig **høyt** trykk.

Hvilke krav vi må stille til kjølemediet vil bli detaljert i avsnitt 2.4.


2.1.6 pV-diagram for varmepumpas syklus

Vi skal først vise hvordan varmepumpas termodynamikk fremstilles som funksjon av trykk og volum, Figur 2.3.²

Den grå "haugen" som kommer opp på midten representerer området hvor væske og damp kan sameksistere. Til venstre for området er kjølemediet i væskeform, mens det til høyre er i gassform. I tilstand 2 er kjølemediet i dampform. Dampen avkjøles til den når doggpunktet og kondenseres langs 2–3. Kondensasjonsvarme avgis, og i tilstand 3 er alt kjølemediet i væskeform. Langs 3–4 synker trykket, og noe av væsken fordamper. Denne delen av prosessen er ikke reversibel (som antydet med en stipling), men ettersom vi kjenner start- og sluttverdier til trykk og volum betyr dette ikke noe for analysen. Systemet ekspanderer deretter langs 4–1 under konstant trykk, og mesteparten av mediet er da fordampet ved tilførsel av varme. Dampen komprimeres til slutt langs 1–2. Temperaturen øker, og eventuelt resterende væske fordamper.

 $^{^{1}}$ Det klassiske eksempel på dette er at vi vil få vann i en tett beholder til å koke ved romtemperatur ved å pumpe ut lufta over vannet. Vann vil koke ved ca. +83 °C ved 0.5 atm som tilsvarer trykket ved 5000 m.o.h., mens det vil koke ved ca. +30 °C ved 0.05 atmosfærer som tilsvarer litt over 20000 m.o.h. Det aktuelle kjølemediet vi skal benytte i denne oppgaven koker rundt -30 °C ved 1.0 atmosfære.

 $^{^2}$ Legg merke til at vi her bare ser på den delen av diagrammet for kjølemediet som er interessant for prosessen, slik at her representerer ikke origo nullpunktet verken for trykket eller volumet. Hvis vi ønsker å få med mest mulig av ekstremal-områdene, må vi tegne i log p-skala. Dette gjøres nesten alltid i tekniske datablad.



Figur 2.3: pV-diagram for varmepumpe.


2.1.7 Syklus fremstilt i pH-diagram

Vi vil først vise syklusen i et forenklet pH-diagram i Figur 2.4. Før vi går løs på selve syklusen kan vi knytte noen kommentarer til selve diagrammet. Som for pV-diagrammet viser det grå området hvor kjølemediet forekommer som en blanding av væske og gass (damp). Innenfor dette området kan det trekkes kurver for konstant relativ andel av damp – dette er ikke gjort her men vil finnes på det noe mer omfattende diagrammet i Figur 2.5. Grenselinja som avgrenser området til venstre er kurven for mettet væske, eller kokepunktlinja. Til venstre for denne linja forekommer mediet bare som væske. Grenselinja til høyre representer doggpunktlinja. Til høyre for denne linja eksisterer mediet bare i gassfase. Kokepunkt- og doggpunktlinjene møtes i det kritiske punktet K – over dette punktet blir gass og væske uadskillelige tilstander.


Følg med i det forenklede diagrammet i Figur 2.4. Syklusen 1–2–3–4–1 er tegnet inn i diagrammet med piler som angir retningen av prosessen. Vi ser at syklusen blir ganske enkel i dette diagrammet. Den ligger mellom to isobarer p_1 og p_2 (de to horisontale linjene), og overgangen skjer ved en såkalt isentrop 1–2 og en isentalp 3–4.³ I prosessene 1–2 og 3–4 skjer kompresjon og ekspansjon av kjølemediet så raskt at ingen varme utveksles med omgivelsene, Q=0. Prosessen 3–4, hvor kjølevæsken ekspanderer gjennom en ventil er ikke reversibel. Likevel er entalpien bevart, noe som gjør pH-diagrammet spesielt nyttig til å studere kretsprosessen i en varmepumpe.

Punkt 1 tilsvarer tilstanden til dampen like før den blir komprimert, dvs. ved inngangen til kompressoren. Punkt 2 er tilstanden i væsken umiddelbart etter komprimeringen. Punktene 3 og 4 er tilstandene like før og etter strupingen. Ettersom H representerer

³Prosessen 3-4 kjenner vi igjen fra Joule-Thomson-eksperimentet, der en gass presses gjennom en smal ventil eller en porøs plugg. Gassens entalpi er konstant i en slik prosess - prosessen er isentalpisk.



Figur 2.4: Trykk-entalpidiagram (pH-diagram) for varmepumpe.



Figur 2.5: $\log p$ -H-diagram for varmepumpe med typiske målepunkter (*) inntegnet.

energi, kan vi lese av energibidragene i prosessen langs H-aksen: Fordampingsvarmen leses av mellom 4 og 1, og kondensasjonsvarmen leses av mellom 2 og 3, men korrigert for den korte biten mellom 2 og dogglinja, energien her gir oppvarming av gassen. Tilført energi $W_{\rm C}$ i kompressoren finnes ved å gå fra 1 til 2 langs H-aksen.

Figur 2.4 viser hvordan pH-diagrammet for en slik "trapesformet" prosess gir virkningsgraden for kjøleskap (R) og varmepumpe (HP) uttrykt ved direkte avlesbare entalpidifferanser for kjølemediet (under forutsetning av at varme kun utveksles i de to isobare delprosessene):

$$\epsilon_{\rm R} = \left| \frac{Q_f}{Q_k - Q_f} \right| = \frac{H_1 - H_4}{H_2 - H_1},$$
(2.8)

$$\epsilon_{\text{HP}} = \left| \frac{Q_k}{Q_k - Q_f} \right| = \frac{H_2 - H_3}{H_2 - H_1}.$$
(2.9)

(k=kondensasjon; f=fordamping). Her er H_1 entalpien i punkt 1 i syklusen osv. Første likhetstegn følger av definisjonen |nytte/kostnad|, samt 1. hovedsetning med $\Delta U = 0$ for sykliske prosesser (derav $|W| = Q_k - Q_f$). Andre likhetstegn følger av at $Q = \Delta H$ for isobare prosesser (p=konstant), se ligning (2.7), samt at $H_4 = H_3$ (Joule-Thomsoneffekten).

Vi skal nå gjøre oss kjent med den type entalpidiagram som brukes i praksis og hvordan målinger plottes inn i slike diagram. Diagrammet som er vist i Figur 2.5 er en litt forenklet versjon av det kommersielle entalpidiagrammet for kjølemediet R-134a som anvendes i vår varmepumpe. Det kommersielle diagrammet finner dere i Figur 2.9 på side 30.

Først noen kommentarer til selve diagrammet:

Som det fremgår av navnet er trykket p fremstilt i en logaritmisk skala – på utsnittet ser vi at skalaverdiene går fra ca. 80 bar – et svært høyt trykk, rundt 30 ganger trykket i en bilslange – til 0.08 bar som omtrent er lufttrykket ved 15000 m.o.h. En isobar vil være representert med ei horisontal linje.

Entalpiinnholdet i kjølemediet øker når vi beveger oss mot høyre i diagrammet og avtar når vi beveger oss mot venstre. Entalpien er gitt per masseenhet av kjølemediet, derfor enheten kJ/kg. Avgitt eller opptatt entalpimengde mellom to tilstander er gitt som differansen mellom entalpiverdiene; f.eks. har kjølemediet opptatt ca. (418 - 230) kJ/kg = 188 kJ/kg ved å gå fra tilstand 4 til 1 på diagrammet i Figur 2.5.

Innenfor det mørkere arealet eksisterer kjølemediet som en blanding av væske og damp, der relativ dampmengde går fra 0 som er mettet væske til 1.0 som er mettet damp. De skrå linjene representerer kurver for konstant relativ dampmengde, der andelen er angitt med tall nederst.

Isotermene representerer kurvene for konstant temperatur. En isoterm (eksempelvis den stiplede -20° -isotermen i figuren) følger den angitte kurven i gassen til høyre, og inne i området med væske-damp likevekt går isotermen langs en isobar fordi enhver tilførsel av varme ikke gir temperaturøkning men fordamping av væske. Når det er 100% væske,

Tabell 2.1: Verdier for temperaturer og trykk i kjølemediet, basert på målte verdier
når varmepumpa er i arbeid. Merk at avleste verdier på trykkmålerne er relativt ytre
lufttrykk p_0 , som vi antar er 1.0 atmosfære. For symbolene refereres til Figur 2.5.

Parameter	Symbol	Verdi
Trykk fordamperside ("cold")	$p_{\rm c}$	$2.0 \text{ bar} + p_0 = 3.0 \text{ bar}$
Trykk kondensatorside ("hot")	$p_{ m h}$	$9.5 \text{ bar} + p_0 = 10.5 \text{ bar}$
Temp. ved inngang kompressor	T_1	+20 °C
Temp. ved utgang kompressor	T_2	+58 °C
Temp. ved inngang ekspansjonsdyse	T_3	+24 °C
Temp. ved utgang ekspansjonsdyse	T_4	+1.5 °C
Temp. vannbeholder fordamperside	$T_{ m c}$	$+2.6~^{\circ}\mathrm{C}$
Temp. vannbeholder kondensatorside	$T_{ m h}$	$+30.5 {}^{\circ}\mathrm{C}$

vil isotermen være tilnærmet parallell med isentalpene når vi regner væsken som inkompressibel. Dette skyldes at enhver varmetilførsel (ΔH) i en inkompressibel væske må gi temperaturøkning, da ingenting kan tas opp som volumendring⁴.

Den siste kurveskaren i $\log pH$ -diagrammet er isentropene som representerer konstant entropi. En reversibel adiabatisk prosess er isentropisk. Isentropene representerer derfor reversible prosesser uten varmeoverføring, Q=0. Prosessen 1–2 er eksempel på dette; kompressorens komprimering er tilnærmet isentropisk med energitilførsel lik arbeidet $W_{\rm C}$.

På kurven er det plottet inn målepunkter merket * fra et virkelig forsøk med ei varmepumpe av vår type. Numeriske verdier for disse målepunktene er vist i tabell 2.1. ⁵

Referert til Figurene 2.2a og 2.5 er nå:

Punkt 1 er tilstanden til kjølemediet ved inngangen til kompressoren, dvs. der hvor 20 °C-isotermen krysser 3.0 bar-isobaren.


Punkt 2 er utgangen av kompressoren og er gitt ved kryssing mellom 58 °C-isotermen og 10.5 bar-isobaren. Dette punktet kan også finnes ved å følge isentropen gjennom punkt 1 til kryssing av 10.5 bar-isobaren.

Punkt 3 er inngangen til ekspansjonsdysen og er gitt ved kryssing mellom 24 °C-isotermen og 10.5 bar-isobaren.

Punkt 4 finnes ved å følge isoentalpilinja gjennom 3 nedover inntil den krysser 3.0 barisobaren. I dette punktet skal også isotermen for den målte temperaturen +1.5 °C finnes, og vi ser at det stemmer rimelig bra.

 $^{^4}$ Væsken har også relativt høy massetet
thet. Derfor er leddet $V\Delta p$, som kan bidra til entalpiendringer, relativt lite

 $^{^5}$ For å skille mellom tid og temperatursymboler bruker vi her og i det følgende T for å indikere temperatur målt i $^\circ$ C – normalt skal T brukes om absolutt temperatur målt i K (kelvin).



Figur 2.6: Temperaturutvikling i henholdsvis varm (T_h) og kald (T_c) vannbøtte for ei varmepumpe, som funksjon av tida.

Deretter kan vi følge isobaren for 3 bar tilbake til punkt 1 og vi kan nå tegne opp syklusen ved å trekke rette linjer 2-3, 3-4 og 4-1 samt ei linje som går tilnærmet parallelt med isentropen fra 1 til 2.

2.2 Forhåndsoppgaver

2.2.1 Virkningsgrad

Ei lita varmepumpe av samme type som du skal bruke i eksperimentene i avsnitt 2.3 brukes til å pumpe varme mellom to beholdere, hver med $4.00\,\mathrm{L}$ vann. Temperaturutviklingen i beholderne over en periode på 22 minutter er vist i Figur 2.6. I løpet av denne perioden trakk kompressoren en gjennomsnittseffekt på $100\,\mathrm{W}$.

1. Skriv et pythonprogram der tallverdier for Δt (120 s), vannets varmekapasitet $c=4.2~\mathrm{kJ/(kg~K)}$, vannets masse m og den elektriske effekten inn til kompressoren P legges inn, samt tabeller (numpy arrays) for T_h og T_c , både i Celsius og Kelvin. Lag figur av tidsutviklingen av T_h og T_c slik det er gjort i Figur 2.6. Dette programmet vil du ha god nytte av i analysen av dataene fra eget eksperiment.

Finn ut hvordan virkningsgraden til varmepumpa endrer seg i løpet av dette eksperimentet. Eksperimentell virkningsgrad følger fra ligning (2.4):

$$\epsilon_{\rm E} = \frac{Q_2}{W_C} = \frac{c \, m \, \Delta T_{\rm h}}{P \cdot \Delta t}.\tag{2.10}$$

Regn ut verdi for minst 3 – 4 punkter. Neglisjer varmetap til omgivelsene. Gjør gjerne denne utregningen ved bruk av pythonprogrammet du har skrevet, og lag figur av resultatet. Oppgitt: Vannets massetetthet er $1.00~{\rm kg/L}$ rundt disse temperaturene.

2. Sammenlign med tilsvarende virkningsgrad for ei ideell Carnotvarmepumpe. Gjør gjerne denne utregningen ved bruk av pythonprogrammet du har skrevet, og lag figur av resultatet.

2.2.2 Kretsløpsanalyse

3. Tegn opp en damptrykkurve for kjølemediet R134a basert på $\log p$ -H-diagrammet i Figur 2.9 side 30. En damptrykkurve viser hva damptrykket er (i kPa) som funksjon av temperaturen, når det er likevekt mellom damp og væske (mettet damp). Bruk fortrinnsvis enkeltlogaritmisk skala (dvs $\log p$ vs T).

På varmepumpa er det blitt gjort målinger på kjølemediet som vist i tabell 2.1 (side 20). Temperaturene ble målt på overflaten til kobberrørene som utgjør kretsløpet.⁶

Benytt $\log p$ -H-diagrammet i Figur 2.5 til å løse oppgave 4 til og med 7.

- 4. Hvor i syklusen er det størst utveksling av energi?
- 5. Hvor mye energi pr. masseenhet blir tilført kjølemediet når det passerer gjennom kompressoren?
- 6. Beregn virkningsgraden for varmepumpa når du antar at all energi som kompressoren forbruker blir tilført kjølemediet. Sammenlign resultatet med virkningsgraden beregnet i avsnitt 2.2.1 (målt verdi og Carnot-virkningsgrad). Gi en forklaring på eventuelle forskjeller i de beregnede virkningsgradene.

⁶Vi må anta at temperaturen i kjølemediet innenfor målepunktet er den samme som målt temperatur. Der hvor kjølemediet er flytende er denne antagelsen sannsynligvis brukbar, men der hvor kjølemediet er i gassform forventes en ikke-neglisjerbar temperaturdifferanse mellom kjølemediet og overflaten av kobberrøret. Dette skyldes at utsiden av røret er i kontakt med romluften. Måleresultatene som er angitt i tabellen forventes derfor å ligge for nær romtemperaturen der hvor kjølemediet er i gassform.

7. Anta at temperaturen i den varme beholderen (som inneholder 4.00 L vann) øker med 1.00 K pr. minutt. Estimer massetransporten i kretsløpet i gram/minutt.

2.3 Eksperimentelt

2.3.1 Apparatur

Følgende instrumenter inngår i oppstillingen:

- Danfoss TL3G kompressor på 100 W, kjølevæske R-134a
- ETECH PM30 Effektmåler med presisjon på $\pm 1~\mathrm{W}$
- Rørepinner og bøtter med sirkuleringsslange

I den følgende forklaring vises til bildet i Figur 2.7 (side 24).

Vi leser av følgende temperaturer på digitaltermometrene som er montert i panelet øverst: Før (T_1) og etter (T_2) kompressoren, før (T_3) og etter (T_4) ekspansjonsdysen og i vannbeholderne (T_c, T_h) .

To manometre $(p_c \text{ og } p_h)$ for trykkmåling er montert inn i systemet. Trykket i bar leses av på ytterste skala. Trykket er gitt i forhold til atmosfæretrykket som settes til 1.0 bar, og atmosfæretrykket må legges til når vi skal plotte trykket i entalpidiagrammet. Innenfor trykkskalaen på manometrene har vi temperaturskalaer som viser doggpunktet/kokepunktet for angjeldende trykk for forskjellige kjølemedier – vi må bruke skala som er merket R-134a, som er vårt kjølemedium⁷.

Vannreservoarene (bøttene) står på svingbare hyller - de to spiralene inne i bøttene er vist ved hjelp av digital bildemanipulering. De to uttakene på sidene av enkelte bøtter kan brukes i tilfelle vi ønsker å kjøre vann kontinuerlig. Bruk blå bøtte ved fordamperspiral (FS), da vannet her blir kaldt; og rød bøtte ved kondensatorspiral (KS), da vannet her blir varmt.

Filteret tar bort og kondenserer eventuelle gassrester i kjølemediet som nå er i væskeform. Under passasjen fra fordamper (FS) til kompressor varmes kjølemediet opp til omtrent romtemperatur før den ved fullført kretsløp går inn i kompressoren. Varmepumpa er koblet til strømnettet via et wattmeter som viser den elektriske effekten som sendes inn. I tillegg kan vi lese av tid, energiforbruk, strøm, spenning og kostnad.

Prosessen i varmepumpa reguleres av to kontrollsystemer:

⁷Disse skalaene brukes til innledende observasjoner.



Figur 2.7: Varmepumpa. FS = fordamperspiral, KS = kondensatorspiral. De øvrige symboler er forklart i teksten.

- 1. Åpningen av ekspansjonsventilen blir styrt av forskjellen mellom temperaturen i kjølemediet ved inngang og utgang fra fordamperen. Kontrolleren er den tynne kveilen som dere ser på toppen av ekspansjonsventilen. Denne svært viktige kontrollfunksjonen sikrer at trykkfallet fra $p_{\rm h}$ til $p_{\rm c}$ blir riktig.
- 2. Trykket på kondensatorsiden blir overvåket av regulatoren slik at kompressoren slås av hvis trykket overstiger 16 bar. Hvis dette skjer, vil dere ikke kunne starte kompressoren på nytt før trykket har falt til 9 bar. Fra damptrykkurven i Figur 2.5 ser vi at damptrykket vil være ca. 16 bar ved ca. +60°C på kondensatorsiden. Vi kan lett oppnå denne temperaturen hvis vi kjører varmepumpa for lenge eller uten vann i beholderen på kondensatorsiden. Dette bør vi unngå under eksperimentet.

La oss kort oppsummere, med henvisning til den aktuelle instrumenteringen: Kompressoren pumper kjølemediet rundt i kretsløpet. Ved inntaket til kompressoren er kjølemediet i gassform med en temperatur som er omtrent lik temperaturen i rommet. Kjølemediet blir presset sammen i kompressoren slik at temperaturen stiger. Fremdeles i gassform, presses kjølemediet til kondensatorspiralen (KS) hvor den kondenserer og gir fra seg varme til vannreservoaret.

2.3.2 Innledende observasjoner

Svar på følgende spørsmål før du slår på varmepumpa første gangen:

- 1. Varmepumpen har nå stått i ro over lang tid. Tror du kjølemediet er i væske eller dampform på kondensatorsiden? Enn på fordampersiden?
- 2. Hvilket trykk forventer du at det skal være på kondensatorsiden og på fordampersiden, før kompressoren starter? Baser svaret på $\log p$ -H-diagrammet i Figur 2.9 og på svaret ditt fra oppgave 1.
- 3. Les av trykket på manometrene og sjekk svarene dine.
- 4. Manometrene har både en trykkskala og en temperaturskala som er merket med R-134a. Sammenlign de to skalaene med damptrykkurven du har funnet i oppgave 3 i avsnitt 2.2.2.

2.3.3 Gjennomføring

- 1. Fyll vann med temperatur rundt 15 °C i begge bøtter. Forsikre deg om at spiralene er helt dekket. Mål volumet av vannet du fyller opp.
- 2. Start pumpa. Fra dette tidspunktet må det røres kontinuerlig i begge bøttene.
- 3. Med to minutter mellomrom; mål temperaturen i bøttene $(T_h \text{ og } T_c)$, temperaturen i rørene $(T_1 T_4)$, manometerverdiene p_c og p_h og den elektriske effekten P i W.

Tidutviklingen til disse størrelsene trengs i analysen av virkningsgrader.

- 4. Slå av pumpa hvis det dannes is på spiralen i den kalde bøtta eller etter 26 minutter. Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å oppdage isdannelsen. Hvis dere rører godt, vil dere kunne få temperaturer under 0°C i den kalde bøtta. Vannet er da underkjølt, og straks røringen stopper vil vannet fryse.
- 5. Plasser bøttene under spiralene, slik at vannet renner av spiralene.
- 6. Analyser målingen som beskrevet i avsnitt 2.3.4 og svar på diskusjonsspørsmål i avsnitt 2.3.5. Lever journalen til laboratorielæreren for godkjenning.
- 7. Tøm vannet fra bøttene, sett dem på plass og tørk opp eventuelt vannsøl.

2.3.4 Analyse

- Plott temperaturutviklingen i de to bøttene. Bruk samme akser som på grafen i Figur 2.6. Inkluder måleusikkerheten dersom usikkerhetsstolpene er synlige.
- Plott utviklingen i den eksperimentelle virkningsgraden $\epsilon_{\rm E}$ og dens usikkerhet. Eksperimentell virkningsgrad følger fra ligning (2.4):

$$\epsilon_{\rm E} = \frac{Q_2}{W_{\rm C}} = \frac{c \, m_{\rm h} \, \Delta T_{\rm h}}{P \cdot \Delta t} \quad , \tag{2.11}$$

hvor c er spesifikk varmekapasitet for vann $(4.2 \, \text{kJ/(kg K)})$, m_{h} er massen av vannet i den varme bøtta og P er den elektriske effekten inn til kompressoren. ΔT_{h} er temperaturøkningen i den varme bøtta i løpet av tiden Δt .

- Beregn og plott virkningsgraden dersom varmepumpen hadde vært en Carnotmaskin, $\epsilon_{\text{HP, maks}}$, og dens usikkerhet.
- \bullet Tegn syklusen inn i det vedlagte log $p ext{-}H ext{-}$ diagrammet med verdiene etter ti minutter. Bestem virkningsgrad fra forholdet mellom kondensasjonsvarme og tilført energi slik det fremkommer på ditt log $p ext{-}H ext{-}$ diagram. Vurder usikkerheten av virkningsgraden.

Tips: Se Figur 2.5, forklaring på side 20 og ligning (2.4).

- Sammenlign de tre verdiene av ϵ etter ti minutter. Sannsynligvis vil virkningsgraden dere beregner fra $\log p$ -H-diagrammet være vesentlig høyere enn den målte eksperiementelle virkningsgraden. Kan dere gi en forklaring på dette?
- Ekstraoppgave: Hva blir den eksperimentelle virkningsgraden dersom vi ser på oppsettet som en kjølemaskin?

27

2.3.5 Diskusjon

- Idet du starter varmepumpen dekker kretsprossessen kun et lite område i log p-H-diagrammet. Etter kort tid vil kretsprosessen stabilisere seg nær kurven i Figur 2.5. Diskuter dere fram til, og skisser hvordan dere tror kretsprosessen utvikler seg rett etter at kompressoren starter fram til systemet stabiliseres.
- \bullet Hva er fordampings- og kondensasjonsvarmen for kjølemediet ved 0 °C og ved 40 °C?
- Vurder muligheten for å vinne energi fra luft med ei varmepumpe.

2.4 Tillegg:

Krav til og klassifikasjon av kjølevæsker

Krav til kjølemedier:

- Ved romtemperatur skal damptrykket være 2–6 atm, dvs. kokepunktet skal ligge rundt romtemperatur for noen få atmosfærers trykk. Vann, H_2O , er derfor ubrukelig da damptrykket er $24 \,\mathrm{mmHg}$ ($3.2 \,\mathrm{kPa}$ eller $0.032 \,\mathrm{atm}$) ved romtemperatur.
- Høy fordampingsvarme.
- Ikke miljøskadelig.

Det finnes mange medier som oppfyller de to første av disse kravene.

R-717 (Ammoniakk – NH_3) er egentlig svært optimalt ut fra de to første kravene og ble brukt i de første kjølesystemene. Dessverre er ammoniakk giftig og etsende slik at etter noen ulykker ble den forbudt i private anlegg. I industriell kjølesammenheng er fremdeles ammoniakk i bruk.

Freongassene R-12 og R-22 tok deretter over som kjølemedium i mange år, og alle var fornøyde inntil man oppdaget at disse gassene ødelegger atmosfærens ozon. I de senere år er det blitt utviklet flere nye kjølemedier som er vesentlig mindre aggressive. Blant disse er R-134a ($C_2H_2F_4$) som vi skal bruke i denne oppgaven.

Tabell 2.2 viser egenskapene til noen kjølemedier. R-407c og R-410a er mest brukt i luftluft varmepumper i Norge i dag. R-134a er litt dårligere som kjølemedium på grunn av høyere kokepunkt og lavere damptrykk og brukes til formål med midlere kjølekrav som kjøleskap, luftkondisjoneringer i biler etc. R-22 og R-12 er som nevnt ikke lenger tillatt brukt.

Klassifikasjon av kjølemedier:

Kjølevæsker består av karbonforbindelser med ulike antall C-atomer og med hydrogen (H), fluor (F), klor (Cl) eller bor (B) på sidegreinene (noen unntak, bl.a. NH₃ og CO_2). For ikke-sykliske C-kjeder er totalt antall sidegreiner lik (antall $C \times 2 + 2$). Dette må da være lik summen av antall H,F,Cl og B-atomer.

Væskene klassifiseres etter en kodebetegnelse gitt av en internasjonal standard ISO/TC86-WG-1. Koden har formen:


$$RC-xyz$$
 Bu,

der

• R betegner at forbindelsen er kjølevæske,

Tabell 2.2: De viktigste egenskapene til noen kjølemedier.	Blanding betyr at flere
kjølemedier er benyttet, f.eks. er R-410a sammensatt av like	deler R-32 (CH_2F_2) og
$R-125 (C_2F_5H).$	

Navn	Kjemisk	Kokepkt	Væske:	Damp:	Damptrykk	Ford.varme
	formel	(°C)	Varmekap.	Varmekap. Varmekap.		(kJ/kg)
		v/1 atm	$(kJ/(kg\ K)$	$(kJ/(kg\ K)$	$v/25^{\circ}C$	(v/k.p.)
R-134a	$C_2H_2F_4$	-26.5	1.42	0.854	662	215
R-407c	(blanding)	-43.6	1.54	0.83	1174	
R-410a	(blanding)	-51.5	1.84	0.83	1653	
R-22	CHClF_2	-40.8	1.24	0.657	1043	
R-12	CCl_2F_2	-21.6	0.97	0.617	652	
Propan	C_3H_8	-42		1.68	950	431
Ammoniakk	NH_3	-33	2.1	2.06	1001	1368
Karbon-	CO_2	-78	0.83	0.84	6400	573
dioksyd		(sublim.)				
Vann	H_2O	+100	4.2	1.89	3.17	2257
Propan	C_3H_8	-42		1.68	950	431




Figur 2.8: Molekylstruktur av R134a (1,1,1,2-tetrafluoroetan).

- C betegner at forbindelsen er syklisk (C droppes for ikke-sykliske forbindelser),
- x betegner (antall C-atomer -1) i formelen (når x = 0 droppes x fra koden),
- y betegner (antall H-atomer + 1) i formelen,
- z betegner antall F-atomer i formelen,
- B betegner at forbindelsen inneholder B-atomer der u betegner antall B-atomer (når u = 0 droppes Bu fra koden),
- antall Cl-atomer i den kjemiske formelen kan finnes ved at summen av antall (H, F, Cl og B)-atomer er lik totalt mulige sidegreiner i C-kjeden.

Eksempel: R134a:

Ikke-syklisk, (1+1) = 2 C-atomer, (3-1) = 2 H-atomer og 4 F-atomer. Mulige sidekjeder er $2 \times 2 + 2 = 6$ som er brukt opp av H og F slik at det er ingen Cl eller B-atomer. Kjemisk formel er $C_2H_2F_4$, og strukturen er vist i Figur 2.8:



Figur 2.9: Det kommersielle $\log p$ -H-diagram for R-134a kjølevæske. Diagrammet er litt forenklet ved at vi har fjernet et kurvesett (isokorene) som er uaktuelt i denne oppgaven. I tillegg er halvparten av isentropene fjernet.

Bibliografi

- [1] E. Lillestøl, A. Hunderi og J.R. Lien, 2001 Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 2: varmelære og elektrisitetslære, Universitetsforlaget.
- [2] M. Alonso and E.J. Finn, 1992 Physics, Addison Wesley.
- [3] P.C. Hemmer, 2002 Termisk fysikk, Tapir.
- [4] G.L. Squires, 1985, Practical Physics, Cambridge University Press, Cambridge.
- [5] N.C. Barford, 1985, Experimental Measurements: Precision, Error and Truth, (2nd edn), Wiley, Chichester.
- [6] PASCO scientific, 1988, Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific Model TD-8553/8554A/8555.