SinoMCU 8 位单片机



上海晟矽微电子股份有限公司

Shanghai SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.



<u>目录</u>

1	简介	. 3
	应用范围	
	应用说明	
	后本修订记录	. 5



1 应用简介

MC32P7031 中 JBSET/JBCLR/CMPR/JZR/JZAR/DJZR/DJZAR 指令对端口直接进行操作在某些条件下可能产生误动作,为此本笔记提供了使用说明及相应的示例。

2 应用范围

指令 JBSET/JBCLR/CMPR/JZR/JZAR/DJZR/DJZAR 对 IOPO/IOP4/IOP5 的操作应参考应用说明,这些指令对其他寄存器或 RAM 的操作不受影响。

3 应用说明

MC32P7031 中判断跳转指令不能对端口进行直接判断,需要通过 RAM 进行缓存。按照下表修改(左边一列是有问题的写法,右边一列是推荐的写法):

	原程序	替换程序	
	JBSET 端口寄存器, BIT	MOVAR	端口寄存器
	指令1	MOVRA	RAM
	指令 2	JBSET	RAM, BIT
		指令1	
		指令2	
	JBCLR 端口寄存器,BIT	MOVAR	端口寄存器
	指令1	MOVRA	RAM
	指令 2	JBCLR	RAM, BIT
		指令1	
		指令 2	
	MOVAI 立即数	MOVAR	端口寄存器
	CMPR 端口寄存器	MOVRA	RAM
	指令1	MOVAI	立即数
	指令2	CMPR	RAM
1		指令1	
		指令 2	
	JZR 端口寄存器	MOVAR	端口寄存器
	指令1	ADDAI	1
	指令 2	MOVRA	RAM
		MOVRA	端口寄存器
		JZR	RAM
		指令1	
		指令2	
	JZAR 端口寄存器	MOVAR	端口寄存器
	指令1	MOVRA	RAM
	指令 2	JZAR	RAM
		指令1	
		指令2	

DJZR 端口寄存器	MOVAR	端口寄存器
指令1	ASUBAI	1
指令 2	MOVRA	RAM
	MOVRA	端口寄存器
	DJZR	RAM
	指令1	
	指令 2	
DJZAR 端口寄存器	MOVAR	端口寄存器
指令1	MOVRA	RAM
指令 2	DJZAR	RAM
	指令1	
	指令 2	

影响:

● 占用一个 RAM, 建议用 7FH

4 应用示例

原程序		替换程序	
		jjbclr macro sfr, bit	
		movar sfr	
	4	movra 0x7f	
		jbclr 0x7f, bit	
		endm	
		jjbset macro sfr,bit	
		movar sfr	
		movra 0x7f	
1		jbset 0x7f,bit	
		endm	
A 10			
	IOP0, 2	#define F_IN IOPO, 2	
#define F_OUT	IOP0, 3	#define F_OUT IOPO,3	
org	0	org 0	
goto	start	goto start	
start:		start:	
	F_OUT	bclr F_OUT	
jbset	F_IN	jjbset F_IN	
bset	OUT	bset OUT	
goto	start	goto start	
end		end	

5 版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
V1. 0	2016-05-19	新建

