STemWin5.22 移植笔记

网上关于 emwin 的资料很少,我在移植的时候查了很多资料,对我一个感觉是好乱,有的代码改动的太多,这会让像我这种菜鸟无从下手,并且来源很乱,这让我决心写下这个笔记,来让新手快速入门 emwin,高手当然飘过哦,这只限于我这种菜鸟罢了。

emWin 是 segger 公司出的一款图形化界面,非常好看,大家所熟悉的 ucGUI 也是这个公司开发的,ucGUI 是 XP 的,而 emWin 是 win7 哦!而移植也要比 ucGUI 简单的多,没有 ucGUI 那么麻烦。好废话少说,如正题。

1、获取库文件

解压缩下载的压缩包,打开文件夹,我们看到

🎉 _htmresc	2014/2/23 17:28	文件夹	
📗 Libraries	2014/2/23 17:27	文件夹	
🎉 Project	2014/2/23 17:27	文件夹	
Utilities	2014/2/23 17:27	文件夹	
MCD-ST Liberty SW License Agreeme	2014/1/29 2:06	PDF 文件	18 KB
Release_Notes.html	2014/1/29 20:39	360 se HTML Do	164 KB

Libraries : 里面就有我们需要的 STemWin 库

Project: 这个是 ST 的工程文件,以官方的 eval 板子建的工程

Utilities: 这个是文件系统和 eval 板子的硬件驱动程序

我们打开 Libraries 文件夹,看到 StemWinLibrary522 了,先莫激动,这个我们先到这里。

CMSIS	2014/2/23 17:26	文件夹
STemWinLibrary522	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F0xx_StdPeriph_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F2x7_ETH_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F2xx_StdPeriph_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F4x7_ETH_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F4xx_StdPeriph_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F10x_StdPeriph_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F30x_StdPeriph_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32F37x_StdPeriph_Driver	2014/2/23 17:26	文件夹
STM32L1xx StdPeriph Driver	2014/2/23 17:27	文件夹


2、库文件加到工程里

首先,我们借用原子的触摸程序(战舰的哦),先将前面找到的库文件夹复制到工程文件夹下, 注意: 工程里的 lcd.c 和 lcd.h 改为 ili93xx.c 和 ili93xx.h 后重新加入到工程里,LCD_Init ()也改为 LCDx Init ()

下面的程序由 ili93xx.h 中剪切到 ili93xx.c 中,至于为什么做以上工作,移植过 ucGUI 的再知道不过了,这里就不多说了,不知道的可以百度哦。

typedef struct

```
{
    u16 LCD_REG;
    u16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
                        ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
#define LCD BASE
#define LCD
                        ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
如图:
  CORE
                            2014/2/26 21:05
                                        文件夹
 MARDWARE
                            2014/2/26 21:05
                                        文件夹
                            2014/2/26 21:05
 ■ OBJ
                                        文件夹
                            2014/2/26 21:05 文件夹
 STemWinLibrary522
 STM32F10x_FWLib
                            2014/2/26 21:05
                                        文件夹
 SYSTEM
                           2014/2/26 21:05
                                        文件夹
 USER
                            2014/2/26 21:05
                                        文件夹
 keilkilll.bat
                            2011/4/23 10:24 Windows 批处理...
接下来就是拿出你的剪刀了,首先把主程序里的触摸都剪掉,剩下下面的就行啦!
int main(void)
{
    u8 i=0;
    delay_init();
    NVIC_Configuration();
    uart_init(9600);
    LED_Init();
    LC。 Dx_Init();
    KEY_Init();
    POINT_COLOR=RED;
  while(1)
    {
        i++;
        if(i==20)
             i=0;
             LED0=!LED0;
        }delay_ms(20);
    }
}
接着就是把文件加到工程你去那,下图是工程截图:
```



红框中间的三个文件路径: STemWinLibrary522\Config

GUI_X.c 的路径: STemWinLibrary522\OS

接下来就是 emWin 的库啦,哈哈,打开 Lib 文件夹,看到那么多的文件,是不是晕了,我们仔细看看,ST 给 MO M3 M4 的都分配了库,还很了编译软件和有无系统的,简直是分的很好,显然我们用 STemWin522_CM3_Keil.lib 这个库,好了,工程就到此就弄好了。

3、修改程序,启动 emWin

接下来的工作就麻烦点喽,大家淡定点,其实也就一会儿的功夫喽!

首先动 GUIConf.c 中的 GUI_NUMBYTES 为 1024*50,50 可以小点,不要太大,太大编译器会编译会错误的,

接下来是 LCDConf_FlexColor_Template.c 这个文件,先将我们的 ili93xx.h 头文件包含进来,接下来加入以下两行程序,至于后面的地址为什么会这样,这是 LCD 显示里的哦#define LCD_REG_ADDRESS *(__IO uint16_t *)(0x6C000000)

#define LCD_DATA_ADDRESS *(__IO uint16_t *)(0x6C000800)

再就是下面的几个程序 static void LcdWriteReg(U16 Data) { // ... TBD by user LCD_REG_ADDRESS=Data;


```
}
static void LcdWriteData(U16 Data) {
 // ... TBD by user
   LCD DATA ADDRESS=Data;
}
static void LcdWriteDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
 while (NumItems--) {
   // ... TBD by user
       LCD_DATA_ADDRESS=*pData++;
 }
}
static void LcdReadDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
  *pData = LCD_DATA_ADDRESS;
   while (NumItems--) {
   // ... TBD by user
       *pData++=LCD_DATA_ADDRESS;
 }
}
 此时重要的函数来喽 void LCD X Config(void)
  Config.Orientation = GUI SWAP XY | GUI MIRROR Y;
  这句是显示方向的,默认的是这个,弄好后,下进去板子,看是否正常显示,不正常显示
可以试试该这里哦。PS:9341 的能行,但是 6804 的不行,看哪位能解决哦!
GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice,
                                    &PortAPI,
                                                   GUIDRV_FLEXCOLOR_F66709,
GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
GUIDRV FLEXCOLOR F66709 这个东西很重要,移植的时候我就栽在这里啦,这是对控制芯
片的支持,具体请看最新手册 5.22 的(P991),也有中文的 5.12,不过 5.22 支持的很多.
  最后就是 main 函数喽
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
   GUI_Init();
   GUI_DispString("Hello STemWin!");
  记住这句一定要加上 RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph CRC, ENABLE); 不知道是为
```

什么,大家加上就行喽,哈哈,现在编译把程序下到板子里去哦,哈哈 是不是成功显示了。

4、加入demo, 让emWin 炫起来

来张照片。哈哈, 先歇会儿, 后续再写上 demo 的和触屏的。

首先,工程文件加入 demo 的文件,如下图



加入头文件 gui_demo.h 然后再主函数里加入 GUIDEMO_Main(); 好,编译程序,下进去,惊喜吗?看到经典的开始画面了,但是没有动,右下脚没有像别人的视频里的滚动啊!哈哈,莫急,因为我们还没有启动 emWin 的心跳哦!

有的是用 systick,但是我没有实验成功,而是用定时器用的,其实都是一样,在 HARDWARE 里加入 gui_time.c 和 gui_time.h 文件,具体源码见工程喽,其实就是循环调用 OS_TimeMS++;让 emWin 跳动起来。别忘了,主函数要调用定时器的初始化哦!我们再编译,程序跑起,哈哈,是不是动了。

欸,但是还有个问题,怎么就是一个画面,不往下去了呢?这是我们还没有开启 demos 的开关了,打开 GUIDEMO.h 文件,配置如下图,记住后面每个项目的开关要关掉很多的,不然会有错误的。我开了 8 个,到黑圈那里就好了。



再跑起程序,哈哈,这回就真的动了。高兴啊,见到 win7 风格的画面,我为以后的界面充满了信息。

5、启动 touch, 人机界面更美好

这是我们移植的最后一步啦,我们先看中文手册上是怎么说的(P765),见下图

22.4.2.1 设置模拟触摸屏

触控面板的准备应遵循以下步骤:

- 应用硬件程序
- 对 GUI_TOUCH_Exec() 应用定期调用
- 用示波器验证工作是否正常
- 通过示例来确定校准值
- 使用上一步确定的值,在初始化程序 LCD_X_Config() 中添加一个对 GUI_TOUCH_Calibrate() 的调用

下面对每一步进行详细描述。

那我们就按照这个步骤来喽。首先是硬件程序,由于我们用的 5.22 版本没有关于 touch 的 C 文件,我便从 5.16 那儿拷过来了 GUI_X_Touch_Analog.c,把这个文件加入到 StemWin5.22 组里,因为直接就用的原子的触摸了,我们就直接调用 TP_Read_XY2(&x,&y);这个函数,把他放进 GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)和 GUI_TOUCH_X_MeasureY(void)这两个函数里,其实最后由这个函数 GUI_TOUCH_Exec()循环调用,来一直读 AD 的值。哦,说到这儿,把GUI_TOUCH_Exec()这个函数也要放进前一步建的 gui_time.c 文件里,具体见源码喽!这就把前两步弄完了。

第三步没搞过,直接第四步吧。用示例确定校准值??迷惑,哪里的示例,怎么确定,哈哈,听我一步步说来。这里的值就是取得 A/D 转换器的最小值和最大值。emWin 需要用这些值来把测量结果转换为以像素表示的触摸位。这 4 个值为:

值	获取方法
GUI_TOUCH_AD_TOP	按下触摸屏的顶部,写下 Y 轴模拟输入值。
GUI_TOUCH_AD_BOTTOM	按下触摸屏的底部,写下 Y 轴模拟输入值。
GUI_TOUCH_AD_LEFT	按下触摸屏的左侧,写下 X 轴模拟输入值。
GUI_TOUCH_AD_RIGHT	按下触摸屏的右侧,写下 X 轴模拟输入值。

emWin 的示例文件夹中有一个小程序,可用来获取触控面板的这些值。该程序位于文件夹 Sample\Tutorial 下,程序名称为 TOUCH_Sample.c。在硬件上运行该示例。其输出应类似于下侧的屏幕截图。

```
Measurement of
A/D converter values
Analog input:
x:0423, y:0386
Position:
x:0093, y:0043
```


接下来我们在 LCDConf_FlexColor_Template.c 文件中加入上面提到的四个值

#define TOUCH_AD_TOP 221
#define TOUCH_AD_BOTTOM 3900
#define TOUCH_AD_LEFT 160
#define TOUCH_AD_RIGHT 3883


后面的数字只是临时写的,然后我们再新建 gui_touch.c 文件,这就是 TOUCH_Sample.c 文件的程序,我们拷贝过来到 gui_touch.c 中,如下图所示

```
14
    int main(void)
15 □ {
     u8 i=0;
16
                        //延时函数初始化
     delay_init();
17
     NVIC_Configuration();
                           //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
18
                      //串口初始化为9600
19
     uart_init(9600);
                        //LED端口初始化
     LED_Init();
20
     LCDx_Init();
21
22
     KEY_Init();
    (TP_Init();
23
     POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
24
     TIM3_Init(2,36000-1);
25
26
27
     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);//不知道为什么一定要开crc时钟
28
     GUI_Init();//初始化GUI
29
30
     GUI_DispString("Hello STemWin!");//显示测试
31
32 □ #if 0 <
    Touch_MainTask();
33
                        改为1即可确定上面的四个
34
                                值
35
      GUIDEMO_Main();
36
    #endif
     while(1)
37
38 🖨
```

然后下载程序, 界面如下图



这是确定左上角的值,记住,一定要触摸,蓝色的 X 就是 TOUCH_AD_LEFT 的值,Y 就是 TOUCH_AD_TOP 的值,然后下一张



同样触摸右下角,看到十字会移动到右下角,这是蓝色 X 的值为 TOUCH_AD_RIGHT,Y 值 为 TOUCH_AD_BOTTOM , 这 样 , 前 面 提 到 的 四 个 值 就 已 经 确 定 了 , 同 时 改 掉 LCDConf_FlexColor_Template.c 里的那四个值。

最后一步啦,哈哈,见下图,在 LCD_X_Config 函数里调用 GUI_TOUCH_Calibrate 函数,这样,我们的触屏移植就弄完了。

```
180 \proid LCD_X_Config(void) {
181
       GUI_DEVICE * pDevice;
182
        CONFIG_FLEXCOLOR Config = {0};
        GUI_PORT_API PortAPI = {0};
183
184
        // Set display driver and color conversion
185
186
        pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0);
187
188
        // Display driver configuration, required for Lin-driver
189
190
        LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS);
191
192
        LCD_SetVSizeEx(0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS);
193
         GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 0, 240, TOUCH_AD_TOP, TOUCH_AD_BOTTOM)
GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 0, 320, TOUCH_AD_LEFT, TOUCH_AD_RIGHT)
194
195
196
```

弄了好久了,寒假就开始了,到现在触屏终于可以啦,哈哈 ,发这个帖子也祝贺自己 一下喽,哈哈,大神们指点意见哦!

作者: pizhihui

日期: 2014年2月27日 联系QQ: 912458257