DMT80480T070_18WT

7.0 英寸 800×480 图形点阵 K600+内核 65K 色 智慧型人机界面







修订记录

| 19 II 化米 | | |
|------------|--------|--|
| 日期 | 描述 | |
| 2012-05-01 | 编制数据手册 | |
| | | |
| | | |
| | | |

● 硬件特性

| 参数 | 数据 | 说明 |
|------------|----------------------|-----------------------------------|
| 显示屏类型 | TFT | |
| 分辨率 | 800×480 | 可以配置成 480×800 (转 90°模式) |
| 颜色 | 65K(65536 色) | 16bit 调色板 5R6G5B |
| 显示尺寸(A.A.) | 154.1mm(宽)×85.9mm(高) | |
| 触摸屏类别 | 4 线电阻式触摸屏 | |
| 触摸屏误差 | +/-0.5% | 运行中,可以随时重新校准 |
| 背光类别 | LED | 亮度减半寿命不低于 30000 小时 |
| 背光亮度 | 300nit | 64 级亮度可调; 触摸屏可以直接控制背光亮度和点亮时间。 |
| SD 卡接口 | SD/SDHC | FAT32 文件格式; 用于图片、字库、配置文件的下载升级。 |
| RTC 精度 | 1 秒/24 小时 | 25℃环境温度下 |
| 其他硬件 | 蜂鸣器 | 可以软件控制鸣叫; 点击有效触摸按键时会自动伴音提示。 |

● 工作环境和可靠性参数

| 参数 | 测试环境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|------------|
| 工作温度 | 12V 电压下,湿度 60% | -20 | 25 | 70 | $^{\circ}$ |
| 储存温度 | - | -30 | 25 | 80 | $^{\circ}$ |
| 工作湿度 | 25 ℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| 出厂前老化时间 | - | - | 24 | - | Н |
| ESD 防护等级 | IEC4 级(接触和空气放电) | | | | |
| 防护等级 | IP65(正面) | | | | |
| 其他认证 | CE RoHS | | | | |

● 用户接口特性


| 参数 | 说明 |
|--------|------------------|
| 工作电压 | DC6-42V,带电源反接保护 |
| 功耗 | 4.8W (12V 400mA) |
| 串口模式 | N81 |
| 串口电平 | RS485 和 RS232 |
| 用户连接端子 | 6Pin_3.81mm 接线端子 |

● 软件特性

| 参数 | 说明 |
|------------|---------------------|
| 软件平台 | 迪文 DGUS 系统软件 |
| 硬件寄存器空间 | 256 Bytes |
| 用户变量存储空间 | 56K Bytes |
| 字库和图标库存储空间 | 32M Bytes |
| 图片存储空间 | 224M 可以保存 290 幅全屏图片 |


● 安装特性

| 参数 | 说明 |
|--------|---------------------------------|
| 外壳材料 | ABS 工程材料 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 210.30(mm)×149.75(mm)×26.00(mm) |
| 安装开孔尺寸 | 197.00(mm)×136.50(mm) |
| 安装深度 | 17.05(mm) |
| 净重 | 490 g |
| 配件 | 防水橡胶垫圈、卡扣 |



HMI安装固定示意图 HMI installation guide







图中红色位置为卡扣安装孔 上图为俯视图,HMI底部有同样两组卡扣安装孔



The mounting holes are marked by the red circles. The picture above shows the top view ,there are the same mounting holes on the other side.

第二步:如图所示,将卡扣置入安装孔中;

Step.2: Place the buckles into the mounting holes as shown;



第三步:旋紧螺丝,将HMI固定在设备上。

Step.3: Tighten the screws to fix the HMI on the device.