## Módulo Ethernet Arduino W5500


15 de maio de 2018 Luboš M. Voltar à lista de artigos (/navody-k-produktum/)

O módulo de rede Ethernet W5500 é um circuito de comunicação adicional para o Arduino. Este circuito prático da WIZnet permite conectar o Arduino à sua rede doméstica ou à Internet. Além do circuito W5500, o módulo também possui um conector RJ45 para conectar um cabo de rede e componentes adicionais para a operação adequada. Também digno de nota é um conversor de tensão de 5 Volts a 3,3 Volts. O circuito W5500 funciona com tensão de 3,3 V, mas seus pinos de dados também podem se comunicar em níveis de 5 V. Graças à presença do conversor, podemos usar o pino de alimentação de 5V ou 3.3V. O módulo lida com endereços IPv4 e se comunica a 10 ou 100 Mbps. A comunicação com o Arduin é via protocolo SPI.



Um total de 8 fios deve ser conectado para conectar com êxito o módulo Ethernet W5500 à placa Arduino. Conecte 3.3V com 3V3 Arduina, MISO com D12, MOSI com D11, SCS com D10, SCLK com D13, GND com terra de Arduina, RST com Arduina RESET e INT com pino D2.

Os pinos D10, D11, D12 e D13 são conectados aos pinos SPI da placa UNO usada. Se você deseja usar outra placa Arduino, é necessário usar seus pinos SPI (mais informações <u>aqui</u> (<a href="https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI">https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI</a>).



Para fazer upload do código de amostra com sucesso, você deve baixar e importar a biblioteca <a href="Ethernet2 (/docs/texty/0/253/ethernet2.zip">Ethernet2 (/docs/texty/0/253/ethernet2.zip</a>), conforme descrito <a href="aqui (/zaciname-s-arduinem/arduino-knihovny.html">aqui (/zaciname-s-arduinem/arduino-knihovny.html</a>). O código de amostra com um servidor da web contém as bibliotecas necessárias no início. Em seguida, defina seu próprio endereço MAC, que deve ser exclusivo para cada dispositivo, e defina o endereço IP, que deve ser atribuído pelo servidor DHCP ou definido manualmente pelo roteador. Podemos encontrar facilmente o intervalo usado localizando o endereço IP (por exemplo, 192.168.1.2) em qualquer computador conectado à mesma rede e configurando o endereço IP do Arduino vários endereços maiores (por exemplo, 192.168.1.50). Em seguida, basta inicializar o Ethernet Shield no modo de servidor com a porta padrão 80.

A sub-rotina de configuração contém as configurações de comunicação da linha serial, seguidas pela comunicação Ethernet Shield e o endereço IP definido pela linha serial.

Um loop infinito no início carrega primeiro os clientes conectados na variável do cliente e depois verifica se temos algum cliente. Se o cliente estiver conectado, imprimimos as informações na linha serial e depois enviamos todos os dados. Primeiro, enviamos uma resposta http padrão, na qual podemos definir o número de segundos para o cliente recarregar a página para o comando "Atualizar: 5". Também é importante imprimir nossos


próprios dados, onde neste programa imprimimos o tempo desde o início do Arduino e depois usamos as informações do loop for de todas as entradas analógicas. Após a impressão de toda a resposta, feche a conexão e repita o loop.

♣copiar para área de transferência

```
// módulo LAN W5500 - servidor web
// conexão bibliotecas necessárias
# incluem <SPI.h>
# incluem <Ethernet2.h>
 // definir o MAC endereço
byte mac [] = {
   0xDE , 0xAD , 0xBE , 0xEF , 0xFE , 0xED
};
// Configuração do endereço IP - deve ser atribuível pelo servidor DHCP,
// no intervalo correto ou atribuído manualmente pelo
endereço IP do roteador ip ( 192 , 168 , 1 , 50 );
// inicialização do servidor na porta 80
EthernetServer server ( 80 );
void setup () {
  // inicializa a comunicação serial em 9600 baud
  Serial . begin ( 9600 );
  // habilita a comunicação com o Ethernet Shield
  Ethernet . begin (mac, ip);
  servidor. begin ();
  // imprime informações sobre o endereço IP
 serial definido . print ( "O servidor está no endereço IP:" );
 Serial . println ( Ethernet , localIP );
}
void loop () {
   // carrega clientes conectados
  EthernetClient client = server. disponível ();
  // se um cliente se conectar, faremos o seguinte
  se (cliente) {
     Serial . println ( "Novo cliente:" );
    // a solicitação http termina com uma linha em branco
    boolean currentLine = true;
    // se o cliente estiver conectado e disponível,
    imprimiremos os dados disponíveis
    while (client. connected ()) {
       if (client. available ()) {
        // recupera e imprime informações do cliente
        char c = client. read ();
        Serial . escreva (c);
        // se chegarmos ao final da linha e a próxima estiver vazia,
        // a solicitação foi encerrada e poderemos enviar uma resposta
        se (c == '\ n' && currentLineLine) {
           // primeiro enviar uma resposta http padrão para o
          cliente. println ( "HTTP / 1.1 200 OK" );
          cliente. println ( "Tipo de conteúdo: texto / html" );
```


```
cliente. println ( "Conexão: fechar" );
          // define a atualização automática da página após 5 segundos de
          cliente. println ( "Atualizar: 5" );
          cliente. println ();
          cliente. println ( "" );
          cliente. println ( "" );
          // place para imprimir seu próprio
          cliente de dados . print ( "Hora de inicialização:" );
          cliente. print ( milis () / 1000 );
          cliente. print ( "segundo. <br />" );
          // amostra da saída de dados de todas as entradas analógicas
          para ( int analogPin = 0 ; analogPin < 6 ; analogPin ++) {</pre>
             int analogData = analogRead (analogPin);
            cliente. print ( "Entrada analógica A" );
            cliente. print (analogPin);
            cliente. print ( ":" );
            cliente. print (analogData);
            // comando "<br />" atua como uma etapa para o próximo
            cliente de linha . println ( "<br />" );
         cliente. println ( "" );
          quebrar;
        }
        // inicia uma nova linha
        se (c == '\ n' ) {
         currentLineLine = true;
         // detecção de caracteres na nova linha
        } else if (c! = '\ r' ) {
          currentLineLine = false;
       }
      }
    }
    // pausa para o navegador lidar com todos os dados
    delay ( 1 );
    // fecha a conexão do
    cliente. stop ();
    Serial . println ( "Cliente desconectado." );
    Serial . println ( "-----" );
  }
}
```

Depois de carregar o código de amostra na placa Arduino com o módulo Ethernet W5500 conectado, obtemos, por exemplo, o seguinte resultado:



Cas od spusteni: 2384 vterin. Analogovy vstup A0: 145 Analogovy vstup A1: 138 Analogovy vstup A2: 141 Analogovy vstup A3: 122 Analogovy vstup A4: 119 Analogovy vstup A5: 128

O módulo Ethernet Arduino W5500 é um elemento de rede interessante que nos permite conectar o Arduino à nossa rede doméstica. Após a conexão, podemos monitorar os dados medidos a partir de qualquer dispositivo localizado na mesma rede. Este módulo Ethernet pode ser usado, por exemplo, como um dispositivo de medição na parte da casa onde a rede LAN é distribuída. A grande vantagem também é que, graças ao excelente suporte do módulo W5100 mais antigo, foi criada a biblioteca Ethernet2 usada, que é 100% compatível com a biblioteca Ethernet mais antiga. Portanto, se você usou um módulo mais antigo em um projeto, basta baixar a nova biblioteca e altere seu nome <Ethernet.h> para <Ethernet2.h> no seu código.




Lista de componentes usados:

http://arduino-shop.cz/arduino/974-arduino-uno-r3-atmega328p-1424115860.html (http://arduino-shop.cz/arduino/974-arduino-uno-r3-atmega328p-1424115860.html) https://arduino-shop.cz/arduino/1676-sitovy-ethernetovy-modul-w5500 -tcp-ip-51-stm32-for-arduino-1500539901.html (https://arduino-shop.cz/arduino/1676-sitovy-ethernetovy-modul-w5500-tcp-ip-51-stm32-pro-arduino-1500539901.html)

Ethernet2.zip (/docs/texty/0/253/ethernet2.zip) (65,29 KB)

## Outros artigos semelhantes



(/navody-k-produktum/modul-casoveho-zpozdeni-s-rele-a-led-displejem.html)

Módulo de retardo de tempo com relé e display LED (/navody-k-produktum/modul-casoveho-zpozdeni-s-rele-a-led-displejem.html)

11. 11. 2019 Luboš M. Manuais do produto (/navody-k-produktum/)

Este módulo simples pode ser usado para comutação de carga e contém 18 funções.

LEIA TODO (/NAVODY-K-PRODUKTUM/MODUL-CASOVEHO-

7PO7DENI-S-RELE-A-LED-DISPLEJEM HTML)



(/navody-k-produktum/vyvojova-deska-esp32-cam.html)

Placa de desenvolvimento ESP32-CAM (/navody-k-produktum/vyvojova-deska-esp32-cam.html)

27 de outubro de 2019 Luboš M. Manuais do produto (/navody-k-produktum/)

Trabalhar com a câmera no ESP32 é uma variação interessante que este módulo transmitirá.

LEIA TODO (/NAVODY-K-PRODUKTUM/VYVOJOVA-DESKA-ESP32-CAM.HTML)

## Assine notícias e siga novos artigos

Váš e-mail

**ENVIAR** 

Concordo com o processamento de dados pessoais (mais (/zpracovani-osobnich-udaju.htm))









Copyright ECLIPSERA sro Jihlavska 1985, Havlickuv Brod Todos os direitos reservados

<u>project.cz/sluzby/tvorb**W/ebd/esigs**hop.html)</u>

Sistema de gerenciamento de conteúdo