### EE15




#### Aula 1 : Sistema de Comunicação

# Tópicos

- ✓ Definição de SC
- ✓ Topologias
- ✓ Características das topologias
- ✓ Utilização do meio modos de Tx.
- ✓ Comunicação serial e paralela
- ✓ Transmissão serial síncrona e assíncrona
- ✓ Exercícios


## Definição


- ✓ Conjunto de técnicas, procedimentos e dispositivos que viabilizam a comunicação entre usuários.
- ✓ Permite a troca informação.





#### Elementos Básicos

- ✓ Mensagem (MSG)
- ✓ Fonte
  - I Gera a INFO para ser Transmitida
- ✓ Transmissor
  - Converte os dados em sinais transmissíveis
- ✓ Canal de Comunicação
  - I Caminho pelo qual a INFO será transportada
- Receptor
  - Converte o sinais recebidos em dados
- ✓ Destino
  - I Onde a INFO é processada









Para construir um sistema de comunicação é necessário "preocupar-se" (escolher, projetar) com todos os elementos básicos.

#### ✓ OBJETIVO

I Interligar os usuários (fonte - destino) através de canais de comunicação apropriados.

## Tarefas Chave do Sistema de Comunicações


- ✓ Transmission System Utilization
- ✓ Interfacing
- ✓ Signal Generation
- Synchronization
- ✓ Exchange Management
- Error detection and correction
- Addressing and routing
- Recovery
- ✓ Message formatting
- ✓ Security
- ✓ Network Management

## Topologias de Ligação

- I Topo=relevo, superfície. Logia=estudo.
- Topologia=estudo do arranjo físico/geométrico, das coisas.
- l Topologia de ligação= estudo das diversas maneiras possíveis de se interligar os usuários a partir de canais de comunicação.

### Suposição:


Existem múltiplos usuários e todos devem ser capazes de estabelecer comunicação com qualquer outro usuário existente.




! Uma idéia: interligar os usuários 2 a 2



2 usuários → 1 ligação



3 usuários  $\rightarrow 2$  ligações



N usuários → ? ligações

Para N termos tomados 2 a 2:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \Rightarrow C_{N,2} = \frac{N!}{2!(N-2)!}$$

$$C_{N,2} = \frac{N \cdot (N-1) \cdot (N-2)!}{2!(N-2)!} \Rightarrow \frac{N \cdot (N-1)}{2}$$

$$\mathbf{C}_{\mathbf{N},2} = \frac{\mathbf{N} \cdot (\mathbf{N} - \mathbf{1})}{2}$$

 $\mathbf{C}_{\mathbf{N},2} = \frac{\mathbf{N} \cdot (\mathbf{N-1})}{2}$  I O número de ligaçõoes cresce com o quadrado do número de usuários!!!!!

I Calcular o número de ligações para:


N=20


N=40


N = 50


N = 100


- Esta estratégia é dispendiosa.
- l Também é conhecida por `Topologia Totalmente conectada´.
- I Existem outros arranjos possíveis?
- Cada arranjo, cada topologia possui características próprias.
  - Custo/Complexidade
  - Robustez\*
  - \* Interligar com eficiência os usuários, tolerância a falhas no sistema.
















# Utilização do Meio Físico

- I Meio físico=canal de comunicação
- A possibilidade de utilizar uma ligação entre usuários (canal de comunicação) de três formas diferentes, de acordo com o fluxo de informação.

I Simplex: Rádio, TV



I Half Duplex: Rádio Amador



I Full Duplex: Telefone



Uma ou outra classificação utilizada é quanto à extensão física dos sistemas de comunicações, mais especificamente as Redes de Computadores: LANs, MANs, WANs, WLANs.

LAN: Local Area Network


I MAN: Metropolitan Area Network

I WAN: Wide Area Network

I WLAN: Wireless Local Area Network

### Transmissão Serial e Paralela

- Etapas já vistas Sist. de Comunicação:
- Existência de Múltiplos usuários= Fontes de INFO.
- Interligar usuários via canais de comunicação
  Topologias.
- 3. Modos de utilização do canal: Simplex, Half Duplex e Full Duplex.
- Seguinte etapa: Escolha do formato da INFO digital.
- Os possíveis formatos para transferência de INFO digital: Serial e Paralelo.



#### Transmissão Serial e Paralela

#### Características:

- ✓ Modo Paralelo
- Curtas distâncias
  - Meio caro = várias linhas de fios.
  - Dificuldades físicas = sensibilidade ao ruído, efeito capacitivo.
- ✓ Modo Serial
- Longas distâncias
- Baixo custo


#### Transmissão Serial X Tx. Paralela

- A Tx Paralela é extremamente rápida, embora mais cara.
- A Tx Serial é relativamente lenta (a USB é rápida), embora seja mais simples: 1 linha de dados.
- A Tx Paralela sofre de interfências externas: ruídos (+ linhas = + metal = + antenas = + ruídos), bem como efeitos capacitivos entre linhas.

- I Provoca então distorções no sinal que trafega (pulsos digitais).
- A Tx Serial é mais robusta.
- A Tx Paralela pela velocidade é sensível ao ruído. Usado em curtas distâncias.
- Longas distâncias: fatalmente a INFO passará por linhas telefônicas (seriais).


## Pontos a considerar!

- ✓INFO digital : bits e bytes
- ✓ Comunicação → INFO+dados de CONTROLE
- √ Como Transmitir INFO digital pelo canal de comunicação?
  - Perturbações no meio.



Em canais de comunicação típicos:

Pulsos elétricos são usados (variação de tensão no meio de transmissão).



- I Fluxo de INFO digital=fluxo de bits/bytes=fluxo de pulsos.
- Segundo a regularidade: Síncrona ou Assíncrona.

### Comunicação Assíncrona

- I Fluxo de INFO é intermitente.
- O Tx não possui sempre dados prontos ou esporadicamente.
- Exemplos: keyboard/CPU, conversa telefônica, MODEM.
- A comunicação no formato serial é tanto no modo síncrono como no assíncrono:
  - INFO + dados de CONTROLE.
- A comunicação no formato paralelo é normalmente mantida no modo assíncrono (CPU/porta paralela).
- A comunicação no formato serial é praticada tanto no formato no modo sínc. como assíncr.

### Comunicação Serial Assíncrona


- I Fluxo de INFO = Fluxo serial bits = fluxo serial pulsos
- Tx de INFO + DADOS de CONTROLE

#### I ENQUADRAMENTO:

Delimitação dos bits de dados (INFO) através de bits de marcação especiais (moldura).

O enquadramento orienta o Rx na captura dos bits de dados:

BIT de INÍCIO + BITS de DADOS + BITS de PARADA (start bit) (stop bit)



#### DESCRIÇÃO PASSO A PASSO:

- I Enquanto não houver dados, Tx envia fluxo contínuo de bits "1".
- Havendo dados, Tx envia start bit (0). Os próximos
  N bits serão de dados.
- Tx envia N bits de dados (N=7 valor típico).
- I Rx está "consciente" sobre N, captura os N bits de dados e espera pelo STOP BIT (bit "1"), que será o bit de posição (N+1).
- Não havendo mais dados, Tx entra em estado de espera ("idle") e passa a enviar um fluxo contínuo de bits "1" novamente.

#### Comunicação Serial Síncrona

- l Envio de dados a intervalos regulares: sincronismo entre **Tx** e **Rx**.
- I INFO + DADOS de CONTROLE
- Envio de blocos contínuos de caracteres, DELIMITADOS por um "cabeçalho", um "rodapé" e bits de marcação/sincronismo.
- I CABEÇALHO + RODAPÉ = ENQUADRAMENTO

- I Transmissão "orientada" a CARACTERES, ao contrário da Transm. Assinc., que é orientada a bit.
- Para Transmitir grandes quantidades de dados a grandes velocidades.
- I Sistemas síncronos são mais caros e mais complexos.
- I Vantagem: são transmitidos vários caracteres sem a presença dos bits de **start** e **stop** (economia de dados de controle).

