

EE15 Comunicação de Dados



Aula 2-3

Transm. Serial Sínc. X Assínc.

I Existe enquadramento em ambos os modos:

SÍNCRONO = CARACTERES de ENQUADRAMENTO determinado para blocos de caracteres.

ASSÍNCRONO = BITS de ENQUADRAMENTO determinados para cada caracter.

I OVERHEAD muito maior no modo ASSÍNCRONO. OVERHEAD = excesso de dados de controle

Exemplo 1: Seja a Transmissão de uma mensagem de 500 caracteres. Calcule o overhead para os modos Assíncrono e Síncrono.

Modo Assíncrono

500 caracteres →

500 start + 500 stop = 1000bits.

overhead =
$$\frac{\text{Dados Controle}}{\text{Dados Totals}}$$

overhead =
$$\frac{1000}{5000}$$
 = 20 \(\frac{1}{2} \)

Modo Síncrono

500 caracteres →

4 bytes controle \rightarrow 4*8=32bits

overhead =
$$\frac{32}{4032} \approx 1\%$$

Exemplo 2: Seja a Transmissão de uma mensagem de 4 caracteres. Calcule o overhead para os modos Assíncrono e Síncrono.

Modo Assíncrono

4 caracteres →

4 start + 4 stop bits= **8**bits.

overhead =
$$\frac{8}{40}$$
 = 20%

Modo Síncrono

$$4*8 = 32 \text{ bits.}$$

4 bytes controle→ 4*8=32bits

overhead = Dados Controle
Dados Totais

overhead =
$$\frac{32}{64}$$
 = 50 %

- Exercício 1: Seja a Transmissão de uma mensagem de 10 caracteres. Calcule o overhead para os modos Assíncrono e Síncrono.
- Exercício 2: Seja a Transmissão de uma mensagem de 100 caracteres. Calcule o overhead para os modos Assíncrono e Síncrono.
- Exercício 3: Seja a Transmissão de uma mensagem de 1000 caracteres. Calcule o overhead para os modos Assíncrono e Síncrono.
- Exercício 4: Seja a Transmissão de uma mensagem de 15 caracteres. Calcule o overhead para os modos Assíncrono e Síncrono.

Conclusão

- l Para grandes quantidades de dados o MODO...... é mais vantajoso.
- Para pequenas quantidade de dados o MODOpossui maior eficiência.
- Os bits de START/STOP tornam o Assíncrono 20% mais lento.


Comunic. Assíncrona e Síncrona


- ✓ Definições
 - l Organização temporal da informação.
 - I Formato Paralelo e Serial: Modos Assíncrono e Síncrono
- ✓ Assíncrono
 - I Transmissão intermitente de dados (intervalos indeterminados).
 - I Independente do CLOCK.
- √ Síncrono
 - I Transmissão de dados a intervalos regulares (cadenciada ou contínua).
 - Dependente do CLOCK.

Sinais

- ✓ Definição
 - I Função ou forma de onda dependente do tempo que carrega informação ou representa alguma grandeza física.








Em telecomunicações classifica-se os sinais em: Sinais Analógicos e Sinais Digitais.

√Sinais Analógicos

- I São sinais relacionados a fenômenos físicos.
- I São geralmente complexos, contínuos no tempo e apresenta uma grande riqueza de detalhes.
- I Podem assumir uma infinidade de valores diferentes no decorrer do tempo, a quantidade de valores é infinita.



✓ Sinais Digitais

- I Etimologicamente: do latim *digitale*, pertencente ou referente aos dedos, a dígitos, quantidades inteiras ou discretas, valores definidos.
- Sinal Digital: Sinal que apresenta uma evolução discreta, assumindo somente valores definidos.
 A quantidade de valores possíveis é FINITA.
- Interpretados por computadores digitais.

