EE15 Comunicação de Dados





Aula 10-11: ANÁLISE DE SINAIS SÉRIES DE FOURIER

Definições

Análise:

Quebra ou decomposição de uma estrutura complexa em elementos ou partes mais simples, facilitando o seu entendimento.

I Sinusoides:

(periódicos) mais simples natureza. São "elementos São os sinais encontrados na construtivos".

É possível mostrar que qualquer sinal (em princípio) pode ser construído a partir de uma soma de sinusoides apropriadas:

$\binom{\text{SINAL}}{\text{QUALQUER}} = \sum \text{SINUSÓIDES}_{-} \text{APROPRIADOS}$


I Sinusoides:


Senos e cosenos com amplitudes e freqüências variadas.

$$\begin{pmatrix}
SINAIS \\
DIFERENTES
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CONJUNTOS \\
DIFERENTES
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
SENOS_E_COSENOS \\
COM_AMPLITUDES_E \\
FREQ._ESPECIFICAS
\end{pmatrix}$$

$$X(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + B_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t) + B_2 \sin(2\pi f_2 t)$$

l Dado um sinal x(t), para construí-lo perfeitamente (a partir de sinusóides) são necessários infinitos termos na somatória. Ou seja, para construir perfeitamente, um sinal x(t) é necessário combinar um número infinito de sinusoides.





Na equação:

fo = frequência fundamental do sinal fo=1/(2T)

IDEIAS BÁSICAS

- Somando-se a infinitos termos, chegas-e a um sinal que é idêntico a X(t).
- Somando-se um grande número de termos (mas não infinitos), chega-se a um sinal que se parece bastante com X(t), embora não seja idêntico.
- Somando-se um pequeno número de termos, chegase a um sinal que é apenas uma aproximação de X(t).

CONCLUSÃO

 Quanto maior o número de termos incluídos, melhor será a aproximação.

A PERGUNTA QUE FICA

- Dado um sinal qualquer X(t), como determinar quais sinusóides devem ser somadas para formá-lo?
- Deve-se resolver uma equação integral, que pela sua vez está dividida em duas partes:

$$A_{k} = \frac{1}{T} \int_{T} X(t) \cos(k \omega_{0} t) dt$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

$$B_{k} = \frac{1}{T} \int_{T} X(t) \operatorname{sen}(k \omega_{0} t) dt$$

- I A_k amplitude da cosenóide que possui freqüência kf₀
- ${
 m I\hspace{-.1em}I\hspace{-.1em}R}_{
 m k}$ amplitude da senóide que possui freqüência ${
 m kf_0}$

I Uma vez determinadas A_k e B_k , pode-se construir o sinal X(t) somando-se as senóides e/ou cosenóides correspondentes:

$$X(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(k \omega_0 t) + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \sin(k \omega_0 t) \longrightarrow \begin{array}{c} \text{EQUAÇÃO DE} \\ \text{SÍNTESE} \end{array}$$

Onde


$$a_k = \frac{1}{T} \int_T X(t) dt$$
 Area líquida do sinal (Nível constante, valor médio do sinal)

ESPECTRO

I É o CONJUNTO de sinusóides que forma o sinal, juntamente com as freqüências associadas.

DOMÍNIO DO TEMPO E DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

- I Uma sinusóide é uma unicamente determinada pela sua freqüência e pela sua amplitude (a fase não é considerada). Assim, conhecendo-se f e A, conhecese tudo a respeito dessa sinusóide.
- I Uma maneira econômica e útil de representação de uma sinusóide, consiste em relacionar a sua amplitude com a sua freqüência, representando a tal sinusóide no Domínio da Freqüência **Simplificado**.
- l Diz-se simplificado porque a fase será desconsiderada.




I A idéia fundamental é usar o mesmo princípio para sinais quaisquer.

Considerando que:

SINAL = ∑SINUSÓIDES SINUSÓIDE

CONCLUSÕES:

- I É possível, então representar o ESPECTRO de um sinal (ou conjunto de sinusóides que o formam) no Domínio da Freqüência.
- Para isso, basta relacionar a amplitude com a respectiva freqüência de cada sinusóide que compõe o sinal em questão.
- Assim, é possível estudar um sinal no DT, avaliando a sua evolução temporal, ou no DF, avaliando o ESPECTRO do mesmo.




LARGURA DE BANDA

BANDA= faixa, trecho


I Largura de banda de um sinal é a diferença entre a maior e menor freqüência presentes no espectro do mesmo.

$$\mathbf{BW} = \mathbf{f}_{\text{MAX}} - \mathbf{f}_{\text{MIN}}$$


BW= Band Width Normalmente em Hertz



OBSERVAÇÕES: 1. Para sinais periódicos o Espectro é discreto: formado por sinusóides com freqüências múltiplas da freqüência fundamental f_o. Tem-se um espectro de linhas. X(t) Vo Amplitude Espectro de X(t) Av. 3r 4v. 5r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f



SINAL DE BANDA LARGA I Sinal composto de um grande número de sinusóides, especialmente em alta freqüência. I Quanto mais variações possuir o sinal, mais largo será o espectro (banda larga). SINALA BW_A < BW_B ESPECTRO B SINALB BW_A < BW_B



APLICAÇÕES DA ANÁLISE DE FOURIER

- Avaliação quantitativa das atenuações e distorções produzidas pelo meio de transmissão (canal de comunicação), nos sinais portadores da INFO.
- Avaliação da capacidade de Transmissão de INFO de um Canal de comunicação.
- Utilzação em esquemas de compressão de imagens/som (JPEG, MPEG, MP3, etc.).