EE15 Comunicação de Dados





Aula 16-17: PROBLEMAS COM MEIO FÍSICO DE TRANSMISSÃO- CON'T2.

Teorma de Nyquist

MÁXIMA TAXA DE DADOS: MTD (bits/seg. ou bps)

$$\mathbf{MTD} = 2 \cdot \mathbf{BW} \cdot \log_2 \mathbf{V}$$

BW = BAND WIDTH = Largura de Banda (Hz) V = Número de Níveis do sinal digital.

CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO

Problemas com o meio físico diminuem a capacidade de transmissão do mesmo.

- Atenuação resolve-se com amplificadores.
- Ecos

Resolve-se com casamento de impedâncias (terminadores).


Limitação em Banda e Ruídos Solução mais complicada!


Exemplo:


- I Transmissão de sinal digital NRZ pela linha telefônica.
- BW ≈ 3000KHz
- I Sinal digital NRZ: V=2 (bit 0 e bit1)
- I MTD = 2•3000 •log₂2 = 6000 bits /seg.
- I MTD = 6 Kbps
- I Como é possível atingir taxas de 33,6 Kbps e 56 Kbps na linha telefônica (modens domésticos)?


Dado um meio físico de transmissão (conhecidos G(f) e o nível de ruído), como avaliar a sua capacidade de transmissão?

- I Teorema de Nyquist Considera BW.
- I Teorema de Shannon Considera BW e nível de ruído.









O teorema de Nyquist atesta que pode-se aumentar a taxa de dados em meios físicos com Banda Limitada apenas aumentando o número de bits por pulso (log₂V), o que implica no uso de sinais digitais mais complexos, com mais níveis (V maior).

I conclusão:

 A diminuição do tempo de cada bit provoca a expansão do espectro.

 Como o meio físico é Limitado em Banda, o espectro será alterado = sinal recebido com DISTORÇÕES.
 I Outra possibilidade:

 Aumentar V → usar sinais digitais multiníveis = CODIFICAÇÃO MULTIBIT

Teorma de Shannon

MÁXIMA TAXA DE DADOS: MTD (bits/seg. ou bps) $MTD = BW \cdot log_2(1 + SNR)$ BW = BAND WIDTH= Largura de Banda (Hz)

SNR = Signal Noise Ratio= Relação Sinal/Ruído $SNR = \frac{P_{SINAL}}{P_{RUÍDO}} (ABSOLUTA)$ $P_{SINAL} = Potência do Sinal P_{RUÍDO} = Potência do Ruído

<math display="block">SNR_{dB} = 10 \cdot log_{10}(SNR) \quad \text{(em dB)}$

- I No teorema de Shannon não aparece V (número de níveis do sinal digital), ou seja: segundo Shannon em canais de comunicação sujeitos a ruídos, não adianta aumentar a quantidade de bits/pulso do sinal (codificação multibit).
- I O aumento indefinido de V não resultará em um aumento efetivo da MTD.

Taxa de Dados

- l Representa a quantidade de informação digital enviada a cada segundo, sendo medida em bps (bits/seg.).
- l Ela possui relação direta com a taxa de transmissão (BR) e com o tipo de sinal usado:



BR=Baud Rate (taxa de Transmissão)




Nº de Bits/pulso

Exemplo:

- I Transmissão de sinal digital NRZ pela linha telefônica. Qual é a MTD segundo Shannon?
- Canal Telefônico
 - I Ruídoso: $SNR_{dB} \simeq 30dB$
 - I Limitado em Banda: BW ≈ 3KHz
- I Sinal digital NRZ: V=2 (bit 0 e bit1)
- I $SNR_{dB} = 30dB = 10 \cdot log_{10}SNR \rightarrow SNR = 1000$
- I MTD = $BW \cdot log_2(1+SNR) = 3000 \cdot log_2(1+1000) \simeq$
- = 30000 bits /seg.
- IMTD = 30 Kbps

Exemplo:




Ambos os sinais possuem a mesma taxa de transmiss \tilde{a} o:

BR = 1/tp = 1/0,1 = 10 bauds

 $TD_A = BR \cdot b = BR \cdot log_2V = 10 \cdot log_22 = 10bps$ $TD_B = BR \cdot b = BR \cdot log_2V = 10 \cdot log_24 = 20bps$

Exemplo:




Ambos os sinais possuem a mesma taxa de transmissão:

BR = 1/tp = 1/0,1 = 10 bauds

Taxa de Transmissão X Taxa de Dados

Taxa de Transmissão:

- l Representa a taxa de variação do sinal, o número de vezes por segundo que o sinal altera seu valor.
- Pode ser vista como a quantidade de pulsos (digitais) enviados por segundo (independente a amplitude dos mesmos).
- I É medida em bauds, em homenagem a Emile Baudot





BR do inglês Baud Rate

- \mathbf{I} $\mathbf{t_p}$ = tempo de duração do pulso
- I Um modem operando a 1000 bauds significa que está enviando 1000 pulsos/sinalizações a cada segundo.