## EE15 Comunicação de Dados



# CIÉNCIA COMPUTAÇÃO

Aula 14-15: PROBLEMAS COM MEIO FÍSICO DE TRANSMISSÃO- CON'T.

### LIMITAÇÃO EM BANDA

- l Atenuação que o meio de transmissão exerce sobre o sinal
- I Depende da frequência do sinal.

### G=G(f)

I Tendência natural do meio físico de transmissão: ATENUAR AS ALTAS FREQÜÊNCIAS


BAIXAS FREQ.:  $G \rightarrow 1 (G_{dB} \rightarrow 0_{dB})$ 

I Sinais de Baixa Freq. passam mais facilmente pelo meio físico (sofrem menos atenuação).

ALTAS FREQ.:  $G \rightarrow 0 (G_{dB} \rightarrow -\infty_{dB})$ 

I Sinais de Alta Freq. sofrem mais atenuação ao passarem pelo meio físico.

I Uma vez que a atenuação é dependente da freqüência, é conveniente representá-la no DF. do sinal





### COMO FUNCIONA ISSO...?

- I Como sinais quaisquer são compostos por várias sinusóides de freqüências crescentes, o meio físico corta as sinusóides com freqüência maior do que a freqüência de corte f<sub>c</sub>, e deixa passar as sinusóides com freqüência menor do que f<sub>c</sub>.
- Assim, o meio físico altera o espectro do sinal portador da INFO.

ALTERAÇÃO	ALTERAÇÃO	DISTORÇÃO
DO ESPECTRO =	DA FORMA =	DO SINAL
DO SINAL	DO SINAL	TRANSMITIDO

- l Sempre que o sinal a ser transmitido possuir Largura de Banda maior que a Largura de banda do meio de transmissão, o sinal recebido será DISTORCIDO.
- Para avaliar o sinal recebido, deve-se sobrepor o espectro do sinal a ser transmitido com o modelo G(f) do meio de transmissão no DF.
- l Todas as componentes (sinusóides) do sinal transmitido que possuirem  ${\bf f} > {\bf f}_{\rm c}$  serão cortadas pelo meio de transmissão.





### SOLUÇÃO


a.  $X(t) = 10 sen(400\pi t)$ 

■  $2\pi ft = 400\pi t$   $\rightarrow f=200Hz$ 


 $I \quad A_{rec} = A_{trans} G(f)$ 

I Como f=200, → f<fc, o sinal n\u00e3o sofrer\u00e1 altera\u00fc\u00fces. Porque est\u00e1 na Banda Passante do meio. b. X(t)=5sen(1600πt)
 l 2πt = 1600πt → f=800Hz
 l A<sub>rec</sub>=A<sub>trans</sub> G(f)
 l Como f=800, → f>fc, o sinal será cortado. Porque está fora da Banda Passante do meio.
 l Não chegará ao receptor.


c.  $X(t) = 13 sen(800\pi t)$ 



I Como f=400, → f<fc, o sinal n\u00e3o sofrer\u00e1 altera\u00fc\u00fces. Porque est\u00e1 na Banda Passante do meio.




- Como o espectro do sinal enviado é diferente do sinal recebido, é provável que a informação que estava contida originalmente em X(t), também tenha sido alterada.
- A alteração do sinal transmitido pode ser grande ou pequena, depende do grau de modificação do espectro do sinal enviado.
- Se espectro recebido for aproximadamente igual ao espectro enviado é possível que a informação transportada se preserve.




### **RUÍDOS**


- Definição: Distúrbio indesejável introduzido em um sistema de comunicação.
- Geralmente é um sinal indesejável que se mistura ao sinal transmitido, podendo comprometer a informação
- Os sistema de comunicação devem verificar a existência de erros de Tx.




- Uma vez detectado, o sistema deverá executar alguma ação.
- Controle de erro, ou descartam o sinal com erro.
- Tipos: ruído térmico, ruído eletromagnético, ruído impulsivo.

- Ruído Térmico
  - Sinal indesejável gerado pela agitação térmica dos elétrons nos condutores (calor externo).
  - Pequena intensidade mas sempre presente.
- Ruído Eletromagnético
  - Gerado por interferências eletromagnéticas (radiação eletromagnética), provenientes de fontes externas. Celulares, rede elétrica, antenas transmissoras em geral, etc.
  - Depende da procedência (fonte de ruído).





# Definição: Reflexões de onda provocadas por descontinuidades no meio de transmissão. Rede Barramento B Red



- Eco desejável: radares, sonares, ultrasom diagnóstico.
- Eco indesejável: em transmissão de dados, o sinal refletido pode se misturar com sinal transmitido e distorcer o sinal recebido no receptor.
- Geralmente acontece no cabos coaxiais.
- Minimizando-se as descontinuidades que o sinal encontrará é possível minimizar os ecos. (casamento de impedâncias=terminadores em redes Ethernet).