


WIMUMO LITE

Manual de uso y especificaciones 6 Sep. 2022

WIMUMO LITE es un dispositivo de medida de biopotenciales diseñado para medir señales electrofisiológicas superficiales, principalmente electromiograma (EMG) y electrocardiograma (ECG). La medida no se realiza siguiendo estándares clínicos, sino que se enfoca en obtener características representativas para usar en aplicaciones de arte y entretenimiento.



Descrip	oción de las etiquetas:				
1.	Luz indicadora de estado	5.	Gabinete		
2.	Botón de cambio de modo	6.	Cables de electrodos		
3.	Tecla de encendido	7.	Electrodos activos		
4.	Tapa de batería	8.	Electrodos		
Modos de operación:		Señaliz	Señalizaciones de la luz indicadora		
1.	Modo configuración	1.	Inicio		
	Access point encendido (red WiFi		Luz apagada o color rojo fijo		
	WIMUMO0xx visible, contraseña:	2.	Modo configuración listo		
	"wifiwimumo"). Captura de señales		Destellos rápidos de colores		
	desactivada.	3.	Modo OSC listo		
2.	Modo OSC		Destellos lentos de color azul		
	Access point desactivado. Conección a	4.	Batería baja		
	red WiFi activada. Captura de señales		Destellos rápidos rojos		
	activada.				
Recurse	os				

- 1. Página del proyecto https://gibic.ing.unlp.edu.ar/wimumo
- 2. Página de repositorios y material técnico https://wimumo.github.io



WIMUMO funciona con baterías de litio recargables tipo 14500 de 3.7 V. Tienen el mismo tamaño, pero son distintas de las pilas AA comunes. WIMUO no cuenta con protección en caso de conectar la batería con la polaridad inversa.

Nunca usar WIMUMO sin que el gabinete esté completamente cerrado

1 OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO E INSTRUCCIONES DE USO

WIMUMO LITE mide dos canales, obtiene la envolvente de cada uno y los envía por WiFi a través del protocolo OSC. La primera vez que use WIMUMO, deberá conectarlo a la red WiFi. La red WiFi debe ser la misma a donde está conectado el dispositivo que recibirá los datos de WIMUMO.

Paso 1: Encender WIMUMO en modo "configuración".

Coloque la batería 14500 en el receptáculo cuidando la polaridad y presione la tecla de encendido. WIMUMO se encenderá y luego de unos segundos el led titilará rápidamente con varios colores. Esto significa que WIMUMO está listo para ser configurado. Si el led titila lentamente en color azul, significa que WIMUMO está en modo "OSC". Cambie a modo configuración presionando el botón de cambio de modo.

Paso 2: Configure WIMUMO

Para configuar WIMUMO puede hacerlo desde una notebook, celular, o Tablet. Para configurar WIMUMO desde un celular ponga a su celular en "modo avión" *y luego* Active el WiFi (sólo el WiFi, no desactive el modo avión). Busque la red WiFi WIMUMOxxx y conéctese (xxx es un código numérico particular de cada WIMUMO, por ejemplo WIMUMO023). La contraseña es:

wifiwimumo

Puede tardar algunos segundos, observe que la conexión se completa y si no es así, inténtelo de nuevo. Desde cualquier otro dispositivo que tenga una sola conexión de red (el caso más común para las notebooks), simplemente conéctese a la red de WIMUMO.

Abra su navegador web e ingrese en la barra de direcciones: 192.168.0.2

Debe aparecer una página dándole la bienvenida a la configuración de WIMUMO. Si no aparece, espere unos segundos, inténtelo de nuevo, y eventualmente chequee si se conectó correctamente al WiFi de WIMUMO.

- 1. Ingrese a "Configurar Red" donde verá los casilleros donde ingresar nobre de red y contraseña. Hágalo y presione "Aplicar". Si necesita configurar un IP fijo, puede hacerlo, si no, puede dejar todo vacío. Sólo es necesario configurar un IP fijo si su red lo requiere.
- 2. Ingrese a "Configurar OSC" e ingrese la IP de la computadora donde desea enviar las señales OSC y el puerto, luego presione "Enviar Datos". Si desea usar WIMUMO desde su aplicación de escritorio, la dirección IP deberá ser la de la computadora donde ejecute la aplicación y el puerto debe ser el 4560.

¡Listo! El proceso de configuración terminó. Presione el pulsador de "modo" de WIMUMO. El sistema se reiniciará y si todo salió bien, verá la luz parpadear lentamente en color azul. ¡Su WIMUMO ya está configurado! Si en cambio vuelve a parpadear rápidamente, significa que algo salió mal y continúa en "modo configuración". Pruebe conectarse nuevamente y reingresar los datos de la red.

Recuerde volver a conectar su computadora a la red. Si realizó la configuración con un celular, recuerde desactivar el modo avión para que su celular vuelva a funcionar normalmente.

Si lleva su WIMUMO a un lugar nuevo con una red que no está cargada en WIMUMO, al encenderse se prenderá en el modo de configuración automáticamente. Si su WIMUMO está conectado a una red, pero necesita cambiar la configuración, presione el pulsador de "modo" y WIMUMO se reiniciará en el modo de configuración.

Paso 3: Uso de WIMUMO

WIMUMO envía los datos de las señales que mide usando el <u>protocolo OSC</u>. Este protocolo es muy utilizado en programas de generación de multimedia.

La primera forma de comenzar a usar WIMUMO es con la aplicación de escritorio que se puede descargar en <u>wimumo.github.io</u>, la cual recibe los paquetes OSC y permite ver las señales entre otras cosas. Luego de instalar la aplicación, al abrirla, la misma recibe un paquete de información desde WIMUMO e indica en la pestaña de "configuración" que el dispositivo ha sido detectado. Si esto no ocurre aún cuando la configuración de WIMUMO fuera realizada correctamente, el firewall de su sistema puede estar bloqueando el puerto UDP 4560.

Más allá de esta aplicación, puede usarse cualquier software que reciba paquetes OSC, siendo especialmente útiles los conocidos programas Processing y Pure Data. La aplicación de escritorio también reenvía los datos en el protocolo websocket exponiendo un servidor en el puerto 80. Con esta herramienta, puede correrse Construct3 y obtener los datos conectándose al puerto 80 en la misma PC. Más información de estos programas en wimumo.github.io.

2 FORMATO DE LAS SEÑALES

Las señales se capturan con electrodos activos que las amplifican 100 veces. Luego se digitalizan con un convertidor analógico/digital de 16 bits con un fondo de escala de 512mV.

Se envían paquetes OSC cada 50 ms (20 veces por segundo) y en cada envío se incluyen muestras de la envolvente calculada para cada canal, y muestras de la señal tal como se adquirió, luego de un filtro pasa-altos con frecuencia de corte de 10 Hz.

El protocolo OSC distingue las señales a través de "rutas". Las rutas de las señales son:

/wimumoxxx/env/ch1 /wimumoxxx/env/ch2 /wimumoxxx/raw/ch1 /wimumoxxx/raw/ch2 /wimumoxxx/time

Donde xxx es un número propio de cada WIMUMO (por ejemplo wimumo023). El número de cada wimumo puede conocerse cuando se pone en modo configuración y activa su red WiFi, la cual se llamará "WIMUMOxxx". La ruta ".../time" contiene un *timestamp*, que indica en un formato propio del protocolo OSC el tiempo en el que fue enviado el paquete.

El contenido de cada ruta es uno o más números enteros con la envolvente o señal según el caso.

Además, cada 5 segundos, WIMUMO envía un paquete OSC de información con la siguiente estructura:

Ruta		
/wimumoxxx/info		
Contenido		
Elemento 1: Cadena	Dirección IP de WIMUMO	
Elemento 2: Cadena	Estado	
Elemento 3: Cadena	Dirección IP a donde envía datos OSC	
Elemento 4: Cadena	Puerto a donde envía datos OSC	
Elemento 5: Entero	Nivel de batería (porcentaje)	
Elemento 6: Entero	Número de canales	
Elemento 7 en adelante: Cadenas	Nombres de rutas de los canales	

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Electrodos activos		
Alimentación	0-3.3 V	
Tipo de salida	Full diferencial	
Rango de entrada	0-1.8 V (entrada del opamp LM324)	
Ganancia	100 veces	
Frec. Corte pasa-altos	10 Hz	
Tensión de ruido referida a la entrada	2 uVrms	
Resistencias de protección:		
Entradas	100 kΩ	
Salida DRL	100 kΩ	
DRL (reducción activa de interferencia de modo		
común)		
Ganancia a 50 Hz	30 dB	
Conversión A/D y proc. Digital		
Frec. De muestreo	100 Hz	
Filtro pasa-altos IIR	10 Hz	
Filtro de envolvente:		
Rectificación	Onda completa	
Promedio móvil para envolvente	5 muestras	
Decimado	5:1	
Filtro pasa-bajos	5 Hz	

