
VTI104_DIN 型 4 通道振弦传感器信号转换器



规 格 书 (V1.01) 适用于硬件版本 HW1.00 固件版本 SF1.10

河北稳控科技股份有限公司 2023 年 12 月

概述

VTI104_DIN 是轨道安装式振弦 传感器信号转换器,可将振弦、 温度传感器信号转换为 RS485 数 字信号和模拟信号输出,方便的 接入已有监测系统。传感器状态 专用指示灯方便现场安装调试。

VTI104_DIN 内部参数丰富、激励 方法多样,可兼容国内外绝大多 数振弦传感器。标准 DIN 导轨设 计,非常适用于安装到标准仪表 箱内。

主要特性

- 尺寸: 87.5x49.0x58.7mm
- 安装方式:标准 TS35 导轨
- 端子类型: 3.81 螺丝固定式
- 供电: DC10~16V@500mA
- 功耗: 空载 40mA@DC12V
- 传感器接口
 - ▶ 4 频率+4 温度
 - ▶ 8 频率
 - ▶ 8温度
- 数字接口
 - ➤ UART RS485
 - > UART TTL
- 通讯协议: MODBUS
- 模拟信号输出
 - \triangleright 0²0mA
 - > 0~5V
 - $> 0^{\sim}10V$
- 模拟信号分辨率: 1/4095
- 工作温度: -25℃~85℃


选型

VTI104_DIN: 4 频率+4 温度 VTI108_DIN: 8 频率 VTV104 DIN: 电压输出型

应用举例

接入传统 PLC 系统

将 VTI104 的模拟信号(电压或者电流)接入标准 PLC 输入通道, 也可以将 RS485 接口互相连接, 使传统 PLC 具备测量振弦传感器的能力。



接入 RS485 计算机总线

通过已有的 RS485 现场总线(或者新建),将 VTI104 直接与计算机连接,实现实时监测。



无线监测

利用标准的 RS485 数字接口和成熟的无线 DTU,将 VTI104 转换为无线传感前端(WIFI、4G、LoRA 等)监测仪。



指示灯

- POW: 电源指示
- DAT: 通讯指示
- ERR: 工作异常

RUN: 工作状态, 1Hz 闪烁表示工作正常

● V1[~]V4:振弦频率测量状态。

熄灭: 未检测到传感器

闪烁: 正在测量中

常亮: 频率值稳定且正确。

T1[~]T4: 温度传感器测量状态。

熄灭: 未检测到传感器 常亮: 温度测量完成。

模拟信号转换公式

- ✓ 温度℃=电流 mA*10-60
- ✓ 频率 Hz=电流 mA*100(@默认 参数)^①

模拟信号输出校正

使用指令\$STDA 可对模拟信号 输出进行线性校正。

\$STDA=通道,加常数,乘常数例如:

\$STDA=1,0.0,1.0

使用"\$GTDA=通道号"指令,可 查询指定通道的当前校正参数。

数字接口

9600,N,8,1

更多详细说明,详见 VM 振弦模 块用户手册

端子定义说明



SCOM: 振弦线圈公共端

TCOM: 温度传感器公共端

S1~S4: 振弦线圈接入端

T1~T4: 温度传感器接入端

A、B: 通讯端子

子

IoS1~4:振弦频率转电流输出端子 IoT1~4:温度传感器转电流输出端