Berechnungsbeschreibung: Windlasten auf Freistehende Wände

Die Berechnung erfolgt nach ÖNORM EN 1991-1-4 Allgemeine Einwirkungen - Windlasten und dem Nationalem Anhang ÖNORM B 1991-1-4 Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

Spitzengeschwindigkeitsdruck

Geländekategorie	$\frac{q_p}{q_{b,0}}$	$egin{array}{c} z_{min} \ [m] \end{array}$
II	$2, 1 \cdot \left(\frac{z_e}{10}\right)^{0,24}$	5
III	$1,75 \cdot \left(\frac{z_e}{10}\right)^{0,29}$	10
IV	$1, 2 \cdot \left(\frac{z_e}{10}\right)^{0.38}$	15

Tabelle 1 - Geländekategorien und Geländeparameter ÖNORM B1991-1-4

Die Bezugshöhe z_e entspricht der Höhe h bzw. $h+h_p$ gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 Abschnitt 7.4. (2) . Der Basisgeschwindigkeitsdruck $q_{b,0}$ wird aus der ÖNORM B 1991-1-4 Tabelle A.1 entnommen. Bei sehr hoch liegenden Ortschaften, kann aufgrund der Reduktion der Luftdichte, der Basisgeschwindigkeitsdruck mittels Abminderungsfaktor f_s abgemindert werden.

Nettodruckbeiwerte $c_{p,net}$

Die Druckbeiwerte $c_{p,net}$ werden aus der ÖNORM EN 1991-1-4 Abschnitt 7.4. Tabelle 7.9 entnommen. $c_{p,net}$ ist abhängig vom Völligkeitsgrad φ , vom Wandverlauf bzw. dem Verhältnis l/h. Gemäß Bild 7.19 ÖNORM EN 1991-1-4 Abschnitt 7.4.1 ist die betrachtete Wand in Bereiche zu unterteilen.

Nettodruckbeiwerte mit Abschattung $c_{p,net,s}$

Falls die betrachtete Wand durch vorgelagerte Wände bzw. Zäune abgeschattet wird. Kann bereichsweise ein Abschattungsfaktor auf die Nettodruckbeiwerte angewendet werden. Der Abschattungsfaktor ψ_s hängt vom Abstand der beiden Wände bzw. Zäune und von der Höhe der luvseitig gelegenen Wand ab.

$$c_{p,net,s} = c_{p,net} \cdot \psi_s \tag{1}$$

Der Abschattungsfaktor kann mittels Bild 7.20 ÖNORM EN 1991-1-4 Abschnitt 7.4. ermittelt werden. Es ist zu beachten, dass die Endbereiche der Wand mit der vollen Windbelastung ohne Abschattungsfaktor nachzuweisen sind. Die Länge der entprechenden Endbereiche soll gleich der Höhe h sein.

Resultierender Winddruck w_i

$$w_i = c_{p,net} \cdot q_p(z_e) \tag{2}$$

bzw. mit Abschattung

$$w_i = c_{p,net,s} \cdot q_p(z_e) \tag{3}$$

Symbole

z... Höhe vom Grund bis zur Oberkannte der Wand ... Basisgeschwindigkeitsdruck (Referenzwert des Geschwindigkeitsdruckes 10-min-Mittel in $q_{b,0}$ 10 m Höhe, Geländekategorie II) $\dots Spitzengeschwindigkeitsdruck$ q_p ...Resultierender Winddruck je Wandbereich w_i ...Druckbeiwert für freistehende Wände und Brüstungen $c_{p,net}$...Völligkeitsgrad φ ... resultierender Druckbeiwert der abgeschatteten Wand $c_{p,net,s}$ ψ_s ... Abschattungsfaktor ... minimale Höhe, bis zu der das jeweilige Profil gilt; darunter ist der Wert für z_{min} zu z_{min} nehmen ... Abminderungsfaktor für Basisgeschwindigkeitsdrücke nach ÖNORM B 1991-1-4 f_s Abschnitt 6.3.2.1