

Digital [Prototyping] for Winemakers





BARCELONA - SPAIN


by: Eduardo Chamorro Martín eduardo.chamorro@iaac.net

3D PRINTING HISTORY



SLA-1, la primera impresora 3D inventada por Chuck Hull en 1983

RepRap, una impresora 3D de código abierto y de bajo costo que puede auto replicarse








3D PRINTING HISTORY

Año 1988 SLAprinter Comercialización por Sistemas americanos 3d Por primera vez



1986
Obtained patent for SLA system...
USA
Cuck Hull / 3D systems company

1988 LOM Patented method...

Helisys, USA

1989
Patented FDM method
Scott Crump / Stratasys

1994
Patented SLS system
Carl Deckard, DT 2001 3D Systems

1996 3DP RP

Z-corporation

2000 Polyjet 3D

Objet Ceometries, Stratasys

2001
First DLP Perfactory 3D

EnvissionTEC





3D PRINTING HISTORY



PROYECT 2005 Reprap

Proyectos de código abierto relacionados con DM Iniciado por el profesor Andrian Bowter de Inglaterra Cualquiera puede participar y usar la impresora 3D gratuita de código abierto.

Todos los derechos, incluido el uso comercial, no están

PROYECT 2008 Reprap

Se lanza la primera impresora autorreplicante de Darwin.

2009 FDM source patent expired

MakerBot 3D

Impresora DIY Kit lanzado tres años después del establecimiento de la tercera generación.

La compañía distribuirá más de 22,000 impresoras bot de fabricantes en todo el mundo (adquirirá Stratasys Inc. por \$ 644 millones en 2013)







FABRICACION

Fabricación sustractiva

- Exceso de material de desecho.
- Generalmente más caro.
- Pérdida de tiempo
- Mejor calidad de superficie.
- Tolerancias más precisas.
- Mejor para uso a largo plazo, alto estrés
- Adecuado para la producción en masa.










Fabricación aditiva

- Cero o mínimo desperdicio.
- Material barato y costos de operación.
- Rápido y fácil de usar
- Mala definición de la superficie y tolerancias.
- Complejidad y libertad de diseño.
- Falta de fuerza en el eje Z
- Adecuado para prototipos, aplicaciones a corto plazo, personalización masiva.













Extrusion (FDM)



- Modelado de deposición ZFused

La tecnología más utilizada. Construye partes mediante extrusión de líneas de material termoplástico sólido, que viene en forma de filamento. Las boquillas siguen un camino predeterminado que deposita material fundido en ubicaciones precisas.

Light Polymerized (SLA)



Estereolitografía

SLA utiliza una plataforma de construcción sumergida en un tanque lleno de resina de fotopolímero líquido. Una vez sumergido, un láser mapea un área de sección transversal (capa) de un diseño a través de la parte inferior del tanque que solidifica el material. Una vez mapeada y solidificada, la plataforma se levanta y deja fluir una nueva capa de

Powder Bed (3DP)








[printing] principles






X,Y,Z AXIS





Resolution vs. Time

- La configuración de resolución de altura de capa solo se puede ajustar en los procesos FDM y SLA (otros procesos están predeterminados)
- El grosor de la altura de la capa determina la resolución de la superficie.
- La menor altura de impresión da como resultado una resolución de impresión más alta, pero también requiere más tiempo de impresión
- Las diferencias visuales son muy pequeñas, pero las diferencias de tiempo aumentan sustancialmente con una altura de impresión más baja









Shell Thickness


- Número de capas en el exterior de la impresión (superior / inferior / concha)
- El aumento del grosor de la cubierta aumenta la resistencia, sin tener que aumentar la densidad de relleno
- Los métodos de postproducción como el lijado o el alisado químico requieren capas más gruesas
- Cualquier aumento en el número de carcasas aumenta el tiempo y el material para imprimir
- El grosor de la cubierta debe ser un múltiplo del diámetro de la boquilla para evitar que se formen vacíos

















Rectangular

- Opción estándar para la mayoría de las impresoras FDM

Triangular or Diagrid

 Gran resistencia y altas cargas laterales.
 Optimizado para objetos más largos y delgados.

Wiggle

 Permita que el modelo sea suave, se tuerza o se comprima, especialmente con materiales flexibles

Honeycomb

- Mejor relleno para la resistencia frente al material utilizado. Más optimizado y proporciona resistencia en todas las direcciones.







Limitaciones de gravedad - voladizos y soportes







PRINCIPLES OF PRINCIPIOS DE FABRICACIÓN ADI-

Limitaciones de Soporte

- El post-procesamiento siempre es obligatorio. El soporte deja marcas y / o daña la superficie en contacto con el soporte.
- Puede afectar la precisión de la impresión, ya que el soporte es ligeramente menos estacionario que las capas sólidas.
- Riesgo de romper el modelo al eliminar el soporte de características pequeñas e intrincadas.
- Requiere tiempo y material adicionales para la impresión, así como la eliminación del soporte durante la postproducción.











Soportes de impresión - Algoritmos de optimización





Importancia de la orientación

- Exactitud y precisión
- Tiempo de construcción y material de apoyo.
- Acabado de calidad superficial.







[printing] preparation





Fabrication with plastic same Thermoplastic Material Uses:



Heat
Add
Dissolve
Pressure
Impose
Squeeze



FDM / FFF

(Fused Deposition Modeling) / (Fused Filament Fabrication)





VENTAJAS

DESVENTAJAS

Acortar el proceso de producción del producto.

Reduzca los costos de desarrollo al simplificar los procedimientos de los procesos de fabricación existentes y posibilite la creación de prototipos rápida y económica

Moldeando el interior de formas complejas y esculturas.

Dado que se agrega y moldea laminado, es posible moldearlo dentro de la moldura, y es posible formar estructuras irregulares y complejas como una estructura fractal.

Bajos residuos de materiales y diversos materiales disponibles.

Precisión relativamente baja

Hay muchas diferencias en la precisión dependiendo del método de impresión.

Comparado con el molde existente, el error de tolerancia es grande y el lado laminado es visible a simple vista.

La velocidad es relativamente lenta.

La velocidad es relativamente lenta debido a la forma de laminar materiales más delgados.

. Por lo tanto, es adecuado para la producción en pequeña cantidad de muchos tipos de productos en lugar de la producción en masa de artículos pequeños.



FDM Modelado de la deposición de fusión.

Uno de los métodos de impresión 3D (llamados FFF) que funde los filamentos (gránulos) y los apila como una película delgada.























PLASTIC FILAMENT PLASTIC PELETS







ABS]

El plástico más utilizado, como electrodomésticos, equipos electrónicos, equipo de oficina, artículos diversos, etc., está cerca del mate.

EXTRUDER 230-250° BED 90-110° PLA

Es relativamente biodegradable y relativamente brillante porque contiene aproximadamente el 60% de almidón de maíz, que se utiliza principalmente para guarniciones y botellas de agua.

EXTRUDER 190-210° BED 0-60°











[WOOD]















































INFORMATION

Más información sobre impresión 3D y proyectos de impresión 3D desarrollados en FABLABBCN

https://wiki.fablabbcn.org/Category:3D_Print





end



