数字逻辑与计算机组成实验

LAB 04: 拓展实验 - 时钟

(一) 实验目的

在 Nexys A7-100 开发板上实现一个电子时钟,时钟要求能够显示时、分、 秒;还可以有以下功能:调整时间;闹铃(在特定时间 LED 闪烁);秒表(提供百分之一秒精度,可以停止重启)等。

(二) 实验环境/器材等

硬件器材: Nexys A7-100T 开发板软件平台: Vivado 开发平台

(三) 实验过程

数字抽象

- 1. 输入:
 - clk 时钟信号,与分频器的输出时钟信号连接
 - sel [1:0] 功能选择信号(时钟、设置时间、设置闹钟、秒表)
 - adj [2:0] —— 调整时间信号(时、分、秒)
 - stpwtch_en 秒表使能信号
 - stpwtch_rst 秒表清零信号
 - alm_stp —— 关闭闹钟
- 2. 输出:
 - alarm —— 闹钟信号, 闪烁
 - AN [7:0] —— 七段 LED 数码管
 - hex [6:0] —— 数码管上的 LED

设计思路 & 设计代码

1. 由于时钟、闹钟和秒表是彼此独立的,故将这三组时间在模块内各以 integer 变量存储。 另外,设 6 个数据输出的变量来存储: 时、分、秒 —— 十位 + 个位。

```
integer h, m, s;
                                    //内部存储:小时、分钟、秒
                                    //内部存储: 闹钟对应的时间
integer h_alm, m_alm, s_alm;
integer h_stpwtch, m_stpwtch, s_stpwtch; //内部存储: 秒表对应的时间
reg [3:0] hr1; //小时数输出: 十位+个位
reg [3:0] hr0;
reg [3:0] min1; //分钟数输出: 十位+个位
reg [3:0] min0;
reg [3:0] sec1; //秒数输出: 十位+个位
reg [3:0] sec0;
initial
begin
  h = 0; m = 0; s = 0;
   h_alm = 24; m_alm = 0; s_alm = 0;
   h_stpwtch = 0; m_stpwtch = 0; s_stpwtch = 0;
end
```

2. 使用 case 语句来实现功能选择,且时钟的计时应该与其他功能相独立(即在 case 语句外,以免执行其他功能时影响到时钟计时)。

功能选择信号	调整时间信号	对应功能	备注
sel [1:0]	adj [2:0]		
00	xxx	时钟	时间 = 闹钟设置的时间,启动闹钟
01	100	设置时间	修改时数
	010		修改分数
	001		修改秒数
10	100		修改时数
	010	设置闹钟	修改分数
	001		修改秒数
11	xxx	秒表	-

//时钟计时模块

```
if (h = 23 \&\& m = 59 \&\& s = 59) begin
    h \le 0; m \le 0; s \le 0;
end
else if (m == 59 && s == 59) begin
    h \le h + 1; m \le 0; s \le 0;
else if (s = 59) begin
    m <= m + 1; s <= 0;
else s <= s + 1;
                     begin //正常计时
                        hr1 <= h / 10; hr0 <= h % 10;
                        min1 <= m / 10; min0 <= m % 10;
                        sec1 <= s / 10; sec0 <= s % 10;
                        //检查当前时间与闹钟设置时间是否一致,一致则alarm为1
                         if (h = h_alm \&\& m = m_alm \&\& s = s_alm)
                            alarm = 1;
                            alarm = alarm;
                        //闹钟的关闭
                         if (!alm_stp)
                            alarm = 0;
                            alarm = alarm;
```

```
begin //调整时间
                                                                      begin //闹钟
   if (adj = 3'b001)
                                                                       if (adj = 3'b001)
       if (s < 59)
                                                                              if (s_alm <= 59)
           s <= s + 1:
                                                                                  s_alm <= s_alm + 1;
       else
           s <= 0;
                                                                                  s_alm <= 0;
    if (adj = 3'b010)
                                                                          if(adj = 3'b010)
       if (m < 59)
                                                                              if (m_alm <= 59)
           m \leq m + 1:
                                                                                  m_alm <= m_alm + 1;
       else
           m <= 0:
                                                                                  m_alm <= 0;
    if (adj = 3'b100)
                                                                          if (adj = 3'b100)
       if (h < 23)
                                                                              if (h_alm <= 23)
           h <= h + 1;
                                                                                  h_alm <= h_alm + 1;
                                                                              else
           h <= 0:
                                                                                  h_alm = 0;
   hr1 <= h / 10; hr0 <= h % 10;
   min1 <= m / 10; min0 <= m % 10;
                                                                          hr1 <= h_alm / 10; hr0 <= h_alm % 10;
   sec1 <= s / 10; sec0 <= s % 10;
                                                                          min1 <= m_alm / 10; min0 <= m_alm % 10;
and
                                                                          sec1 <= s_alm / 10; sec0 <= s_alm % 10;
                                                                      end
                 begin //秒表
                     if (stpwtch_rst) begin //清零
                         h_stpwtch <= 0; m_stpwtch <= 0; s_stpwtch <= 0;
                     end
                     else if (stpwtch_en) begin //计数
                          if (h_stpwtch = 23 && m_stpwtch = 59 && s_stpwtch = 59) begin
                              h_stpwtch <= 0; m_stpwtch <= 0; s_stpwtch <= 0;
                          end
                          else if (m_stpwtch = 59 && s_stpwtch = 59) begin
                              h_stpwtch <= h_stpwtch + 1; m <= 0; s <= 0;
                          else if (s = 59) begin
                              m_stpwtch <= m_stpwtch + 1; s_stpwtch <= 0;
                          end
                          else
                              s_stpwtch <= s_stpwtch + 1;
                     end
                     else begin //暂停
                         h\_stpwtch \  \  \langle = h\_stpwtch; \  \, m\_stpwtch \  \  \langle = m\_stpwtch; \  \, s\_stpwtch; \  \, s\_stpwtch; \  \, \rangle
                     end
                     hr1 <= h_stpwtch / 10; hr0 <= h_stpwtch % 10;
                     min1 <= m_stpwtch / 10; min0 <= m_stpwtch % 10;
                     sec1 <= s_stpwtch / 10; sec0 <= s_stpwtch % 10;
                 end
```

3. 由于数字要在六个数码管上同时显示,分频及数码管显示的代码也需要注意和调整。

```
//分频
reg [31:0]count_clk2 = 0;
reg [2:0] clk_1ms = 0;
reg [2:0] temp = 0;
always @ (posedge clk)
if (count_clk2 = 4999)
begin
   count_clk2 <= 0;
   temp <= temp + 3' b001;
   clk_1ms <= temp;
end
else
    count_clk2 <= count_clk2 + 1;
if (temp = 6)
    temp <= 3' b000;
end
```

测试代码

```
initial
begin
    c1k = 0:
    sel = 2'b00; alm_stp = 0; #10;
                 alm_stp = 1; #10;
    sel = 2'b01; adj = 3'b001; #10;
                 adj = 3'b010; #10;
                 adj = 3'b100; #10;
    sel = 2'b10; adj = 3'b001; #10;
                 adj = 3'b010; #10;
                 adj = 3'b100; #10;
    sel = 2'b11; stpwtch_en = 0; #10; stpwtch_en = 1; #10;
                 stpwtch_rst = 0; #10; stpwtch_rst = 1; #10;
    $display("Running testbench");
end
always
begin
   clk = clk; #1;
end
```

硬件实现 (引脚分配)

```
## Clock signal
#create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {CLK100MHZ}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[1] }]; #IO_L3N_TO_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]
#set_property -dict { PACKAGE PIN U18 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { adj0[1] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13 IOSTANDARD LVCNOS33 } [get_ports { adj0[2] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { adj[1] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]
set_property -dict { PACKAGE_PIN H17 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { alarm }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN K15 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 | Sch=led[1]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17 | IOSTANDARD LVCMOSS3 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]: #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]
##7 segment display
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 | Sch=an[1]
set property -dict { PACKAGE PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get ports { AN[7] }]; #IO L23N T3 AO2 D18 14 Sch=an[7]
```

(四) 实验结果

仿真结果:

