Panasonic PRO 모드 조작 설명서

디지털 화이버 센서 앰프 **FX-500**시리즈

MK-FX500PROC No.0076-41V

<PRO3>의 데이터 뱅크 세이브 설정을 사용하는 경우에는 PRO모드의 설정을 모두 종료한 후, 반드시 <PRO3>의 데이터 뱅크 세이브 설정을 실행하여 데이터를 저장해 주십시오.
저장하지 않은 채 전원을 끄게 되면 데이터는 저장되지 않습니다.

각 부의 명칭




그림 속의 기호 설명

SET → : SET키를 누릅니다
+, − ↔ : UP(+)키 또는 DOWN(−)키를 누릅니다
자동 ⇢ : 자동으로 다음으로 넘어갑

