

#### \*无线通信安全技术

- 无线个域网
- 无线局域网
- 无线城域网
- 无线广域网

#### 甚低频VLF与低频LF(3kHz-300KHz)



这个频段极强的穿透力,波长动辄数十千米,因此可以轻易覆盖整个地球范围,因此最初就被用于航空、航海的导航。众多民航客机、轮船都通过VLF频段进行导航和管理,在这个频段上还有潜艇使用的声 纳系统等。



电波对时手表: 68.5KHz

#### 中频MF (300KHz~3MHz) —— 广播电台与无线电导航



利用该频段传输声音等信息,我国规定中波广播频段为525-1605KHz,间隔 9KHz,



#### 高频HF (3MHz~30MHz) —— 全球通讯



高频称之为短波。由于高频可以通过电离层反射实现超远距离的传输 而不需要发射站有极高功率,所以在高频区间人类首次实现了覆盖全 球的广播电台以及覆盖全球的通讯电台。



短波电台

#### VHF甚高频 (30MHz-300MHz) -

无线电视



❖ 这个频段包括: FM广播、对讲机、BP寻呼机、无绳电话,无线电视





#### UHF特高频 (300MHz~3GHz) -

数字通讯



❖ 现代数字通信系统大都采用该频段: GSM、WCDMA、WiFI、蓝牙 、 GPS

#### SHF超高频 (3GHz~30GHz) -- 高速传输

- ❖ 从802.11n开始5GHz非授权频段就被用来实现干兆以上的WiFi速度 到了802.11ac, 5GHz下更是可以实现1700Mbps的传输速度以及 MU-MIMO功能。
- ❖ 5G通讯标准,除了5G工作在原有LTE网络2.4GHz频段之前,还加入 28GHz mmWave毫米波子集,以确保5G时代所制定的超高速传输率 能得以实现。

#### EHF极高频 (30~300GHz) — -未来通信



- 7Gbps的传输率 ❖ Wireless HDMI标准通过60GHz频段实现了HDMI信号10米内的无线

#### THF太赫兹辐射 (300GHz~3THz) -



❖ 该频段的电磁波已经具有了光波的种种特性,以至于THF可以像射线 -样对物体进行扫描,虽然成像质量不如X射线,但是它对于物体并 没有放射性作用。



#### 红外线通信



红外线在物理上是指波长在780 um以上的光波,拥有类似可见光的特性,有着较强的方向性,无法穿透不透明的障碍。目前的红外线无线通讯的传输距离较短,传输速度也较慢(4Mbps以内),使用这种传输媒介时,通讯双方的红外线连接埠间必须存在可视直线, 并且距离较近。



#### 无线网络概述



- ❖无线网络是以数据通信为目的、通过无线 通信技术和网络协议将网络设备联接起来 组成的网络。
- 需要的交換两分式 使用 信技术与组网技术高度融合
- · 无難性的關係。 
  一种新的网络形态。 
  ・移动性:需要为那些不停改变无线接入点的用户提供持续的通信。
- 元线南结多媒体应用,以末端接入、局部接入
- · 移動城域覆盛的 主要网络形式以时刻定位路由到移动的用户
- 无线数据网络: 蓝牙, WIFI, WiMAX, 采用分组交换协议, 提供高速的数据通信。














蓝牙(Bluetooth)目标: 10米短距离无线连接,替代便携 或固定电子设备之间的连接电缆。 频段:2.4GHz 跳频 传输速率:< 1Mb/s


无 线 个 域 XX



# 无线局域网



❖ 替代有线计算机局域网络(又称无线以太网)



## 无线城域网

### WLAN系列标准(Wi-Fi)





#### 无线城域网




- World Interoperability for Microwave Access, 即全球微波接入互操作性, 另一 个名字是802.16.
- ❖Wi-Fi只能把互联网的连接信号传送到100米远的地方,WiMAX则能把信号传送50公里之远。Wi-Fi网络连接速度为54Mb/s,而WiMAX为70Mb/s.
- ❖802.16标准适合的频段是10-66GHz, 802.16a是802.16的增补方案, 频段在2-11GHz.

## 无线广域网




- ❖ GSM, IS-95: 900MHz
- ❖3G:提供语音、多媒体数据业务的全球移动 通信系统,高速移动环境下数据传输率为 144kbps,步行慢速环境下为384kbps,室 内可达2Mbps。
- ❖4G: MIMO OFDM, 2—5GHz, 8 kbps to 384 kbps to 2 Mbps to 10 Mbps.
- ❖5G: 450MHz 到 6GHz, 24.25GHz-52.6GHz, 100MHz-400MHz带宽, 速率达 到10Gbps。






#### 无线网络安全攻击



- 参易受窃听:无线网络的电磁辐射难以精确地控制在某个描围之内,攻击者只需架设一副天线即可获取数据。
   ★难以检测:在有线网络中窃取数据必须靠近传输线,而在无线网络中攻击者可在远处隐藏。同时,由于窃听属于被动攻击,系统管理员很难发现是否被窃听。
- ❖ 易受插入攻击:攻击者无需切开电缆就可向网络发送数据。
- 参 易受捆入攻击: 攻击有无需切开电级航时间网络及医数据。
  参 易受拒绝服务攻击(DoS): 这又可以分为两种情况,一是大量发送垃圾信息阻塞信道,一是不断对某个移动设备发送虚假服务请求,使该设备始终处于全额工作状态而迅速耗尽电池中的电能,从而不能进行此后的正常工作。
  ◆ "基站"伪装。在无线网络中通常有类似于基站的中心节点,攻击者可用自己的大功率"基站"覆盖真正的基站,而使得无线终端错误地与之连接。

#### 移动通信

- \*移动通信
  - 指移动用户之间,或移动用户与固定用户之间 的通信。




❖1946 第一个商用移动无线电话, Bell and AT&T, 半双工(PTT模式)









❖1946, 第一个电路板设计的战时 手机开始商用






- ❖1973 第一个手持式的蜂窝手机,Motorola.
- ❖1978 第一个蜂窝网







- ❖ 第一阶段: 20年代~50年代,短波频段, MTS-Mobile Telephone System
- ❖ 第二阶段: 50年代~60年代,频段更高, IMTS-Improved Mobile Telephone System
- ❖ 第三阶段: 70年代, 出现模拟蜂窝移动通信系统
  - 美: AMPS-Advanced Mobile Phone Service
  - ∃: NAMTS-Nippon Advanced Mobile Telephone System
  - 北欧: NMT-Nordic Mobile Telephone System
     英: TACS-Total Access Communication System
- \*以上均为模拟系统(1G)
  - 所有系统都不兼容
  - 不能全球漫游
  - 低容量,不能支持大规模用户群



- - GSM
    - · Group Special Mobile;
    - Global System for Mobile Communication
  - 美: IS-54 与AMPS相容
  - 日: PDC-Personal Digital Celleular
  - 美: IS-95(N-CDMA)
- \*以上为2G
  - 容量增加
  - 安全性增加
  - 兼容性增强
  - 使用TDMA或CDMA

#### 过渡阶段

- 2.5代: GPRS(General Packet Radio Services,通用分组无线)
- 数据包交换
- 网络连接采用流量计时
- 带宽速率56kbps
- ❖ 2.75代: EDGE(Enhanced Data Rate for GSM Evolution, 增强型数 据速率GSM演进)
  - 在现有GSM系统中采用新的调制方式
  - 带宽速率为384kbps

#### 第三代移动通信系统



- IMT2000: International Moblie Telecommucation 2000 际电信联盟)
  - 欧: WCDMA(UMTS, 3GPP组织);
  - 美: CDMA2000 (IS-95的继承者);
  - 中: TD-SCDMA;
- · 欧: EDGE;
- 欧: DECT;
- 美: WiMax (2007年加入);

#### \*以上为3G

- 提供<mark>高速</mark>数据业务,网络带宽2Mbps
- 提供互联网,语音和多媒体业务

## 3G演进路线 FD-LTE-A имв Х TD-LTE-A 4G (IMT-Adv.) WiMAX 2.0 IEEE 802.16m WiMAX Advanced 2.2 (with TD-LTE) Networking Fixed Wireless WiMAX Access (FWA) IEEE 802.16d WiMax 1 WiGRID/AeroMACS/.. WiMAX growth path

#### 第四代移动通信系统



#### IMT-Advanced规范(ITU)

- LTE(3GPP Release 8)->LTE-Advanced (3GPP Release 10)
  - LTE FDD(频分双工长期演进技术):峰值速率:下行150Mbps,上行
  - LTE TDD (时分双工长期演进技术): 又称TD-LTE, 峰值速率: 下行 100Mbps, 上行50Mbps。
- WiMAX(IEEE 802.16e) ->WirelessMAN-Advanced (IEEE 802.16m)

#### ❖ \*以上为4G

- 基于全IP (All IP) 分组交换网络。
- 在高速移动性的环境下达到约100 Mbit/s的速率,如移动接入;在低速 移动性的环境下高达约1 Gbit/s的速率,例如游牧/固定无线网络接入的 峰值数据速率。

#### 第五代移动通信系统



3GPP Release-16

#### ❖ \*以上为5G

- 速率提高100倍: 10Gbps;
- 延时降低100倍: <1ms;
- 容量扩大100倍: >10w并发接入;
- ❖ 未来? 6G
  - 6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级 (2030年);

# 移动通信发展趋势



- 1. IP化、宽带化、移动化成为技术发展方向
- 2. 多种技术相互竞争,促使技术更新加快
- 3. 移动互联网用户和PC互联网用户相互融合
- 4. 开放式的应用平台加速了应用和服务走向 移动化
- 5. 多功能终端设备和应用导向设备发展迅速